

Manuale di istruzioni Serie IDS-2000A Alimentazione CC multi-range

(IT)







Indice

NORME DI SICU	REZZA	. 5
GUIDA INTRODU	JTTIVA	. 9
	Panoramica della Serie IDS-2000A	10
	Aspetto	15
	Impostazione	27
GUIDA DI RIFER	IMENTO RAPIDA	38
	Struttura del menu/tasti di scelta rapida delle operazioni	40
	Impostazioni predefinite	58
	Guida integrata	60
MISURAZIONE		61
	Misurazione di base	62
	Misurazione automatica	69
	Misurazione del cursore	81
	Operazioni matematiche	88
CONFIGURAZIO	NE	96
	Acquisizione	98
	Acquisizione memoria segmentata Panoramica 1	05
	Display 1	
	Vista orizzontale	
	Visualizzazione verticale (canale) 1	
	Attivazione1	
	Cerca 1	
	Info sistema/Lingua/Orologio1	56
SOFTWARE e A	PPLICAZIONI OPZIONALI1	62
	Applicazioni 1	63
	Software opzionale1	69
MEMORIZZAZIO	NE/RICHIAMO1	72
	Formato di file/Utilità1	73
	Crea/Modifica etichette 1	78
	Salvataggio1	81
	Richiamo1	87
	Forme d'onda di riferimento1	93



UTILITÀ FILE		195
TASTO HARD	COPY	202
CONFIGURAZ	ZIONE CONTROLLO REMOTO	206
	Configurazione dell'interfaccia	207
MANUTENZIO	NE	224
DOMANDE FR	REQUENTI	229
APPENDICE		232
	Specifiche IDS-2000A	232
	Specifiche della sonda	
	Dimensioni IDS-2000A	238
INDICE		240



NORME DI SICUREZZA

Questo capitolo contiene importanti norme di sicurezza che devono essere seguite durante il funzionamento e la conservazione. Leggere quanto segue prima di qualsiasi operazione per assicurare la propria sicurezza e per mantenere lo strumento nelle migliori condizioni possibili.

Simboli di sicurezza

Questi simboli di sicurezza possono essere presenti in questo manuale o sullo strumento IDS-2000A.



Avvertenza: identifica le condizioni o le pratiche che possono provocare lesioni o perdita della vita.



Attenzione: identifica le condizioni o le pratiche che potrebbero causare danni allo strumento IDS-2000A o ad altre proprietà.



PERICOLO di alta tensione



Attenzione, fare riferimento al manuale



Terminale conduttore di protezione



Terminale di messa a terra

Non smaltire le apparecchiature elettroniche come rifiuti municipali non classificati. Utilizzare un impianto di raccolta dedicato o contattare il fornitore presso il quale è stato acquistato lo strumento.



Linee guida sulla sicurezza

Linee guida generali



- Assicurarsi che la tensione di ingresso BNC non superi il picco di 300 V.
- Non collegare mai tensione attiva pericolosa al lato di massa dei connettori BNC. Questo potrebbe provocare un incendio o scosse elettriche.
- Non collocare oggetti pesanti sullo strumento IDS-2000A.
- Evitare violenti impatti o forti sollecitazioni che potrebbero danneggiare l'IDS-2000A.
- Non scaricare l'elettricità statica sull'IDS-2000A.
- Utilizzare solo connettori di accoppiamento, non cavi scoperti, per i terminali.
- Non ostruire l'apertura della ventola di raffreddamento.
- Non eseguire misurazioni presso una fonte di alimentazione o l'impianto elettrico dell'edificio (nota di seguito).
- Non smontare l'IDS-2000A a meno che non siate qualificati.

(Categorie di misurazione) EN 61010-1:2010 specifica le categorie di misurazione e i relativi requisiti, come indicato di seguito. L'IDS-2000A rientra nella categoria I.

- La categoria di misurazione IV è indicata per la misurazione alla sorgente dell'impianto a bassa tensione.
- La categoria di misurazione III è indicata per la misurazione nell'impianto dell'edificio.
- La categoria di misurazione II è indicata per la misurazione sui circuiti direttamente collegati agli impianti a bassa tensione.
- La categoria di misura I si riferisce alle misure eseguite su circuiti non collegati direttamente alla rete elettrica.

Alimentatore



- Tensione in ingresso CA: 100 ~ 240 V CA, 48 ~ 63 Hz, selezione automatica. Consumo energetico: 96 VA.
- Collegare il conduttore di messa a terra di protezione del cavo di alimentazione c.a. a una presa di messa a terra, per evitare scosse elettriche.



Pulizia dell' IDS-2000A

- Scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia.
- Utilizzare un panno morbido inumidito in una soluzione di detergente leggero e acqua. Non spruzzare liquidi.
 - Non usare sostanze chimiche contenenti prodotti aggressivi, come benzene, toluene, xilene e acetone.

Ambiente operativo

- Luogo: interno, non alla luce diretta del sole, senza polvere, inquinamento quasi non conduttivo (nota di seguito)
- Umidità relativa: < 80%
- Altitudine: < 2.000 m
- Temperatura: da 0 °C a 50 °C

(Grado di inquinamento) EN 61010-1:2001 specifica il grado di inquinamento e i relativi requisiti, come indicato di seguito. L'IDS-2000A rientra nel grado 2.

Per inquinamento si intende "l'aggiunta di materiali estranei, solidi, liquidi o gassosi (gas ionizzati), che possono produrre una riduzione della potenza dielettrica o della resistività superficiale".

- Grado di inquinamento 1: non viene prodotto alcun inquinamento oppure viene prodotto solo inquinamento secco non conduttivo. L'inquinamento non produce alcun effetto.
- Grado di inquinamento 2: solitamente viene prodotto solo inquinamento non conduttivo. A volte, tuttavia, potrebbe verificarsi una conduttività temporanea causata dalla condensazione.
- Livello di inquinamento 3: viene prodotto inquinamento conduttivo o secco, o non conduttivo che diventa conduttivo a causa della condensazione prevista. In tali condizioni, l'apparecchiatura viene solitamente protetta dall'esposizione alla luce diretta del sole, da precipitazioni e dalla pressione del vento, ma né la temperatura e né l'umidità vengono controllate.

Ambiente di stoccaggio

- Posizione: Al chiuso
- Temperatura: da -10 °C a 60 °C 40 °C/93% UR 41 °C ~60 °C/65% UR

Smaltimento



Non smaltire questo strumento come rifiuto municipale non classificato. Utilizzare un impianto di raccolta dedicato o contattare il fornitore presso il quale è stato acquistato lo strumento. Accertarsi inoltre che i rifiuti elettrici smaltiti vengano riciclati correttamente per ridurre l'impatto ambientale.



Cavo di alimentazione per il Regno Unito

Quando si usa l'oscilloscopio nel Regno Unito, accertarsi che il cavo di alimentazione soddisfi i seguenti requisiti di sicurezza.

NOTA: questa apparecchiatura deve essere cablata solo da personale esperto

AVVERTENZA: QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA IMPORTANTE: i cavi di guesto connettore sono colorati, in conformità al seguente codice:

Verde/giallo: Terra

Blu: Neutro
Marrone: In tension

In tensione (fase)

Poiché i colori dei fili nei cavi principali potrebbero non corrispondere ai colori identificati nel connettore/apparecchio, procedere come indicato di seguito:

Il cavo di colore verde e giallo deve essere collegato al terminale di messa a terra contrassegnato con la lettera E, con il simbolo di messa a terra

oppure di colore verde/verde e giallo.

Collegare il cavo di colore blu al terminale contrassegnato con la lettera N o di colore blu o nero.

Collegare il cavo di colore marrone al terminale contrassegnato con la lettera L o P o di colore marrone o rosso.

In caso di dubbi, consultare le istruzioni fornite con l'apparecchiatura o contattare il fornitore.

Questo cavo/apparecchio deve essere protetto da un fusibile di rete adeguatamente classificato e approvato HBC: fare riferimento alle informazioni di tensione sull'apparecchiatura e/o alle istruzioni utente per dettagli. Di norma, un cavo di 0,75 mm² deve essere protetto con un fusibile da 3 A o 5 A. I conduttori di maggiori dimensioni, in genere richiedono i tipi di cavo da 13 A, in base al tipo di collegamento utilizzato.

Qualsiasi filo di cavo esposto, connettore o collegamento inserito in una presa in tensione è estremamente pericoloso. Se un cavo o un connettore vengono ritenuti pericolosi, disattivare l'alimentazione principale e rimuovere il cavo, eventuali fusibili e gruppi di fusibili. Tutti i cavi pericolosi devono essere immediatamente sostituiti e distrutti in base alle norme indicate in precedenza.



Guida introduttiva

Questo capitolo descrive l'IDS-2000A in sintesi, incluse le sue caratteristiche principali e l'introduzione del pannello frontale/posteriore. Dopo aver letto la panoramica, esaminare la sezione dedicata alla configurazione per impostare correttamente l'oscilloscopio per il primo utilizzo. La sezione comprende anche un'introduzione su come utilizzare questo manuale in modo efficace.

Panoramica de	lla Serie IDS-2000A	10
	Gamma della serie	
	Caratteristiche principali	
	Accessori	
	Contenuto della confezione	
Aspetto		15
•	Pannello frontale IDS-2074A/2104A/2204A/2304A	
	Pannello frontale IDS-2072A/2102A/2202A/2302A	
	Pannello posteriore	
	Display	
Impostazione		27
•	Supporto di inclinazione	
	Installazione del modulo	
	Installazione del software	
	Accensione	30
	Primo utilizzo	31
	Come usare guesto manuale	33



Panoramica della Serie IDS-2000A

Gamma della serie

La serie IDS-2000A consiste in 8 modelli, suddivisi in versioni a 2 e a 4 canali.

Nome modello	Frequenza della larghezza di banda	Canali di ingresso	Frequenza di campionamento in tempo reale
IDS-2072A	70 MHz	2	2 GSa/s
IDS-2102A	100 MHz	2	2 GSa/s
IDS-2202A	200 MHz	2	2 GSa/s
IDS-2302A	300 MHz	2	2 GSa/s
IDS-2074A	70 MHz	4	2 GSa/s
IDS-2104A	100 MHz	4	2 GSa/s
IDS-2204A	200 MHz	4	2 GSa/s
IDS-2304A	300 MHz	4	2 GSa/s



Caratteristiche principali

Caratteristiche

- Display da 8" TFT SVGA.
- Modelli MSO e DSO disponibili da 70 MHz a 300 MHz.
- Tutti i modelli sono dotati di frequenza di campionamento in tempo reale da 2 GSa/s e di frequenza di campionamento in tempo equivalente da 100 GSa/s.
- Memoria profonda: lunghezza di registrazione da 2M punti.
- Frequenza di acquisizione delle forme d'onda di circa 80.000 forme d'onda al secondo.
- Sensibilità verticale: 1 mV/div~10 V/div.
- Modulo analizzatore logico (opzionale): consente di aggiungere ingressi digitali a 8 o 16 canali e attivazione con bus seriale (I2C, SPI, UART) e bus parallelo.
- Modulo generatore di funzioni DDS (opzionale).
- Memoria segmentata: ottimizza la memoria di acquisizione per catturare selettivamente solo il segnale importante. È possibile acquisire fino a 2048 segmenti di forme d'onda successivi con una risoluzione dell'intervallo di tempo di 8 ns. È possibile utilizzare la memoria segmentata sia per i canali analogici che digitali.
- Ricerca avanzata: consente all'oscilloscopio di cercare un certo numero di diversi eventi del segnale.
- Guida su schermo.
- Disco flash interno da 64 MB.

Interfaccia

- Porta host USB: pannello frontale e posteriore, per i dispositivi di archiviazione.
- Porta per dispositivo USB: pannello frontale, per il controllo a distanza o la stampa.
- Uscita demo
- GPIB (opzionale)
- Porta RS232.
- Uscita di taratura
- Uscita SVGA e porta Ethernet (opzionale)

N. parte



Descrizione

Accessori

Accessori standard

Accessori standard		iv. parte			Descrizione	
					Guida rapida	
		N/D dip	N/D dipende dalla regione		Cavo di alimentazione	
		GTP-0° IDS-20		4, per /IDS-2074A	Sonda passiva; 70 MHz	
		GTP-19 IDS-21		2, per /IDS-2104A	Sonda passiva; 150 MHz	
		GTP-29 IDS-22		2 per, /IDS-2204A	Sonda passiva; 250 MHz	
			50A-2, per 602A/IDS-2304A		Sonda passiva; 350 MHz	
Opzioni	Numer	o opzione	Des	scrizione		
	DS2-L/	AN	Usc	cita Ethernet e SVG	A	
	DS2-G	PIB	Inte	erfaccia GPIB		
	DS2-F	GN	Ger	Generatore di funzioni DDS		
DS2-8LA DS2-16LA		con	Scheda analizzatore logico a 8 canali (GLA-08) con sonda analizzatore logico a 8 canali (GTL-08LA)			
		6LA	con	neda analizzatore lo i sonda analizzatore TL-16A)	gico a 16 canali (GLA-16) e logico a 16 canali	
Accessori op	zionali	N. parte		Descrizione		
		GTC-00	1	Carrello portastrur (tipo presa di ingre	menti, 470 (L) x 430 (P) mm esso USA)	
		GTC-002	2	Carrello portastrur (tipo presa di ingre	menti, 330 (L) x 430 (P) mm esso USA)	
		GTL-110)	cavo di prova, test	e da BNC a BNC	
		GTL-232	2	Cavo RS-232C, da femmina, Null-mod	a 9 pin femmina a 9 pin dem per computer	
		GTL-242	2	Cavo USB, cavo U	JSB 2.0 tipo A-B 4P	
		GTL-08L	_A	Sonda per test and	alizzatore logico a 8 canali	
		GTL-16L	-A	Sonda per test and	alizzatore logico a 16 canali	



GLA-08 Scheda analizzatore logico a 8 canali

GLA-16 Scheda analizzatore logico a 16 canali

GTP-070A-4 Sonda passiva; 70 MHz

GTP-150A-2 Sonda passiva; 150 MHz

GTP-250A-2 Sonda passiva; 250 MHz

GTP-350A-2 Sonda passiva; 350 MHz

Cacciaviti


Driver USB Driver LabVIEW



Contenuto della confezione

Verificare il contenuto prima di usare l'IDS-2000A.

Apertura della scatola



Indice

- Unità principale
- Set sonda

GTP-070A-4 per IDS-2072A/IDS-2074A GTP-150A-2 per IDS-2102A/IDS-2104A GTP-250A-2 per IDS-2202A/IDS-2204A GTP-350A-2 per IDS-2302A/IDS-2304A

- · Cavo di alimentazione
- Certificato di calibrazione tracciabile
- CD del manuale utente
- · Guida rapida




Il manuale di programmazione e i driver USB sono scaricabili dal sito Web di RS component. Visitare la sezione dedicata all'oscilloscopio del sito Web www.iso-techonline.com.




Aspetto

Pannello frontale IDS-2074A/2104A/2204A/2304A



Pannello frontale IDS-2072A/2102A/2202A/2302A





Display LCD

LCD a colori da 8" SVGA TFT. Risoluzione 800 x 600, ampio angolo di visione.

Tasto Menu Off (Disattiva menu)

Menu Off

Utilizzare il tasto Menu Off per nascondere il sistema di menu a schermo.

Tasto Option (Opzione)




Il tasto Option viene utilizzato per accedere a tutte le opzioni installate, come l'opzione Analizzatore logico.

Tasti dei menu

I tasti del menu laterale e del menu inferiore sono utilizzati per effettuare le selezioni dai menu software sull'interfaccia utente LCD.

Per scegliere le voci del menu, utilizzare i 7 tasti del menu inferiore situati sulla parte inferiore del display.

Per selezionare una variabile o un'opzione da un menu, utilizzare i tasti del menu laterale sul lato del pannello. Per ulteriori informazioni consultare la pagina 33.



Tasto Hardcopy (Copia stampata)



Il tasto Hardcopy è un tasto per il salvataggio o la stampa rapida, a seconda della sua configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere le pagine 204(salvataggio) o 203(stampa).



VARIABLE Manopola La manopola Variable è utilizzata per aumentare/ridurre i valori o per spostarsi Variable (Variabile) e tasto tra i parametri. Select Il tasto Select viene utilizzato per effettuare (Seleziona) le selezioni. Select Tasti funzione I tasti funzione sono utilizzati per accedere e configurare le varie funzioni dell'IDS-2000A. Misura Configura ed esegue le misurazioni automatiche. Measure Cursore Configura ed esegue le misurazioni del cursore. Curso Test Configura ed esegue le applicazioni RS Test component. Configura la modalità di acquisizione, inclusa Acquisizione Acquire l'acquisizione della memoria segmentata. Configura le impostazioni del display. Display Display Guida Mostra il menu della Guida. Help Memorizzazione/ Consente di salvare e richiamare le forme Save/Recall Richiamo d'onda, le immagini e le impostazioni del pannello. Utility Configura il tasto Hardcopy, il tempo di Utility visualizzazione, la lingua, la calibrazione e le uscite Demo. Inoltre consente di accedere al menu delle utilità dei file. Autoset Premere il tasto Autoset per impostare Autoset automaticamente il trigger, la scala orizzontale e la scala verticale.



Tasto Run/Stop (Avvio/Arresto)

Run/Stop

Premere questo tasto per interrompere (Stop) o continuare (Run) l'acquisizione del segnale (pagina 65). Il tasto Run/Stop è utilizzato anche per eseguire o interrompere l'acquisizione della memoria segmentata (pagina 108).

Single (Singola)



Imposta la modalità di acquisizione in modalità di trigger singola.

Default Setup



Ripristina l'oscilloscopio alle impostazioni predefinite.

Comandi orizzontali I comandi orizzontali vengono utilizzati per modificare la posizione del cursore, configurare le impostazioni di base dell'ora, ingrandire le forme d'onda e cercare gli eventi*.

Posizione orizzontale



POSITION La manopola di posizione viene utilizzata per posizionare le forme d'onda orizzontalmente sullo schermo di visualizzazione.



Manopola



La manopola Time/Div viene utilizzata per modificare la scala orizzontale.



Zoom



Premere il pulsante Zoom in combinazione con la manopola di posizione orizzontale.

Play/Pause (Riproduci/ Pausa)



Il tasto Play/Pause consente di visualizzare ogni evento di ricerca in successione, per "riprodurre" effettivamente ogni evento di ricerca. È usato anche per riprodurre una forma d'onda in modalità zoom

Search (Cerca)



Il tasto Search consente di accedere al menu della funzione di ricerca per impostare il tipo, l'origine e la soglia della ricerca.

Frecce di ricerca



Utilizzare i tasti freccia per navigare negli eventi di ricerca.



Set/Clear (Imposta/ Cancella)



Utilizzare il tasto Set/Clear per impostare o cancellare i punti di interesse quando si utilizza la funzione di ricerca.

Comandi di trigger

I comandi di trigger sono utilizzati per controllare il livello e le opzioni di trigger.

Manopola del livello



Utilizzata per impostare il livello di trigger.





Utilizzato per richiamare il menu di trigger.





Imposta il livello di trigger a metà (50%).

Force - Trig



Premere per forzare un trigger immediato della forma d'onda.

POSIZIONE verticale



Imposta la posizione verticale della forma d'onda.




Tasto menu canale



Premere il tasto CH1~4 per impostare e configurare il canale.

Manopola VOLTS/DIV VOLTS/DIV

Imposta la scala verticale del canale.



Ingresso attivazione esterna **EXT TRIG**

Accetta segnali di trigger esterni (pagina 135).



Impedenza di ingresso: 1 $M\Omega$ Tensione d'ingresso: \pm 15 V (picco), capacità di trigger EXT:16 pF.



Tasto Math (Matematica)



Utilizzare il tasto Math per impostare e configurare le funzioni matematiche.

Tasto Reference (Riferimento)



Premere il tasto Reference per impostare o rimuovere forme d'onda di riferimento.

Tasto BUS



Il tasto Bus è utilizzato per la configurazione con bus parallelo e seriale (UART, I²C e SPI). La funzionalità di bus seriale e bus parallelo è inclusa nelle opzioni dell'analizzatore logico (DS2-8LA/DS2-16LA).

Ingressi del canale



Accetta segnali in ingresso. Impedenza di ingresso: 1 $M\Omega$.

Porta host USB



Tipo A, compatibile 1.1/2.0. Utilizzata per il trasferimento dei dati.

Terminale di massa



Accetta il cavo di massa DUT come massa comune.



Uscite Demo e Compensazione della sonda



La uscite Demo sono uscite multifunzione che è possibile configurare per la compensazione della sonda come uscita di trigger o come generatore di forme d'onda di base per scopi dimostrativi. (Segnale FM, UART, I²C, SPI).

Per impostazione predefinita, le 3 uscite Demo sono configurate come:

- 1: uscita trigger
- 2: forme d'onda FM

3: segnale di compensazione della sonda

Uscite CAL (Demo 3) a 2 Vp-p, segnale ad onda quadra per la compensazione della sonda.

Consultare la pagina 160 per i dettagli.

Porta per analizzatore logico



La porta per analizzatore logico viene utilizzata per connettersi a una sonda per analizzatore logico. Questa porta funziona solo se il modulo analizzatore logico opzionale è installato.

Uscita del generatore di funzioni



GEN 2

GEN 1

Le uscite del generatore di funzioni sono utilizzate con un modulo generatore di funzioni opzionale.

Interruttore di accensione




Utilizzato per l'accensione/spegnimento.

.**■.** 1: ON .**■.** O: OFF



Pannello posteriore



Uscita di calibrazione CAL

Emette il segnale per la calibrazione della precisione della scala verticale (pagina 226).

Porta per dispositivo USB

DEVICE

La porta per dispositivo USB viene utilizzata per il controllo remoto.

Porta host USB

HOST

La porta host USB viene utilizzata per il trasferimento dei dati.

Nota: è possibile utilizzare solo una porta USB del pannello posteriore alla volta. L'inserimento di un flash drive USB nella porta host USB disattiva la porta per dispositivo USB, e viceversa.


POrta RS232



Utilizzata per il controllo remoto basato su RS-232.



Slot per modulo



Gli slot per modulo sono utilizzati per installare i moduli opzionali:

DS2-LAN: Ethernet e SVGA

DS2-GPIB: GPIB

GLA-08: analizzatore logico a 8 canali GLA-16: analizzatore logico a 16 canali

Connettore femmina di alimentazione



La presa per il cavo di alimentazione accetta alimentazione CA, 100 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Per la sequenza di accensione, vedere la pagina 30.

Slot di sicurezza



Slot di sicurezza compatibile Kensington.

Connettore fascetta di terra



Per l'uso con una fascetta di messa a terra.


Uscita Go-No Go



Risultati test Go-No Go delle uscite (pagina 165) come segnale di impulso da 500 us.



Display



Forme d'onda

Mostra le forme d'onda del segnale di ingresso analogico.

analogiche

Canale 1: Giallo Canale 2: Blu

Canale 3: Rosa Canale 4: Verde

Forme d'onda bus

Mostra le forme d'onda del bus parallelo o seriale. I valori sono visualizzati in formato esadecimale o binario.

Forme d'onda digitali

Mostra le forme d'onda del canale digitale. Possono essere presenti fino a 16 canali digitali.

Indicatori dei canali

Gli indicatori del canale mostrano il livello di tensione zero della forma d'onda del segnale per ogni canale attivato. Qualsiasi canale attivo è rappresentato con un colore a tinta unita.

Indicatore del canale analogico

Indicatore bus (B)

Indicatore del canale digitale

Indicatore della forma d'onda di riferimento

Indicatore Math



Posizione di

Mostra la posizione del trigger.

trigger

Stato orizzontale Mostra la scala e la posizione orizzontale.

Data e ora


21 Jul 2012 Data e ora corrente (pagina 159). 13:41:24

Livello di trigger

K

Mostra il livello di trigger sul reticolo.

Barra di memoria



Il rapporto e la posizione della forma d'onda visualizzata rispetto alla memoria interna (pagina 122).

Stato di trigger



Attivato.



Preattivazione.

Trig?

Non attivato, display non aggiornato.

Stop

Trigger spento. Appare anche in Run/Stop (pagina 65).

Roll

Modalità di rotazione.

Auto

Modalità di attivazione automatica.

Per i dettagli del trigger, vedere la pagina 135.

Modalità di acquisizione



Modalità normale



Modalità con rilevamento di picco



Modalità media

Per i dettagli dell'acquisizione, vedere la pagina 98.

Frequenza del segnale



Mostra la frequenza della sorgente del trigger.



Indica che la frequenza è minore di 2 Hz (limite di frequenza inferiore).



Configurazione trigger Sorgente di trigger, inclinazione, tensione, accoppiamento.

Stato orizzontale 5us (1) 0.000s Scala orizzontale, posizione orizzontale.

Per i dettagli del trigger, vedere la pagina 135.

Stato del canale 1, accoppiamento CC, 2 V/Div.

Per ulteriori informazioni sui canali, vedere la pagina 129.




Impostazione

Supporto di inclinazione


Inclinazione

Per inclinare, tirare le gambe in avanti, come mostrato di seguito.



Supporto

Per posizionare l'oscilloscopio in verticale, spingere le gambe indietro sotto il contenitore come mostrato di seguito.





Installazione del modulo

Descrizione


L'IDS-2000A ha un numero di moduli opzionali che è possibile installare negli slot per moduli sul pannello posteriore. Questi moduli devono essere installati prima dell'accensione.




I moduli non sono sostituibili a caldo. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di collegare o scollegare qualsiasi modulo dal pannello posteriore.

Procedure

- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di installare i moduli opzionali.
- Far scorrere le linguette che trattengono il coperchio del modulo verso la posizione di sblocco e poi rimuoverlo



 Installare il modulo opzionale. Assicurarsi che le scanalature sul modulo siano allineate con gli slot dell'alloggiamento del modulo.



4. Far scorrere nuovamente le linguette nella posizione di blocco.



Installazione del software

Descrizione

Per l'IDS-2000A sono disponibili pacchetti software opzionali per espandere le funzionalità dell'IDS-2000A standard. È necessario un codice di attivazione per attivare il software opzionale. Per ogni pacchetto software opzionale è richiesto un codice di attivazione diverso.

Per i file e le informazioni più recenti sui pacchetti software opzionali, visitare il sito Web di RS component: www.isotechonline.com o contattare il distributore più vicino.

Procedure

1. Installare i moduli hardware se necessario. Vedere la pagina 28 per i dettagli sull'installazione.

Utilizzo del pannello

2. Inserire la chiave seriale USB per l'opzione desiderata nella porta USB A del pannello frontale.



3. Premere il tasto *Utility* (Utilità) quindi il tasto softkey *File Utilities* (Utilità file).



 Individuare il file desiderato nel percorso del file USB.
 Quando il file di installazione desiderato è stato trovato, premere il tasto *Select* (Seleziona) per avviare l'installazione.



- L'installazione verrà completata in pochi secondi. Al termine, verrà visualizzato un messaggio a comparsa che chiede di riavviare l'IDS-2000A.
- Riavviare l'IDS-2000A.




Accensione

Requisiti

L'IDS-2000A accetta tensioni di linea di 100 ~ 240 V a 50 o 60 Hz.

Fase

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa del pannello posteriore.



2. Premere il tasto POWER (Accensione). Il display diventa attivo in circa 30 secondi.

■ 1: ON ■ O: OFF





L'IDS-2000A recupera lo stato appena prima che l'alimentazione venga spenta. È possibile recuperare le impostazioni predefinite premendo il tasto Default sul pannello frontale. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 188.



		izzo

De	escrizione	Questa sezione descrive come collegare un segnale, regolare la scala e compensare la sonda. Prima di utilizzare l'IDS-2000A in un nuovo ambiente, eseguire questi passaggi per verificare che lo strumento funzioni a pieno potenziale.			
1.	Accensione	Accensione Seguire le procedure descritte nella pagina precedente			
2.	Impostazione della data e dell'ora	Come impostare la data e l'ora.	Pagina 159		
3.	Ripristino del sistema	Resettare il sistema richiamando le impostazioni di fabbrica. Premere il tasto <i>Default</i> sul pannello frontale. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 188.	Default		
4.	Installazione dei moduli opzionali	È possibile installare una serie di moduli hardware, come il generatore di funzioni opzionale.	Pagina 28		
5.	Installazione	È possibile installare anche pacchetti software	Pagina 29		

della sonda


opzionale

del software

opzionali.

6. Collegamento Collegare la sonda all'ingresso del Canale 1 e all'uscita del segnale CAL (uscita Demo 3). Questa uscita fornisce un'onda quadra da 2 Vp-p, 1 kHz per la compensazione del segnale, per impostazione predefinita.

> Se la sonda dispone dell'attenuazione regolabile, impostare l'attenuazione della sonda a x10.






7. Segnale di acquisizione (automatica)

Premere il tasto Autoset (Impost. automatica). Una forma di onda quadra verrà visualizzata al centro dello schermo. Per i dettagli sull'Autoset, vedere la pagina 63.






forma d'onda Vettore

8. Selezione della Premere il tasto Display e impostare la visualizzazione su Vector (Vettore) nel menu inferiore.





9. Compensazione Ruotare il punto di regolazione sulla sonda per rendere il bordo della forma d'onda quadra piatto. della sonda





10. Avvio del funzionamento Proseguire con le altre operazioni.

Misurazione: pagina 61 Configurazione: pagina 96



Memorizzazione/ Utilità file: pagina 195

Richiamo: pagina 172

Applicazioni: pagina 162 Tasto Hardcopy: pagina 202 Comando a distanza: Manutenzione: pagina 224

pagina 206

Come usare questo manuale

Descrizione

In questa sezione vengono descritte le convenzioni utilizzate in questo manuale per l'utilizzo dell'IDS-2000A.

In tutto il manuale, ogni riferimento che indica di premere un tasto del menu si riferisce ai tasti direttamente sotto o accanto alle icone o ai parametri del menu.

Quando il manuale utente indica di "attivare/disattivare" un valore o un parametro, premere la voce di menu corrispondente. Premendo la voce il valore o il parametro verrà attivato/disattivato.

I parametri attivi sono evidenziati per ogni voce di menu. Nell'esempio riportato di seguito, l'accoppiamento è attualmente impostato su CC.

Se è possibile alternare una voce di menu da un valore o un parametro a un altro, le opzioni disponibili saranno visibili, con l'opzione corrente evidenziata. Nell'esempio riportato di seguito, è possibile alternare la pendenza da una pendenza in salita a una pendenza in discesa o entrambe le pendenze.






voce di menu, parametro o variabile

Selezione di una Quando il manuale utente indica di "selezionare" un valore da uno dei parametri del menu laterale, premere prima il tasto del menu corrispondente e utilizzare la manopola Variable (Variabile) per scorrere un elenco di parametri o aumentare o diminuire una variabile.



Esempio 1



 Premere un tasto del menu inferiore per accedere al menu laterale. Source CH1

2. Premere un tasto del menu laterale per impostare un parametro o accedere a un sottomenu.

CH1

VARIABLE

 Per accedere a un menu o impostare un parametro variabile, utilizzare la manopola Variable per scorrere le voci del menu o le variabili. Utilizzare il tasto Select (Seleziona) per confermare e uscire.




4. Premere nuovamente lo stesso tasto del menu inferiore per ridurre il menu laterale.

Source CH1

Esempio 2

Per alcune variabili, l'icona di una freccia circolare indica che è possibile modificare la variabile del tasto del menu con la manopola Variable.






 Premere il tasto del menu desiderato per selezionarlo. La freccia circolare verrà evidenziata.



2. Utilizzare la manopola Variable per modificare il valore.


Attivazione/ Disattivazione di un parametro del menu



1. Premere il tasto del menu inferiore per attivare/disattivare il parametro.



Riduzione del menu laterale




1. Per ridurre il menu laterale, premere il menu inferiore corrispondente che ha richiamato il menu laterale.


Per esempio: premere il tasto softkey *Source* (Sorgente) per ridurre il menu Source.




Riduzione del menu inferiore



 Premere nuovamente il tasto funzione rilevante per ridurre il menu inferiore. Per esempio: premere il tasto Trigger Menu per ridurre il menu di trigger.




Rimozione di tutti i menu





1. Premere il tasto *Menu Off* (Disattiva menu) per ridurre il menu laterale, premere di nuovo per ridurre il menu inferiore.



Rimozione dei messaggi visualizzati sullo schermo 2. È possibile utilizzare il tasto *Menu Off* anche per rimuovere tutti i messaggi visualizzati sullo schermo.



Guida di riferimento RAPIDA

Questo capitolo descrive la struttura del menu dell'IDS-2000A, i tasti di scelta rapida delle principali operazioni, l'accesso integrato alla Guida e le impostazioni predefinite di fabbrica. Questi dati possono essere utilizzati come riferimento pratico per ottenere un accesso rapido alle funzionalità.

Struttura del menu/tasti di scelta rapida delle operazioni	40
Convenzione	40
Tasto Acquire (Acquisisci)	
Tasto Acquire - Segments	41
Tasto Autoset (Impost. automatica)	42
Tasti CH1 ~ 4	42
Tasto Cursor (Cursore)	43
Tasto Display (Visualizza)	43
Tasto Help (Guida)	43
Tasto Math (Matematica)	
Tasto Measure (Misura)	45
Tasto Hardcopy (Copia stampata)	46
Tasto Run/Stop (Avvio/Arresto)	46
Tasto REF	46
Tasto Save/Recall (Memorizzazione/Richiamo)	47
Tasto di misura	48
Tasto Test - Go-No Go	48
Menu Trigger Type	
Menu Trigger Edge	
Menu Trigger Delay	49
Menu Trigger Pulse Width	
Menu Trigger Video	50
Menu Trigger Pulse Runt	
Menu Trigger Rise & Fall	
Menu Trigger Timeout	51

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDA



Tasto Utility (Utilità)	52
Tasto Utility - I/O	
Tasto Utility - File Utilities	
Tasto Utility - Wave Generator - Uscite Demo	
Search - Edge	
Search - Larghezza di impulso	
Search - Runt	
Search - Rise/Fall Time	56
Tasto Zoom	56
Tasto Option (Opzione)	57
Impostazioni predefinite	
Guida integrata	




Struttura del menu/tasti di scelta rapida delle operazioni Convenzione


Per tutte le strutture dei menu, i tasti del menu inferiore sono visualizzati come icone grigie e i tasti dei menu laterali sono visualizzati in bianco. Tutte le operazioni della struttura dei menu vengono visualizzate in ordine dall'alto verso il basso.

Di seguito è riportato un esempio delle operazioni della struttura dei menu per il menu della sorgente di trigger e un confronto con l'operazione sullo schermo DSO.

Struttura del menu



Menu su schermo






Tasto Acquire (Acquisisci)


Imposta la modalità di acquisizione.





Tasto Acquire - Segments

Configurazione della funzione della memoria segmentata.






Tasto Autoset (Impost. automatica)

Trova automaticamente il segnale e imposta la scala orizzontale e verticale.






Tasti CH1 ~ 4

Impostano i parametri del canale di ingresso.








Tasto Cursor (Cursore)

Imposta le posizioni del cursore.






Tasto Display (Visualizza)

Imposta le proprietà di visualizzazione.





Tasto Help (Guida)

Attiva/disattiva la modalità guida










Tasto Math (Matematica)

Funzioni matematiche ed FFT standard.








Tasto Measure (Misura)

Visualizza le misurazioni automatiche singolarmente o come gruppi in base a tensione/corrente, misurazione del tempo o del ritardo.

Measure





Tasto Hardcopy (Copia stampata)

Hardcopy



Stampa le immagini visualizzate sullo schermo o salva una forma d'onda, un'immagine sullo schermo o una configurazione (a seconda della funzione assegnata).


Tasto Run/Stop (Avvio/Arresto)

Run/Stop

Esegue/interrompe l'acquisizione del segnale.

Tasto REF








Tasto Save/Recall (Memorizzazione/Richiamo)

Salva e richiama le immagini, le forme d'onda e le impostazioni del pannello. Modifica le etichette dei file di riferimento e di configurazione.










Tasto di misura

Utilizza l'applicazione Go-NoGo e altro software opzionale.






Tasto Test - Go-No Go







Menu Trigger Type



Menu Trigger Edge




Menu Trigger Delay







Menu Trigger Pulse Width



Menu Trigger Video




Menu Trigger Pulse Runt






Menu Trigger Rise & Fall




Menu Trigger Timeout






Tasto Utility (Utilità)




^{*} Le uscite Demo 1, Demo 2, Demo 3 dipendono dalle impostazioni Demo Output.



Tasto Utility - I/O




Tasto Utility - File Utilities






Tasto Utility - Wave Generator - Uscite Demo



Search - Edge


Imposta la funzione di ricerca per gli eventi edge.






Search - Larghezza di impulso

Imposta la funzione di ricerca degli eventi di larghezza di impulso.



Search - Runt


Imposta la funzione di ricerca degli eventi runt.





Search - Rise/Fall Time


Imposta la funzione di ricerca per gli eventi di tempo di salita e di discesa.



*Il bus sorgente è determinato dalle impostazioni di trigger del bus.

Tasto Zoom


Copy Trigger Settings To Search





Tasto Option (Opzione)

Consente di accedere alle funzioni del menu Option.



^{*}Nota: qualsiasi opzione che non è installata sarà indicata in grigio.



Impostazioni predefinite

È possibile richiamare le impostazioni predefinite di fabbrica in qualsiasi momento premendo il tasto Default.

Default

Acquisizione Modalità: XY: OFF

Campionamento

Interpolazione: Sin(x)/xFrequenza di campionamento: 2 GSPS

Lunghezza di registrazione: Auto

Modalità: Vettore Persistenza: 240 ms Display

> Intensità forma d'onda: Intensità reticolo: 50%

50%

Grafica della forma Reticolo: d'onda: Grigio completo

Canale Scala: 100 mV/div CH1: On

> Accoppiamento: CC Impedenza: 1 MΩ

Capovolgimento: Off Larghezza di banda: piena

Posizione: 0,00 V Espansione: da terra

Sonda: tensione Attenuazione sonda: 1x

Allineamento: 0 s

Cursore Cursore orizzontale: Off Cursore verticale: Off

Misura Sorgente: CH1 Gating: Schermo Display: Off

> Statistiche: Off Campioni di deviazione media e

> > standard: 2

High-Low: Auto

Orizzontale Scala: 10 us/Div Posizione: 0.000 s

> Sorgente 1: CH1 Operatore: +

> > Sorgente2: CH2 Posizione: 0,00 Div

Unità/Div: 200 mV Math Off

Test App: Go-NoGo

Math





Attivazione Tipo: fronte Sorgente: CH1

Accoppiamento: CC Alternate: Off

Reiezione: Off Reiezione interferenze: Off

Pendenza: Positiva Livello: 0,00 V

Modalità: Auto Holdoff: 10,0 ns

Utility Hardcopy: Salva Ink Saver: Off

Segmenti: Off

Assign Save To: Image Formato file: Bmp

Cerca Ricerca: Off

Segmenti



Guida integrata

Il tasto Help (Guida) consente di accedere al menu della guida rapida. Il menu guida contiene informazioni su come utilizzare i tasti del pannello frontale.

Utilizzo del pannello

 Premere il tasto Help (Guida). Il display passa alla modalità Guida.



2. Utilizzare la manopola *Variable* (Variabile) per scorrere verso l'alto e verso il basso il contenuto della Guida. Premere *Select* (Seleziona) per visualizzare la guida relativa alla voce selezionata.

Esempio: Guida sul tasto Display



Tasto Home	Premere il tasto <i>Home</i> per tornare alla schermata principale della Guida.	
Tornare indietro	Premere il tasto <i>Back</i> (Indietro) per tornare alla pagina precedente del menu.	
Esci	Premere nuovamente il tasto <i>Help</i> oppure premere il tasto <i>Exit</i> (Esci) per uscire dalla modalità quida.	Help



MISURAZIONE

Misurazione di base	62
Attivazione del canale	62
Autoset	63
Run/Stop	65
Posizione/Scala orizzontale	66
Posizione/Scala verticale	68
Misurazione automatica	69
Elementi di misurazione	
Aggiunta di una misurazione	
Rimozione di una misurazione	
Modalità gating	
Modalità Visualizza tutti	
Funzione High Low	
Statistica	
Misurazione del cursore	81
Utilizzo dei cursori orizzontali	
Utilizzo dei cursori verticali	
Operazioni matematiche	
Panoramica	
Somma/Sottrazione/Moltiplicazione/Divisione	
FFT	
Matematica avanzata	
Modifica F(x)	



Misurazione di base

Questa sezione descrive le operazioni di base necessarie per l'acquisizione e la visualizzazione di un segnale d'ingresso. Per maggiori dettagli sulle operazioni, consultare i capitoli seguenti:

- Misurazione del cursore → da pag. 81
- Configurazione → da pag. 96

Prima di utilizzare l'oscilloscopio, consultare il capitolo Guida introduttiva, a pagina 9.

Attivazione del canale

Come attivare


Per attivare un canale di ingresso, premere un tasto del *canale*.



Una volta attivato, il tasto del canale si illumina. Verrà visualizzato anche il menu del canale corrispondente.

Ogni canale è associato al colore visualizzato accanto al quadrante VOLT/DIV: CH1: giallo, CH2: blu, CH3: rosa e CH4: verde.

Quando un canale viene attivato, viene visualizzato sul sistema del menu inferiore.





Autoset

Descrizione

La funzione Autoset configura automaticamente le impostazioni del pannello per posizionare il segnale di ingresso per la migliore condizione di visualizzazione. L'IDS-2000A configura automaticamente i parametri seguenti.

- Scala orizzontale
- Scala verticale
- Canale sorgente di trigger

Sono presenti due modalità di funzionamento per la funzione Autoset: modalità Fit Screen e modalità AC Priority.

La modalità Fit Screen adatta la forma d'onda alla scala migliore, inclusi eventuali componenti CC (offset). La modalità AC Priority adatta la forma d'onda allo schermo rimuovendo qualsiasi componente CC.

Utilizzo del pannello

1. Collegare il segnale di ingresso all'IDS-2000A e premere il tasto *Autoset*.

Autoset

2. La forma d'onda appare al centro del display.

Prima



Dopo



3. Per annullare l'impostazione automatica, premere *Undo Autoset* (Annulla autoset) dal menu inferiore.

Undo Autoset


Modifica della modalità

 Scegliere tra modalità Fit Screen e modalità AC Priority dal menu inferiore. Mode Fit Screen AC Priority

Premere nuovamente il tasto Autoset per utilizzare l'impostazione automatica nella nuova modalità. Autoset



Modalità Fit Screen







Limitazione

L'impostazione automatica non funziona nelle seguenti situazioni.

- La frequenza del segnale di ingresso è inferiore a 20 Hz
- L'ampiezza del segnale di ingresso è inferiore a 30 mV



Il tasto Autoset (pagina 63) NON attiva automaticamente i canali a cui sono collegati i segnali di ingresso.



Run/Stop

Descrizione

Per impostazione predefinita, la forma d'onda sul display viene aggiornata costantemente (modalità Run). Il blocco della forma d'onda attraverso l'interruzione dell'acquisizione del segnale (modalità Stop) consente l'osservazione e l'analisi flessibili. Per accedere alla modalità Stop, sono disponibili due metodi: l'attivazione del tasto Run/Stop o l'utilizzo della modalità Single Trigger.

Icona della modalità Stop

Quando il dispositivo è in modalità Stop, l'icona Stop viene visualizzata nella parte superiore del display.




Icona attivata

Blocco della forma d'onda tramite il tasto Run/Stop (Avvio/Arresto) Premere il tasto *Run/Stop* una volta. Il tasto Run/Stop diventa rosso. La forma d'onda e l'acquisizione del segnale si bloccano.



Per sbloccare, premere nuovamente il tasto *Run/Stop*. Il tasto Run/Stop diventa nuovamente verde.



Single

Blocco della forma d'onda tramite la modalità Single Trigger Premere il tasto *Single* (Singolo) per passare alla modalità Single Trigger. Il tasto Single diventa bianco brillante.

Nella modalità Single Trigger, l'oscilloscopio sarà messo in modalità pre-trigger fino a quando incontra il prossimo punto di trigger. Dopo l'attivazione dell'oscilloscopio, esso rimarrà in modalità Stop fino a quando viene premuto nuovamente il tasto *Single* o viene premuto il tasto *Run/Stop*.

Funzionamento della forma d'onda È possibile spostare o ridimensionare la forma d'onda sia in modalità Run che in modalità Stop, ma in modi diversi. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 122 (posizione/scala orizzontale) e la pagina 129 (posizione/scala verticale).



Posizione/Scala orizzontale

Per maggiori dettagli sulla configurazione, vedere la pagina 122.


Impostazione della posizione orizzontale La manopola della posizione orizzontale sposta la forma d'onda verso destra o verso sinistra.



POSITION




Quando la forma d'onda si sposta, la barra di visualizzazione nella parte superiore del display indica la parte della forma d'onda attualmente visualizzata sul display e la posizione del marcatore orizzontale sulla forma d'onda.



Indicatore di posizione

La posizione orizzontale è visualizzata nella parte inferiore del reticolo di visualizzazione a destra dell'icona H.



Selezione della Per selezionare la base dei tempi (scala), ruotare la scala orizzontale manopola *TIME/DIV* a sinistra (lento) o a destra (veloce).



Intervallo 1 ns/div ~ 100 s/div, 1-2-5 incrementi




La frequenza Time/Division viene visualizzata a sinistra dell'icona H nella parte inferiore dello schermo.



Barra di

La barra di visualizzazione indica la quantità di visualizzazione forma d'onda visualizzata sullo schermo in un dato momento. Le modifiche alla base dei tempi si rifletteranno sulla barra di visualizzazione.



Modalità Stop

In modalità Stop, le dimensioni della forma d'onda cambiano in funzione della scala.





La frequenza di campionamento cambia a seconda del tempo/divisione e della lunghezza di registrazione. Vedere la pagina 103.



Posizione/Scala verticale


Per maggiori dettagli sulla configurazione, vedere la pagina 129.

Impostazione della posizione verticale

Per spostare la forma d'onda verso l'alto o verso il basso, ruotare la *manopola di posizione verticale* per ciascun canale.

POSITION

Quando la forma d'onda si sposta, la posizione verticale del cursore viene visualizzata sul display.




Modalità Run/Stop La forma d'onda può essere spostata in verticale in entrambe le modalità di arresto

e funzionamento.

Selezione della scala verticale

Per modificare la scala verticale, ruotare la manopola *VOLTS/DIV* a sinistra (basso) o a destra (alto).



Intervallo 1 mV/div ~ 10 V/div

1-2-5 incrementi

L'indicatore della scala verticale di ciascun canale nella parte inferiore del display cambia di conseguenza.





Misurazione automatica

La funzione di misurazione automatica misura e aggiorna gli elementi principali delle misurazioni di tipo Voltage/Current, Time e Delay. È possibile effettuare le misurazioni sia con i canali analogici che con i canali digitali*, tuttavia i canali digitali sono limitati a un numero ristretto di misurazioni del tempo. *Opzioni dell'analizzatore logico necessarie per i canali digitali.

Elementi di misurazione

	Misurazio	ni V/I	Misurazio	oni Time	Misurazio	oni Delay
Panoramica	Pk-Pk	INN.	Frequency*	7	FRR →	
	Max		Period*		FRF →	<u>``</u>
	Min		RiseTime	7.	FFR 📑	
	Amplitude		FallTime	==	FFF A	——————————————————————————————————————
	High	ŢŢŢŢ	+Width*	↔ ~	LRR →	
	Low	<u></u>		→		L, -1 T
	Mean	r VV	-Width*	₩	LRF	L,,,,,,,,,,
	Cycle Mean	i VV	Dutycycle*	<u></u>	LFR	<u></u>
	RMS	ľVV	+Pulses		LFF ☐	
	Cycle RMS		-Pulses		Phase 💾	- t2 →
	Area		+Edges	123 1		
	Cycle Area		-Edges	710200		
	ROVShoot		-Luges	1 2 h		
	FOVShoot	* / <u>/</u>				
	RPREShoot					
	FPREShoot	~~\				
		e dell'analiz tali per que			saria per ut natiche.	ilizzare i
Misurazione	Pk-Pk	† [~] [~]	Differenza	a tra picco	positivo e n	egativo.
Voltage/Current	(da picco picco)	a 📥 💆	(=max - r XE "Misu	,	picco a pic	co"
	Max		Picco pos	itivo.		



Min Picco negativo. Ampiezza Differenza tra il valore globale superiore e il valore globale inferiore, misurati sull'intera forma d'onda o regione del gating. (=superiore - inferiore) Tensione complessiva massima. Per ulteriori Elevato informazioni, consultare la pagina 77. Bassa Tensione complessiva minima. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 77. Media Il valore della media aritmetica viene calcolato per tutti i campioni di dati come specificato dall'opzione Gating. Media del Il valore della media aritmetica viene ciclo calcolato per tutti i campioni di dati all'interno del primo ciclo trovati nella regione del gating. Il valore medio quadratico di tutti i campioni RMS di dati specificato dall'opzione Gating. Ciclo RMS Il valore medio quadratico viene calcolato per tutti i campioni di dati all'interno del primo ciclo trovati nella regione del gating. Area Misura l'area positiva della forma d'onda e la sottrae dall'area negativa. Il livello di terra determina la divisione tra aree positive e negative. Ciclo La somma basata su tutti i campioni di dati dell'area all'interno del primo ciclo trovati nella regione del gating. **ROVShoot** Overshoot salita **FOVShoot** Overshoot discesa RPREShoot Preshoot salita Preshoot discesa **FPREShoot**



Misurazione del tempo	Frequenza	漬	Frequenza della forma d'onda.
	Period		Tempo di ciclo della forma d'onda. (=1/Freq)
	RiseTime	Ĭ,	Il tempo richiesto affinché il fronte di salita del primo impulso aumenti dal valore di riferimento inferiore al valore di riferimento superiore.
	FallTime	→	Il tempo richiesto affinché il fronte di discesa del primo impulso diminuisca dal valore di riferimento superiore al valore di riferimento inferiore.
	+Width		Larghezza impulso positiva.
	–Width	T	Larghezza impulso negativa.
	Duty Cycle	_	Rapporto dell'impulso del segnale rispetto al ciclo completo. =100x (ampiezza di impulso/ciclo)
	+Pulses	123 n	Misura il numero di impulsi positivi.
	-Pulses		Misura il numero di impulsi negativi.
	+Edges	1 2 n	Misura il numero di fronti positivi.
	-Edges		Misura il numero di fronti negativi.
Misurazione del ritardo	FRR	→ □	Tempo tra: Sorgente 1 primo fronte di salita e Sorgente 2 primo fronte di salita.
	FRF	→ □	Tempo tra: Sorgente 1 primo fronte di salita e Sorgente 2 primo fronte di discesa.
	FFR		Tempo tra: Sorgente 1 primo fronte di discesa e Sorgente 2 primo fronte di salita.



FFF	J-L.,	Tempo tra: Sorgente 1 primo fronte di discesa e Sorgente 2 primo fronte di discesa.
LRR		Tempo tra: Sorgente 1 primo fronte di salita e Sorgente 2 ultimo fronte di salita.
LRF	→ ∏	Tempo tra: Sorgente 1 primo fronte di salita e Sorgente 2 ultimo fronte di discesa.
LFR	.T.,±\.	Tempo tra: Sorgente 1 primo fronte di discesa e Sorgente 2 ultimo fronte di salita.
LFF		Tempo tra: Sorgente 1 primo fronte di discesa e Sorgente 2 ultimo fronte di discesa.
Fase	t1 +++ t2 →	La differenza di fase dei due segnali, calcolata in gradi.
	: : U :	$\frac{t1}{t2} \times 360^{\circ}$

Nota

La funzione di guida integrata può essere utilizzata per visualizzare le definizioni dettagliate della misurazione automatica.



Aggiunta di una misurazione

La funzione *Add Measurement* (Aggiungi misurazione) consente di aggiungere fino a otto elementi di misurazione automatica nella parte inferiore dello schermo da qualsiasi sorgente del canale.

Aggiunta di un elemento di misurazione


1. Premere il tasto *Measure* (Misura)



Add

Measurement

- 2. Premere il tasto *Add Measurement* del menu inferiore.
- 3. Scegliere una misurazione *V/I*, *Time* o *Delay* dal menu laterale e selezionare il tipo di misurazione da aggiungere.



V/I (Voltage/ Current) Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot

Tempo

Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, – Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -

Edges

Ritardo

FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase

4. Tutte le misurazioni verranno visualizzate in una finestra nella parte inferiore dello schermo. Il numero del canale e il colore del canale indicano la sorgente della misurazione.

Per gli ingressi analogici: giallo = CH1, blu = CH2, rosa = CH3, verde = CH4.



Selezione di una sorgente La sorgente del canale per gli elementi di misurazione può essere impostata sia prima che quando si seleziona un elemento di misurazione.



1. Per impostare la sorgente, premere il tasto Source1 o Source2 dal menu laterale e scegliere la sorgente. La Sorgente 2 è applicabile solo alle misurazioni del ritardo.



CH1~ CH4, Math*, D0~D15** Intervallo

*La sorgente matematica non può includere ingressi digitali (D0~D15).

**Disponibile solo con l'opzione Analizzatore logico.

Rimozione di una misurazione

È possibile rimuovere le singole misurazioni in qualsiasi momento utilizzando la funzione Remove Measurement (Rimuovi misurazione).

Rimozione di un elemento di

1. Premere il tasto *Measure* (Misura)

Measure

- misurazione
- 2. Premere il tasto *Remove Measurement* (Rimuovi misurazione) del menu inferiore.
- Remove easurement
- Premere il tasto Select Measurement (Seleziona) misurazione) e selezionare l'elemento da rimuovere dall'elenco di misurazione.
- Select Measurement

gli elementi

Rimozione di tutti Premere Remove All (Cancella tutti) per rimuovere tutti gli elementi di misurazione.

Remove All

Modalità gating

È possibile limitare alcune misurazioni automatiche a un'area di "gating" tra i cursori. Il gating è utile per misurare una forma d'onda ingrandita o quando si utilizza una base di tempo veloce. La modalità Gating dispone di tre possibili configurazioni: Off (Full Record), Screen e Between Cursors.

Impostazione della modalità Gating

1. Premere il tasto *Measure* (Misura)


Measure

2. Premere *Gating* dal menu inferiore.

Gating Off



3. Scegliere una delle modalità di Gating dal menu laterale: Off (full record), Screen, Between Cursors



Cursori sullo schermo

Se *Between Cursors* è selezionato, è possibile modificare le posizioni del cursore utilizzando il menu del cursore.

Pagina 81



Modalità Visualizza tutti

La modalità Visualizza tutti mostra e aggiorna tutti gli elementi delle misurazioni di tipo Tensione e Tempo.

Visualizzazione di risultati della misurazione

1. Premere il tasto *Measure* (Misura)



Premere il tasto Display All (Visualizza tutti) dal menu inferiore.




 Premere il tasto Source (Sorgente) del menu laterale e scegliere una sorgente di misurazione.



Intervallo CH1~CH4, Math, D0~D15

4. I risultati delle misurazioni di tipo Tensione e Tempo vengono visualizzati sul display.



Rimozione delle Per rimuovere i risultati della misurazione, premere *OFF*. misurazioni

OFF

Misurazioni del ritardo La misurazione di tipo Ritardo non è disponibile in questa modalità poiché viene utilizzato un canale solo come sorgente. Utilizzare la modalità di misurazione singola (pagina 73).

Canali digitali

Per i canali digitali sono supportate solo le misurazioni Frequency, Period, +Width, -Width e Duty Cycle.



Funzione High Low

Descrizione

La funzione High-Low viene utilizzata per selezionare il metodo per stabilire il valore dei valori della misurazione High-Low.


Automatico Sceglie automaticamente la migliore

impostazione alta-bassa per ogni forma d'onda

durante la misurazione.


Istogramma

Utilizza gli istogrammi per determinare i valori altobasso. Questa modalità ignora qualsiasi valore di preshoot e overshoot. Questa modalità è particolarmente utile per le forme d'onda ad impulsi.



Min-max

Imposta i valori alto-basso come valori del minimo o del massimo misurato.



Impostazione High-Low

1. Premere il tasto *Measure* (Misura)




2. Premere High-Low dal menu inferiore.



 Selezionare il tipo di impostazioni High-Low dal menu laterale.
 Impostazioni High- Istogramma, Min-Max, Auto Low:





Ripristina impostazioni predefinite High-Low Per tornare alle impostazioni High-Low predefinite, premere *Set to defaults* (Imposta su impost. predefinite).

Set to Defaults



Statistica

Descrizione

La funzione Statistiche può essere utilizzata per visualizzare una serie di dati statistici per la misurazione automatica selezionata. Le seguenti informazioni vengono visualizzate con la funzione Statistiche:

Valore	Valore misurato corrente
Media	Il valore medio è calcolato in base a una serie di risultati della misurazione automatica. Il numero di campioni utilizzati per determinare la media può essere definito dall'utente.
Min	Il valore minimo osservato da una serie di risultati misurati per gli elementi della misurazione automatica selezionata.
Max	Il valore massimo osservato da una serie di risultati misurati per gli elementi della misurazione automatica selezionata.
Deviazione standard	La varianza del valore attualmente misurato rispetto alla media. La deviazione standard è uguale alla radice quadrata del valore della varianza. La misurazione della deviazione standard, ad esempio, può determinare la gravità del jitter di un segnale. Il numero di campioni utilizzati per determinare la deviazione standard può essere definito dall'utente.

Impostazione High-Low

1. Premere il tasto *Measure* (Misura)



Pagina 73

2. Selezionare almeno una misurazione automatica.

 Impostare il numero di campioni da utilizzare per i calcoli della media e della deviazione standard.



Campioni: 2~1000

4. Premere il tasto *Statistics* (Statistiche) del menu inferiore e attivare la funzione Statistics.



5. Le statistiche verranno visualizzate nella parte inferiore del display in una tabella.





Azzeramento delle statistiche

Per azzerare il calcolo delle statistiche, premere *Reset Statistics* (Azzera statistiche).

Reset Statistics



Misurazione del cursore

I cursori orizzontali o verticali sono utilizzati per mostrare la posizione e i valori delle misurazioni della forma d'onda e risultati delle operazioni matematiche. Tali risultati riguardano tensione, tempo, frequenza e altre operazioni matematiche. Quando i cursori (orizzontale, verticale o entrambi) sono attivati, essi verranno visualizzati sul display principale, a meno che questo non sia spento. (pagina 121).

Utilizzo dei cursori orizzontali

Funzionamento del

1. Premere il tasto *Cursor* (Cursore) una volta.



pannello/Intervallo

2. Premere il tasto *H Cursor* (Cursore H) del menu inferiore se non è già selezionato.



 Quando è selezionato H Cursor, premendo ripetutamente il tasto H Cursor o il tasto Select (Seleziona) sarà possibile scegliere il cursore selezionato.



Intervallo	Descrizione
I I	Cursore sinistro (1) mobile, posizione del cursore destro fissa
1 1	Cursore destro (❷) mobile, posizione del cursore sinistro fissa
1.1	Cursore sinistro e destro (0+2) mobili insieme

Le informazioni sulla posizione del cursore sono visualizzate sullo schermo in transcripto.



visualizzate sullo schermo in alto a sinistra.

Cursore Posizione orizzontale, Tensione/Corrente

Cursore Posizione orizzontale, Tensione/Corrente

 \triangle Delta (differenza tra i cursori)

dV/dt o dI/dt



 Utilizzare la manopola Variable (Variabile) per spostare i cursori mobili verso sinistra o destra. VARIABLE



Selezione delle unità 6. Per modificare le unità della posizione orizzontale, premere *H Unit (Unità H)*.

H Unit S Hz % •

Unità


S, Hz, % (rapporto), °(fase)

Riferimento fase o rapporto

 Per impostare il rapporto 0% e 100% o i riferimenti di fase 0° e 360° per la posizione corrente del cursore, premere Set Cursor Positions As 100% (Imposta posizioni cursore su 100%).

Set Cursor Positions As 100%

Esempio



FFT

I cursori FFT utilizzano unità verticali diverse. Per i dettagli su FFT, vedere la pagina 92. □ **0** 1.0175CHz 21.2dB ○ **2** 2.2709CHz -51.4dB △1.2525CHz △72.6dB d/dt -58.0ndB/Hz

Cursore 1 Posizione orizzontale, dB/Tensione

Cursore Posizione orizzontale, dB/Tensione

△ Delta (differenza tra i cursori)

dV/dt o d/dt



Esempio



Modalità XY

I cursori della modalità XY effettuano una serie di misurazioni X per Y.

(X) Versus		•	2	Δ
2 (Y)	t:	-625ns	625ns	1.25us
Rectangular	x: y:	-4.08V -752mV	-3.88V -752mV	200mV 0.00V
Polar DA9	r: θ:	4.14V -169°	3.95V -169°	200mV 0.00°
Product	х×у:	3.06VV	2.9100	0.00VV
Ratio	y÷x:	184mV/V	193mV/V	0.00V/V

Cursore 1 Tempo, rettangolare, coordinate polari, prodotto, rapporto.

Cursore **2** Tempo, rettangolare, coordinate polari, prodotto, rapporto.

△ Delta (differenza tra i cursori)



Esempio

Cursori orizzontali





Utilizzo dei cursori verticali

Funzionamento del pannello/Intervallo

1. Premere il tasto *Cursor* (Cursore) due volte.



2. Premere *V Cursor* (Cursore V) dal menu inferiore se non è già selezionato.



 Quando è selezionato V Cursor, premendo ripetutamente il tasto V Cursor o il tasto Select sarà possibile scegliere il cursore verticale selezionato.



Intervallo

Cursore superiore mobile, posizione del cursore inferiore fissa

Cursore inferiore mobile, posizione del cursore

superiore fissa

Il cursore superiore e inferiore si muovono insieme

 Le informazioni sulla posizione del cursore sono visualizzate sullo schermo in alto a sinistra.



1, 2 Tensione/Corrente: cursore1, cursore2

dV/dt o dI/dt

5. Utilizzare la manopola *Variable* (Variabile) per spostare i cursori verso l'alto o verso il basso.



Selezione delle unità

6. Per modificare le unità della posizione verticale, premere *V Unit (Unità V).*



Unità Base (unità onda di origine), % (rapporto)




o rapporto

Riferimento base 7. Per impostare il rapporto 0% e 100% per la posizione corrente del cursore, premere Set Cursor Positions As 100% (Imposta posizioni cursore su 100%).

Set Cursor **Positions** As 100%

Esempio



FFT

FFT ha contenuti diversi. Per i dettagli su FFT, vedere la pagina 92.

1.0175GHz 021.2dB 2.2700CHz 2-51.4dB △1.2525CHz △72.6dB

 \square


Frequenza/Tempo: cursore1, cursore2

0.2

dB/V: cursore1, cursore2

Delta (differenza tra i cursori)


Esempio





Modalità XY

I cursori della modalità XY effettuano una serie di misurazioni X per Y.




Cursore • Rettangolare, coordinate polari, prodotto, rapporto.

Cursore 2 Rettangolare, coordinate polari, prodotto, rapporto.

△ Delta (differenza tra i cursori)

Esempio





Operazioni matematiche

Panoramica

Descrizione	Le operazioni matematiche eseguono somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, FFT o alcune funzioni matematiche avanzate per la manipolazione della forma d'onda utilizzando i segnali in ingresso o forme d'onda di riferimento (Ref1~4) e mostrano il risultato sul display. È possibile misurare le caratteristiche della forma d'onda risultante usando i cursori.		
Somma (+)	Aggiunge l'amp	piezza di due segnali.	
	Sorgente	CH1~4, Ref1~4	
Sottrazione (-)	Estrae la differe	enza di ampiezza fra i due segnali.	
	Sorgente	CH1~4, Ref1~4	
Moltiplicazione (x)	Moltiplica l'amp	piezza di due segnali.	
	Sorgente	CH1~4, Ref1~4	
Divisione (÷)	Divide l'ampiezza di due segnali.		
	Sorgente	CH1~4, Ref1~4	
FFT	Esegue calcoli FFT su un segnale. Sono disponibili quattro tipi di finestra FFT: Hanning, Hamming, Rettangolare e Blackman.		
	Sorgente	CH1~4, Ref1~4, f(x)	
d/dt	Differenzia la forma d'onda di origine.		
	Sorgente	CH1~4, Ref1~4, f(x)	
∫dt	Integra la forma d'onda di origine rispetto al tempo.		
	Sorgente	CH1~4, Ref1~4, f(x)	
\checkmark	Esegue il calcolo di una radice quadrata.		
	Sorgente	CH1~4, Ref1~4, f(x)	
Finestra FFT Hanning	Risoluzione di frequenza	Buona	
	Risoluzione di ampiezza	Non buona	



	Adatta per	Misurazione di frequenza su forme d'onda periodiche
Finestra FFT Hamming	Risoluzione di frequenza	Buona
	Risoluzione di ampiezza	Non buona
	Adatta per	Misurazione di frequenza su forme d'onda periodiche
Finestra FFT rettangolare	Risoluzione di frequenza	Molto buona
	Risoluzione di ampiezza	Errata
	Adatta per	Fenomeno a scatto singolo (questa modalità equivale a non avere alcuna finestra)
Finestra FFT Blackman	Risoluzione di frequenza	Errata
	Risoluzione di ampiezza	Molto buona
	Adatta per	Misurazione di ampiezza su forme d'onda periodiche



Somma/Sottrazione/Moltiplicazione/Divisione

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto Math (Matematica).



2. Premere il tasto *Math* sul pannello inferiore.



3. Selezionare *Source 1* (Sorgente 1) dal menu laterale



Intervallo CH1~4, Ref~4

4. Premere *Operator* (Operatore) per scegliere l'operazione matematica.



Intervallo +, -, x, ÷

5. Selezionare *Source 2* (Sorgente 2) dal menu laterale.




Intervallo CH1~4, Ref~4

6. Il risultato della misurazione matematica viene visualizzato sul display. La scala verticale della forma d'onda matematica viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.



Da sinistra: funzione matematica, sorgente1, operatore, sorgente2, Unità/div

Esempio





Posizione e unità Per spostare la forma d'onda matematica in verticale, premere il tasto Position (Posizione) del menu laterale e utilizzare la manopola Variable (Variabile) per impostare la posizione.



Intervallo

-12.00 Div ~ +12.00 Div

Per modificare le impostazioni unità/div, premere Unit/div, quindi utilizzare la manopola Variable per cambiare l'unità/div.



Le unità visualizzate dipendono dall'operatore selezionato e dall'impostazione della sonda per il canale selezionato su tensione o corrente.

Operatore:	Unit/div:
Moltiplicazione	VV, AA o W
Divisione	V/V, A/A
Somma/Sottrazione	V o A

Disattivazione

Per disattivare il risultato matematico dal display, della matematica premere di nuovo il tasto *Math* (Matematica).





FFT

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *Math* (Matematica).



2. Premere *FFT* dal menu inferiore.



3. Selezionare Source (Sorgente) dal menu laterale.



Intervallo CH1~4, Ref~4, f(x)*

*la sorgente f(x) è impostata nella funzione matematica avanzata, pagina 95.

 Premere il tasto Vertical Units (Unità verticali) del menu laterale per selezionare le unità verticali utilizzate.




Intervallo RMS lineare, dBV RMS

5. Premere il tasto *Window* (Finestra) del menu laterale e selezionare il tipo di finestra.



Intervallo Hanning, Hamming, Rettangolare e Blackman.

 Appare il risultato FFT. Per FFT, la scala orizzontale passa da tempo a frequenza e la scala verticale da tensione/corrente a dB/RMS.





Posizione e scala	Per spostare la forma d'onda FFT in verticale, premere <i>Vertical</i> (Verticale) fino a quando il parametro <i>Div</i> è evidenziato, quindi utilizzare la manopola Variable (Variabile).	Vertical 20dB ● 0.56Div
	Intervallo -12.00 Div ~ +12.00 Div	
	Per selezionare la scala verticale della forma d'onda FFT, premere <i>Vertical</i> fino a quando il parametro <i>dB</i> o <i>voltage</i> (tensione) è evidenziato, quindi usare la manopola Variable.	Vertical 29dB → 8.56Div
	Intervallo 2mV~1kV RMS, 1~20 dB	
Zoom e spostamento	Per ingrandire la forma d'onda FFT, premere <i>Zoom</i> fino a quando il parametro <i>x times</i> è evidenziato, quindi utilizzare la manopola Variable.	Zoom 1X € 1.247GHz
	Intervallo 1x ~ 20x	
	Per spostare la forma d'onda FFT in orizzontale, premere <i>Zoom</i> fino a quando il parametro <i>frequency</i> (frequenza) è evidenziato, quindi utilizzare la manopola Variable.	Zoom 1X 1.247GHz
Cancellazione FFT	Per cancellare il risultato FFT dal display, premere nuovamente il tasto <i>Math</i> .	
Matematica av	vanzata	
Descrizione	La funzione di matematica avanzata è utilizzata per es serie di funzioni matematiche avanzate quali la differe l'integrazione di una forma d'onda sorgente. È possibile impostare la funzione sorgente f(x) (come utilizzata per la funzione FFT) anche dal menu avanza	nziazione o quella
Utilizzo del pannello	1. Premere il tasto <i>Math</i> (Matematica).	MATH
	 Premere il tasto Advanced Math (Matematica avanzata) del menu inferiore. 	Advanced Math
	 Selezionare Operator (Operatore) dal menu laterale. 	Operator d/dt
	Intervallo d/dt, ∫dt, √	



4. Selezionare Source (Sorgente) dal menu laterale.



Intervallo CH1~4, Ref~4, f(x)*

*la funzione sorgente f(x) è impostata con la funzione *Edit* F(x), pagina 95.

 Viene visualizzato il risultato matematico. Per operazioni differenziali/integrali, la scala unità/div cambia di conseguenza.



Posizione e unità Per spostare la forma d'onda matematica in senso verticale, premere *Position* (Posizione) e utilizzare la manopola Variable (Variabile).



Intervallo -12.00 Div ~ +12.00 Div

Per selezionare la scala verticale della forma d'onda matematica, premere *Univ/div* e utilizzare la manopola Variable.



Cancellazione matematica avanzata

Per cancellare il risultato matematico avanzato dal display, premere di nuovo il tasto *Math* (Matematica).





Modifica F(x)

Descrizione

La sorgente f(x) è una funzione matematica definita dall'utente che può essere usata come forma d'onda sorgente per la funzione FFT o per funzioni matematiche avanzate. La forma d'onda f(x) sorgente viene creata con la somma, la sottrazione, la moltiplicazione o la divisione di due forme d'onda di ingresso.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *Math* (Matematica).



2. Premere il tasto *Advanced Math* (Matematica avanzata) del menu inferiore.



3. Premere il tasto *Edit f(x)* per modificare la forma d'onda f(x).



 Selezionare Source 1 (Sorgente 1) dal menu laterale



Intervallo CH1~4

Intervallo



5. Premere *Operator* (Operatore) per scegliere l'operazione matematica.



6. Selezionare *Source 2* (Sorgente 2) dal menu laterale.

+, -, ×, ÷



Intervallo CH1~4

Go Back

 La forma d'onda sorgente f(x) ora è impostata; premere Go Back (Indietro) per tornare al menu Advanced Math (Matematica avanzata).



CONFIGURAZIONE

Selezione della modalità di acquisizione	Acquisizione		98
Mostrare la forma d'onda in modalità XY	•	Selezione della modalità di acquisizione	98
Impostazione della modalità di campionamento		Filtro digitale	99
Impostazione della lunghezza della registrazione			
Acquisizione memoria segmentata Panoramica		Impostazione della modalità di campionamento	102
Visualizzazione dei segmenti		Impostazione della lunghezza della registrazione	103
Impostare il numero di segmenti	Acquisizione men	noria segmentata Panoramica	105
Esecuzione della memoria segmentata	-	Visualizzazione dei segmenti	106
Esecuzione della memoria segmentata		Impostare il numero di segmenti	107
Navigazione memoria segmentata		Esecuzione della memoria segmentata	108
Riproduzione di ogni segmento		Navigazione memoria segmentata	109
Misurazione del segmento			
Misurazione automatica			
Informazioni segmento		Display All	111
Display Waveform as Dots or Vectors		Misurazione automatica	112
Display Waveform as Dots or Vectors		Informazioni segmento	115
Impostazione del livello di persistenza	Display		116
Impostazione del livello di intensità		Display Waveform as Dots or Vectors	116
Impostazione del livello di intensità della forma d'onda			
Selezione Display Graticule			
Blocco della forma d'onda (Run/Stop)		Impostazione del livello di intensità della forma d'onda	119
Menu Turn Off			
Vista orizzontale		Blocco della forma d'onda (Run/Stop)	121
Spostamento della forma d'onda orizzontalmente		Menu Turn Off	121
Selezione della scala orizzontale	Vista orizzontale.		122
Selezione della scala orizzontale		Spostamento della forma d'onda orizzontalmente	122
Ingrandimento della forma d'onda in senso orizzontale			
Riproduzione/Pausa127 Visualizzazione verticale (canale)129		Selezionare Waveform Update Mode	124
Visualizzazione verticale (canale)129		Ingrandimento della forma d'onda in senso orizzontale	125
Visualizzazione verticale (canale)129			
	Visualizzazione v		
Spostamento della forma d'onda verticalmente 129		Spostamento della forma d'onda verticalmente	



Selezione della scala verticale	129
Selezione della modalità di accoppiamento	
Impedenza di ingresso	130
Inversione della forma d'onda in verticale	131
Limitazione della larghezza di banda	
Espansione da terra/centro	
Selezione del tipo di sonda	
Selezione del livello di attenuazione della sonda	
Impostazione allineamento	
Attivazione	
Panoramica del tipo di trigger	
Panoramica parametri di trigger	
Setup Holdoff Level	
Impostazione della modalità di trigger	
Utilizzo del trigger edge	
Utilizzo del trigger delay avanzato	
Utilizzo del trigger di larghezza di impulso	
Utilizzo del trigger video	146
Trigger pulse e runt	
Utilizzo del trigger di salita e discesa	149
Utilizzo del trigger timeout	
Cerca	151
Configurazione degli eventi di ricerca	
Copia degli eventi di ricerca in/da eventi di trigger	
Navigazione degli eventi di ricerca	
Memorizzazione dei marchi di ricerca	
Impostazione/cancellazione di singoli eventi di ricerca	154
Info sistema/Lingua/Orologio	
Selezione della lingua del menu	
Visualizzazione della configurazione di sistema	
Cancellazione della memoria	
Disattivare/attivare il cicalino	
Impostazione di data e ora	



Acquisizione

Il processo di acquisizione campiona i segnali di ingresso analogici e li converte in formato digitale per l'elaborazione interna.

Selezione della modalità di acquisizione

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Descrizione		acquisizione determina in che modo i campioni per ricostruire una forma d'onda.	
	Campione	Questa è la modalità di acquisizione predefinita. Ogni campione di ogni acquisizione viene utilizzato.	
	rilevamento di picco	Vengono utilizzate solo le coppie di valori massimi e minimi per ciascun intervallo di acquisizione (bucket). Questa modalità è utile per catturare gli errori anomali nel segnale.	
	Media	Viene eseguita la media di più dati acquisiti. Questa modalità è utile per tracciare una forma d'onda priva di disturbi. Per selezionare il numero medio, utilizzare la manopola Variable (Variabile).	
		Numero medio: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256	
Utilizzo del	Premere il tasto <i>Acquire</i> (Acquisisci). Acquire		

pannello

2. Per impostare la modalità di acquisizione, premere Mode dal menu inferiore.



- 3. Selezionare una modalità di acquisizione dal menu laterale.
- 4. Se è stata scelta la modalità Average (Media) impostare il numero di campioni da utilizzare per la funzione di media.


Sample Peak Detect

Campione, Rilevamento di Modalità picco, Media 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 Campione

Average 4

medio





Filtro digitale

Descrizione

La funzione di filtro digitale può rimuovere i componenti indesiderati, quali interferenze, dal segnale desiderato.

Il filtraggio funziona solo durante l'acquisizione continua utilizzando la modalità Campione o Rilevamento di picco.

L'intervallo della frequenza di taglio e step di risoluzione del passo del filtro digitale è espresso come frazione della frequenza di campionamento sottostante, come mostrato di seguito.

1% ~ 49% della freguenza di campionamento, Off Intervallo 1% della frequenza di campionamento Risoluzione

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto Acquire (Acquisisci).

Acquire 2. Premere il tasto *Mode* (Modalità) del

menu inferiore.

3. Per impostare la modalità di acquisizione su Campione o Rilevamento di picco.

Mode Sample Sample **Peak Detect**



 Premere *Digital Filter* (Filtro digitale) e impostare la frequenza digitale utilizzando la manopola Variable (Variabile).



Ruotare completamente la manopola Variable in senso antiorario per disattivare il filtro digitale.

Mostrare la forma d'onda in modalità XY


Descrizione

La modalità XY esegue la mappatura dell'ingresso del canale 1 verso l'ingresso del canale 2. Nei modelli a 4 canali, è possibile mappare l'ingresso del canale 3 all'ingresso del canale 4. Questa modalità è utile per osservare il rapporto della fase tra le forme d'onda.

È possibile utilizzare le forme d'onda di riferimento anche in modalità XY. Ref1 è mappato su Ref2 e Ref3 è mappato su Ref4. L'utilizzo delle forme d'onda di riferimento è uguale all'utilizzo delle forme d'onda di ingresso del canale.

Collegamento

Collegare i segnali del Canale 1 (asse X)
e il Canale 2 (asse Y) o il Canale 3 (asse (X2)) e il Canale 4 (asse Y2).



 Assicurarsi che una coppia di canali sia attiva (CH1 e CH2 o CH3 e CH4). Premere il tasto Canale se necessario. Un canale è attivo se il tasto del canale è illuminato.



Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto del menu *Acquire* (Acquisisci).



2. Premere il tasto XY del menu inferiore.




 Scegliere Triggered XY (XY attivata) dal menu laterale.






La modalità X-Y è divisa in due finestre. La finestra superiore mostra i segnali per tutto l'intervallo di tempo. La finestra inferiore mostra la modalità XY.



Per spostare la posizione della forma d'onda X Y, utilizzare la manopola della posizione verticale: la manopola Canale 1 sposta la forma d'onda X Y in orizzontale, la manopola del Canale 2 sposta la forma d'onda X Y in verticale. Analogamente, l'asse X2 e Y2 può essere posizionata utilizzando le manopole della posizione verticale



del canale 3 e del canale 4.

È ancora possibile utilizzare la manopola della posizione orizzontale e la manopola Time/Div nella modalità XY.

Disattivazione Per disatti della modalità XY *OFF (YT)*.

Per disattivare la modalità XY, scegliere la modalità

OFF(YT)

Modalità XY

È possibile utilizzare i cursori con la modalità XY. Vedere il capitolo sui cursori per i dettagli.

Pagina 81



Impostazione della modalità di campionamento

Descrizione

L'IDS-2000A dispone di due tipi di modalità di campionamento: ET (tempo equivalente) e interpolazione Sin(x)/x. Il campionamento in tempo equivalente è in grado di raggiungere una frequenza di campionamento di 100 GSa/s durante il campionamento delle forme d'onda periodiche. L'interpolazione Sin(x)/x utilizza una formula di interpolazione sincronizzata per ricostruire un segnale continuo fra i punti campionati.

Sin(x)/x

Un campione di dati viene utilizzato per ricostruire una forma d'onda singola. È necessario utilizzare il campionamento Sin(x)/x quando la base di tempo è relativamente lenta o se è necessario acquisire singoli eventi.

nto a tempo equivalente

Campioname- I dati campionati vengono accumulati un certo numero di volte per ricostruire un'unica forma d'onda. Questo aumenta la freguenza di campionamento, ma può essere utilizzato solo per segnali ripetitivi. Questa modalità viene in genere utilizzata quando la base di tempo è troppo veloce per il campionamento in tempo reale.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto Acquire (Acquisisci).



2. Premere il tasto *ET/sin(x)/x* del menu inferiore per passare dal campionamento in tempo equivalente (ET) all'interpolazione sin(x)/x e viceversa.



La frequenza di campionamento verrà visualizzata nell'angolo in basso a destra.





Impostazione della lunghezza della registrazione

Descrizione

Il numero di campioni che è possibile memorizzare è impostato dalla lunghezza della registrazione. La lunghezza di registrazione è importante in un oscilloscopio, poiché consente la registrazione di più forme d'onda e/o di ottenere una maggiore frequenza di campionamento quando si utilizza il campionamento in tempo equivalente.

Sono presenti due impostazioni della lunghezza della registrazione: Auto e Breve. L'impostazione automatica imposta la lunghezza della registrazione sulla lunghezza di registrazione massima disponibile, a seconda delle impostazioni dell'oscilloscopio. L'impostazione Breve imposta la lunghezza della registrazione a 1M.

La lunghezza massima di registrazione dell'IDS-2000A dipende dal numero di canali attivi, dai canali attivi e dall'utilizzo della modalità di trigger normale o singolo. La tabella di seguito riporta le lunghezze di registrazione disponibili per ogni modalità di trigger.

	Мо	dalità di attiva	azione
Impostazione del canale	Single (Singola)	Normale	Automatico
CH1 on	2 M	1 M	1 M
CH2 on	2 M	1 M	1 M
CH3 on	2 M	1 M	1 M
CH4 on	2 M	1 M	1 M
CH1, CH3 on	2 M	1 M	1 M
CH1, CH4 on	2 M	1 M	1 M
CH2, CH3 on	2 M	1 M	1 M
CH2, CH4 on	2 M	1 M	1 M
CH1, CH2 on	1 M	500k	500k
CH3, CH4 on	1 M	500k	500k
CH1, CH2, CH3 on	1 M	500k	500k
CH1, CH2, CH4 on	1 M	500k	500k
CH2, CH3, CH4 on	1 M	500k	500k
CH1, CH3, CH4 on	1 M	500k	500k
CH1, CH2, CH3, CH4 on	1 M	500k	500k



Utilizzo del pannello 1. Premere il tasto *Acquire* (Acquisisci).



2. Premere il tasto *Record Length* (Lunghezza registrazione) del menu inferiore e scegliere *Auto* (Automatica) o *Short* (Breve).





La frequenza di campionamento può essere modificata anche quando la lunghezza della registrazione viene modificata.




Acquisizione memoria segmentata Panoramica


L'utilità di memoria segmentata avanzata consente di dividere la memoria dell'oscilloscopio in segmenti diversi. Ogni volta che l'oscilloscopio viene attivato, acquisisce solo i dati di un segmento di memoria alla volta. Questo consente di ottimizzare la portata della memoria dell'oscilloscopio per eseguire solo l'acquisizione del segnale durante eventi importanti del segnale.

Ad esempio, per un segnale con un numero di impulsi, normalmente l'oscilloscopio acquisisce il segnale fino a quando la memoria di acquisizione dell'oscilloscopio è piena e quindi riattiva il trigger e acquisisce nuovamente. Ciò potrebbe comportare una serie di eventi non acquisiti o acquisiti a una risoluzione inferiore a quella desiderata (a seconda della scala orizzontale e della frequenza di campionamento). Tuttavia, la funzione della memoria segmentata consente effettivamente di acquisire più segnale di quanto accadrebbe altrimenti. Gli schemi seguenti illustrano questo punto.

Esempio di modalità di acquisizione normale:



Esempio di acquisizione della memoria segmentata:





Come indicato di seguito, la memoria è suddivisa in segmenti per aumentare il numero di eventi che possono essere effettivamente acquisiti con la stessa memoria di acquisizione. Si noti inoltre che l'oscilloscopio non ha bisogno di riarmare il trigger tra ogni segmento; questo rende la funzione di memoria segmentata estremamente utile per i segnali ad alta velocità. Viene registrato anche il tempo tra ogni segmento in modo che sia possibile misurare anche i tempi precisi del segnale.

La funzione di memoria segmentata supporta anche misurazioni automatiche per ogni segmento o le statistiche di tutti i segmenti acquisiti.

L'utilità di memoria avanzata del segmento è applicabile sia ai canali analogici che digitali.


Visualizzazione dei segmenti

Indicatore di avanzamento



Indica il numero di segmenti che è necessario acquisire rispetto al numero di segmenti impostato.

Indicatore Run/Stop



Run: l'oscilloscopio è pronto ad acquisire i segmenti.



impostare ii	numero ai s	segmenti

Nota Prima di poter utilizzare la funzione Segmento, configurare le impostazioni di trigger in modo appropriato per il segnale che si desidera utilizzare. 1. Premere il tasto Acquire (Acquisisci). Utilizzo del Acquire pannello 2. Premere il tasto Segments (Segmenti) del Segments menu inferiore. 3. Premere Select Segments (Seleziona segmenti) Select e impostare il numero di segmenti dal Segments menu laterale. Num. di seg 1~2048 Imposta al Imposta a 0 segmenti massimo Set to Minimum Imposta a 2048 segmenti Nota L'icona Select Segments è disponibile solo impostando Segments

= OFF o quando Segments è in modalità STOP (vedere sezione di seguito).



Esecuzione della memoria segmentata

Descrizione

Prima di poter utilizzare la funzione Memoria segmentata, configurare le impostazioni di trigger in modo appropriato per il segnale che si desidera utilizzare. Vedere la pagina 135 per la configurazione delle impostazioni di trigger.

Eseguire segmenti

1. Premere il tasto *Segments On* (Segmenti attivi) del menu inferiore.



Nota

La prima volta che la memoria segmentata viene attivata, i segmenti vengono eseguiti automaticamente. Ogni segmento viene acquisito automaticamente. L'avanzamento dell'acquisizione dei segmenti è visualizzato nella parte superiore del display.

 L'oscilloscopio inizierà ad acquisire automaticamente i segmenti. Lo stato di avanzamento dell'acquisizione della memoria segmentata è visualizzato nell'indicatore di avanzamento.






L'indicatore di esecuzione è visualizzato quando in modalità di esecuzione e l'icona dei segmenti indica inoltre che la funzione è in modalità di esecuzione.



3. Quando l'oscilloscopio ha terminato l'acquisizione, premere Segments Run (Esecuzione segmenti) per attivare la modalità per i segmenti Segments Stop (Interruzione segmenti).



In alternativa, è possibile premere il tasto *Run/Stop* (Avvio/Arresto).



 L'indicatore di arresto sarà visualizzato quando in modalità Stop.



L'oscilloscopio ora è pronto per la navigazione o l'analisi dei segmenti acquisiti.



Nuova esecuzione dell'acquisizione segmentata 1. Per eseguire nuovamente i segmenti, premere il tasto Segments Stop per tornare alla modalità Segments Run.



In alternativa, è possibile premere nuovamente il tasto *Run/Stop*.



2. Ripetere i passaggi 3 e 4 nella sezione precedente al termine dell'acquisizione dei segmenti.

L'oscilloscopio ora è pronto per la navigazione o l'analisi dei segmenti acquisiti.

Navigazione memoria segmentata

Descrizione

Dopo l'acquisizione della memoria segmentata è possibile navigare in ogni segmento, uno alla volta.

Funzionamento

 Premere il tasto Select Segments (Seleziona segmenti) del menu inferiore. Questo tasto sarà disponibile in modalità Stop. Select Segments

 Per passare al segmento di interesse, premere Current Seg (Segmento corrente) dal menu laterale e utilizzare la manopola Variable (Variabile) per scorrere fino al segmento.



In alternativa, è possibile usare i tasti Set to Minimum (Imposta al minimo) e Set to Maximum (Imposta al massimo) per passare al primo e all'ultimo segmento rispettivamente.

 La posizione nel tempo del segmento selezionato rispetto al momento del primo segmento è visualizzata nel tasto Segments Time (Tempo segmenti).





Riproduzione di ogni segmento

Descrizione

Quando tutti i segmenti sono stati acquisiti, il tasto Play/Pause (Riproduci/Pausa) può essere utilizzato per riprodurre

ogni segmento.

Funzionamento

- 1. Assicurarsi che l'oscilloscopio sia in modalità *Segments stop*. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 108.
- Premere il tasto Play/Pause per l'esecuzione dei segmenti acquisiti in ordine numerico.



- Premere nuovamente il tasto Play/Pause per mettere in pausa la riproduzione.
- Quando l'oscilloscopio ha riprodotto l'ultimo segmento, premendo nuovamente il tasto Play/Pause è possibile riprodurre ogni segmento in ordine inverso.

Misurazione del segmento

Descrizione

La funzione di memoria segmentata può essere utilizzata in combinazione con la misurazione automatica nel menu Measurement (Misurazione). Notare che i canali digitali non sono supportati per la misurazione utilizzando i segmenti.

Display All La funzione Display All visualizza tutti i segmenti

acquisiti contemporaneamente.

Segments Questa funzione esegue i calcoli statistici sui Measure segmenti o cataloga un elenco dei risultati

della misurazione.

Segments Info Fornisce informazioni di configurazione comuni per

tutti i segmenti della memoria acquisita.



Display All

Funzionamento

1. Premere il tasto *Analyze Segments* (Analizza segmenti) del menu inferiore.

Analyze Segments


Nota: questo tasto sarà disponibile solo in modalità Stop.

2. Premere Display All



3. Sul display vengono visualizzati contemporaneamente tutti i segmenti acquisiti. Il segmento attualmente selezionato sarà sovrapposto alla parte superiore a scopo di riferimento.

Esempio



Elenco

misurazioni



Misurazione automatica

Descrizione	di visualizzare l	gments Measure (Misurazione segmenti) consente e misurazioni automatiche per i segmenti in fasce me elenco visualizzando il risultato di ogni tomatica.
	Statistica	Questa funzione inserirà i risultati della

Questa funzione inserirà i risultati della misurazione di una singola misurazione automatica in una serie di fasce predefinite dall'utente. Questa opzione consente di visualizzare facilmente le statistiche per un grande numero di segmenti. Per esempio, la funzione statistica visualizza il numero di risultati per ogni fascia e l'intervallo di misurazione di ogni fascia per la misurazione automatica selezionata.

Inserisce tutti i risultati delle misurazioni di un segmento in un elenco. Vengono elencati tutti i risultati delle misurazioni automatiche attualmente selezionate. È possibile utilizzare un massimo di 8 misurazioni automatiche con questa funzione.

Per utilizzare le misurazioni automatiche con la memoria segmentata, è necessario selezionare le misurazioni automatiche dal menu Measure (Misura) prima di eseguire la funzione della memoria segmentata.

I canali digitali non possono essere utilizzati con questa funzione.

Impostazione Premere il tasto *Measure* e selezionare una singola sorgente di misurazione dal menu *Add Measurement* (Aggiungi misurazione).

Measure

Vedi pagina 73 per i dettagli su come aggiungere le misurazioni automatiche.

Funzionamento 1. Premere il tasto *Analyze Segments* (Analizza segmenti) del menu Segments.

Analyze Segments

Nota: questo tasto sarà disponibile solo in modalità Stop.

Nota



2. Premere Segments Measure (Misura segmenti).

Segments Measure

3. Selezionare le statistiche o l'elenco delle misurazioni dal menu laterale.





Statistica

 Sul display viene visualizzata la tabella delle statistiche o l'elenco delle misurazioni.

Notare che maggiore è il numero di segmenti disponibili, maggiore sarà il tempo necessario per calcolare le statistiche o elencare i risultati della misurazione.

 Per le misurazioni statistiche, premere Plot Source (Traccia sorgente) per scegliere quale misurazione automatica utilizzare per il calcolo delle statistiche. È possibile visualizzare le statistiche di una sola misurazione automatica alla volta.



6. Per l'elenco delle misurazioni, premere il tasto *Source* (Sorgente) e selezionare il canale sorgente per la misurazione.



Intervallo

CH1 ~ CH4

Statistics Results

Questa funzione inserirà i risultati della misurazione automatica selezionata in una serie di fasce predefinite dall'utente.

Impostazione

 Per selezionare il numero di fasce per le statistiche, premere *Divided by* (Dividi per) e selezionare il numero di celle con la manopola Variable (Variabile).



Intervallo 1~20 fasce

 Premere Select (Seleziona) e utilizzare la manopola Variable per visualizzare i risultati della misurazione di ogni fascia.





Esempio: Statistiche



Statistiche della fascia attualmente selezionata


Elenco misurazioni

Impostazione

Esempio: Elenco misurazioni Inserisce tutti i risultati delle misurazioni di un segmento in un elenco.

1. Premere *Select* e utilizzare la manopola variabile per scorrere ogni segmento.







Informazioni segmento

Funzionamento

1. Premere il tasto *Analyze Segments* (Analizza segmenti) del menu inferiore.

Analyze Segments


Nota: questo tasto sarà disponibile solo in modalità Stop.

2. Premere Segments Info (Info segmenti).



 Sul display viene visualizzata una tabella che mostra tutte le informazioni delle impostazioni delle acquisizioni della memoria segmentata.

Info: Frequenza di campionamento, Lunghezza di registrazione, Orizzontale, Verticale





Display

Il menu Display definisce come le forme d'onda e i parametri vengono visualizzati sul display LCD principale.

Display Waveform as Dots or Vectors

Descrizione	Quando la forma d'onda è visualizzata sullo schermo, può essere visualizzata come punti o vettori.			
Utilizzo del pannello	1. Premere il tasto de	ere il tasto del menu <i>Display</i> .		
	 Premere Dot Vect tra modalità Dot e 	or (Punto/Vettore) per spostarsi Vector.		
Intervallo	Punti Veng	gono visualizzati solo i punti campionati.		
		o visualizzati sia i punti campionati che la linea di gamento.		
Esempio:	Vettori (onda quadra)	Punti (onda quadra)		



Impostazione del livello di persistenza			
Descrizione	La funzione di persistenza consente all'IDS-2000A di imitare la traccia di un oscilloscopio analogico tradizionale. È possibile configurare la traccia di una forma d'onda in modo da "persistere" per una determinata quantità di tempo.		
Utilizzo del pannello	1. Premere il tasto del menu <i>Display</i> .	Display	
	 Per impostare il tempo di persistenza, premere il pulsante del menu <i>Persistence</i> (Persistenza) sul pannello inferiore. 	Persistence 100ms	
	 Utilizzare la manopola variabile per selezionare un tempo di persistenza. 	Time Infinite	
	Tempo 16 ms~10 s, Infinito, Off		
Trasparente	Per cancellare la persistenza, premere <i>Clear Persistence</i> (Cancella persistenza).	Clear Persistence	



Impostazione del livello di intensità

Descrizione

Il livello di intensità di un segnale può essere impostato anche in modo da imitare l'intensità di un oscilloscopio analogico impostando il livello di intensità digitale.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto del menu *Display*.



2. Premere il tasto *Intensity* (Intensità) del menu inferiore.



Intensità della forma d'onda

3. Per impostare l'intensità della forma d'onda, premere Waveform Intensity (Intensità forma d'onda) e modificare l'intensità.

Intervallo 0~100%

Intensità del reticolo


4. Per impostare l'intensità del reticolo, premere il tasto *Graticule Intensity* (Intensità reticolo) del menu laterale e modificare il valore dell'intensità.

Intervallo 10~100%

Esempio


Intensità della forma d'onda 0%

Intensità della forma d'onda 100%




Intensità del reticolo 10%





Intensità del reticolo 100%





Impostazione del livello di intensità della forma d'onda

Descrizione

Il gradiente di intensità di un segnale può essere impostato su scala di grigi o a colori. Se intensità è impostata su colore, il gradiente di intensità è analogo a un gradiente a colori termico dove le aree ad alta intensità sono di colore rosso e le aree a bassa intensità sono di colore blu.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto del menu *Display*.




2. Premere il tasto *Waveform* (Forma d'onda) del menu inferiore per selezionare il tipo di intensità.



Intervallo Grigio, Colore

Esempio





Selezione Display Graticule

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto del menu Display.



2. Premere Graticule (Reticolo) sul menu inferiore.



3.	aterale, selezionare il tipo di cione a reticolo.
	Full: mostra l'intero reticolo; asse X e Y per ogni divisione.
	Grid: mostra l'intero reticolo senza l'asse X e Y.
	Cross Hair. mostra solo il riquadro X e Y centrale.
	Frame: mostra solo la cornice esterna.




Blocco della forma d'onda (Run/Stop)

Per ulteriori informazioni sulla modalità Run/Stop, vedere pagina 65.

Utilizzo del pannello

 Premere nuovamente il tasto Run/Stop (Avvio/Arresto). Il tasto Run/Stop diventa rosso e l'acquisizione delle forme d'onda è in pausa.



 La forma d'onda e il trigger si bloccano. L'indicatore di trigger nella parte superiore destra del display indica Stop.



 Per sbloccare la forma d'onda, premere nuovamente il tasto Run/Stop. Il tasto Run/Stop diventa nuovamente verde e l'acquisizione riprende.



Menu Turn Off

Utilizzo del pannello

 Premere il tasto Menu Off (Disattiva menu) sotto i tasti del menu laterale per ridurre un menu. Il tasto del menu deve essere premuto ogni volta per ridurre un unico menu.



Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 33.



Vista orizzontale

Questa sezione descrive come impostare la scala orizzontale, la posizione e modalità di visualizzazione della forma d'onda.

Spostamento della forma d'onda orizzontalmente


Utilizzo del pannello

La manopola della posizione orizzontale sposta la forma d'onda verso destra o verso sinistra.





Quando la forma d'onda si sposta, un indicatore di posizione sulla parte superiore del display indica la posizione orizzontale della forma d'onda nella memoria.



Azzeramento della posizione orizzontale

 Per ripristinare la posizione orizzontale, premere il tasto Acquire (Acquisisci) e quindi premere il tasto Reset H Position to 0s (Ripristina posizione H su 0) del menu inferiore.



Reset H Position to 0s

Modalità Run

In modalità Run, la barra di memoria mantiene la sua posizione relativa nella memoria poiché tutta la memoria è acquisita e aggiornata continuamente.



Selezione della scala orizzontale

Selezione della scala orizzontale

Per selezionare la base dei tempi (scala), ruotare la manopola TIME/DIV a sinistra (lento) o a destra (veloce).



Intervallo 1 ns/div ~ 100 s/div, 1-2-5 incrementi

L'indicatore della base di tempo si aggiorna quando TEMPO/DIV viene regolato.



Modalità Run

In modalità Run, la barra di memoria e le dimensioni della forma d'onda mantengono la loro proporzione. Quando la base di tempo diventa più lenta, la modalità di rotazione viene attivata (se il trigger è impostato su Auto).

Modalità Stop

In modalità Stop, le dimensioni della forma d'onda cambiano in funzione della scala.





Selezionare Waveform Update Mode

Descrizione

La modalità di aggiornamento della visualizzazione viene attivata automaticamente o manualmente secondo la base dei tempi e del trigger.

Normale

Aggiorna l'intera forma d'onda visualizzata in una sola fase. Selezionata automaticamente quando la base dei tempi (frequenza di campionamento) è veloce.

Base dei

≤50 ms/div

tempi

Attivazione tutte le modalità

Modalità di rotazione

Roll

Aggiorna e sposta gradualmente la forma d'onda dal lato destro del display al lato sinistro. Selezionata automaticamente quando la base dei tempi (frequenza di campionamento) è lenta.

Base dei

≥100 ms/div

tempi

Attivazione tutte le modalità



Selezione manuale della modalità di rotazione 1. Premere il tasto *menu* Trigger.



2. Premere *Mode* sul menu inferiore e selezionare *Auto (Untriggered Roll)* (Auto, Rotazione non attivata) dal menu laterale.





Ingrandimento della forma d'onda in senso orizzontale

Descrizione

Quando in modalità Zoom, lo schermo è diviso in 2 sezioni. La parte superiore del display visualizza l'intera lunghezza della registrazione, con la parte inferiore della schermata che mostra la vista normale.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto Zoom.



2. Viene visualizzata la schermata della modalità Zoom.



Navigazione orizzontale

Per scorrere la forma d'onda verso destra o verso sinistra, utilizzare la manopola di *posizione variabile*.





Per ripristinare la posizione orizzontale, premere *H Position/Set to 0* (Posizione H/Imposta su 0).



Zoom

Per aumentare il livello di ingrandimento, utilizzare la manopola *TIME/DIV*.

La base dei tempi di ingrandimento (Z) nella parte inferiore della schermata cambia di conseguenza.



Z 50us 🖺 0.000s



Passare alla finestra Zoom	Utilizzare la manopola <i>Horizontal Position</i> (Posizione orizzontale) per scorrere la finestra di ingrandimento in modo orizzontale.	
	La posizione della finestra di ingrandimento rispetto alla posizione orizzontale è visualizzata sul tasto <i>Zoom Position/Set to 0</i> (Posizione di ingrandimento/Imposta su 0).	
	Per ripristinare la posizione orizzontale, premere Zoom Position/Set to 0.	Zoom Position/ ± Set to 0 0.000s
Sensibilità di scorrimento	Per modificare la sensibilità di scorrimento della finestra di ingrandimento, premere il tasto <i>Zoom Position</i> per attivare o disattivare la sensibilità di scorrimento.	Zoom Position Fine Coarse
	Sensibilità Fine, Coarse	
Ripristino dello dell'ingrandiment o e della posizione orizzontale	Per ripristinare sia l'ingrandimento che la posizione orizzontale, premere il tasto <i>Reset Zoom & H POS a Os (Ripristino ingrandimento e Pos H su 0).</i>	Reset Zoom & H POS to 0s
Esci	Per tornare alla visualizzazione originale, premere nuovamente il tasto <i>Zoom</i> .	



Riproduzione/Pausa

segna	
tasto I	funzione della memoria segmentata è attivata, premendo il Play/Pause è possibile riprodurre i segmenti di memoria. teriori informazioni, consultare la pagina 110.


Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto del menu Play/Pause.



2. L' oscilloscopio passerà in modalità Zoom Play e inizierà a scorrere l'acquisizione (da sinistra a destra).

La forma d'onda con lunghezza di registrazione completa viene visualizzata nella parte superiore e la sezione di ingrandimento sarà visualizzata nella parte inferiore.



Zoom

Per aumentare il livello di ingrandimento, utilizzare la manopola *TIME/DIV*.

La base dei tempi di ingrandimento (Z) nella parte inferiore della schermata cambia di conseguenza.



🗾 50us 📳 0.000s

Velocità di scorrimento Per modificare la velocità di scorrimento della finestra di ingrandimento, premere il tasto *Zoom Position* per attivare o disattivare la velocità di scorrimento.



Sensibilità Fine, Coarse



In alternativa, utilizzare la manopola Horizontal Position per controllare la velocità di scorrimento.

 Ruotando la manopola orizzontale si determina la velocità e la direzione dello scorrimento.



Ripristino della posizione di ingrandimento	Per ripristinare sia l'ingrandimento che la posizione, premere <i>Reset Position to 0s (Ripristina posizione su 0).</i>	Reset Zoom & H POS to 0s
Pausa	Premere il tasto <i>Play/Pause</i> per mettere in pausa la riproduzione della forma d'onda.	▶/II
Inversione della direzione	Premere il tasto <i>Play/Pause</i> alla fine della lunghezza di registrazione per riprodurre la forma d'onda al contrario.	▶/II
Esci	Per uscire, premere il tasto Zoom.	Zoom



Visualizzazione verticale (canale)

Questa sezione descrive come impostare la scala verticale, la posizione e la modalità di accoppiamento.

Spostamento della forma d'onda verticalmente

Utilizzo del pannello

1. Per spostare la forma d'onda verso l'alto o verso il basso, ruotare la manopola di *posizione verticale* per ciascun canale.



2. Mentre la forma d'onda si sposta, la posizione verticale del cursore viene visualizzata nella metà inferiore del display.

Position = 0.00V

azzeramento della posizione verticale

Visualizzazione o 1. Premere un tasto del canale. La posizione verticale è visualizzata nel tasto softkev ♦ Position Set to 0 (Posizione/Imposta su 0).



Per modificare la posizione, premere **v**Position/**±**Set to 0 per ripristinare la posizione verticale o ruotare la manopola della posizione verticale fino al livello desiderato.



Modalità Run/Stop La forma d'onda può essere spostata in verticale in entrambe le modalità di arresto e funzionamento.

Selezione della scala verticale

Utilizzo del pannello

Per modificare la scala verticale, ruotare la manopola VOLTS/DIV a sinistra (basso) o a destra (alto).



L'indicatore della scala verticale in basso a sinistra sul display cambia di conseguenza per ogni canale specifico.



Intervallo 1 mV/div ~ 10 V/div (1 M Ω). 1-2-5 incrementi

Modalità Stop

In modalità Stop, l'impostazione della scala verticale può essere modificata.



Selezione della modalità di accoppiamento

Utilizzo del pannello

1. Premere un tasto del *canale*.

CH1

2. Premere ripetutamente *Coupling* (Accoppiamento) per passare alla modalità di accoppiamento per il canale prescelto.



Intervallo



Modalità di accoppiamento CC. L'intera porzione (CA e CC) del segnale appare sul display.



Modalità di accoppiamento CA. Solo la porzione CA del segnale appare sul display. Questa modalità è utile per osservare le forme d'onda CA combinate con i segnali CC.



Modalità di accoppiamento di massa. Il display mostra solo il livello di tensione zero come linea orizzontale.

Esempio

Osservazione della porzione CA della forma d'onda mediante accoppiamento CA

Accoppiamento CC



Accoppiamento CA



Impedenza di ingresso

Descrizione

L'impedenza di ingresso dell'IDS-2000A è fissata a 1 MΩ. L'impedenza è visualizzata nel menu del canale.

Visualizzazione Impedenza

1. Premere il tasto Channel (Canale).



2. L'impedenza è visualizzata nel menu inferiore.





Inversione della forma d'onda in verticale

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *Channel* (Canale).

CH1

2. Premere ripetutamente il tasto *Invert* (Inverti) per attivare o disattivare l'inversione.



Limitazione della larghezza di banda

Descrizione

La limitazione della larghezza di banda inserisce il segnale in ingresso in un filtro della larghezza di banda.

Questa funzione è utile per eliminare le interferenze ad alta frequenza e visualizzare una forma chiara della forma d'onda.

I filtri disponibili della larghezza di banda dipendono dalla larghezza di banda del modello di oscilloscopio.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *Channel* (Canale).

CH1

Premere Bandwidth (Larghezza di banda) sul menu inferiore.



 Scegliere una larghezza di banda* dal menu laterale. *A seconda della larghezza di banda dell'oscilloscopio.

Intervallo

Modelli da 70 MHz: piena, 20 MHz


Modelli da 100 MHz: piena, 20 MHz

Modelli da 200 MHz: piena, 20 MHz, 100 Mhz Modelli da 300 MHz: piena, 20 MHz, 100 Mhz,


200 Mhz

Esempio

BW Full



Limite BW 20 MHz





Espansione da terra/centro

Descrizione

Quando la scala della tensione viene modificata, la funzione Expand indica se il segnale si espande dal centro del segnale o dalla massa del segnale. Expand by center può essere utilizzato semplicemente per vedere se un segnale ha una tensione di polarizzazione. Expand by ground è l'impostazione predefinita.

Utilizzo del pannello

1. Premere un tasto del canale.

CH1

2. Premere ripetutamente *Expand* (Espandi) per passare da *By Ground* (da terra) a *Center* (dal centro) e viceversa.



Intervallo Da terra, dal centro

Esempio

Se la scala verticale viene modificata quando la funzione Expand è impostata su Ground, il segnale si espanderà dal livello di terra*. Il livello di terra non cambia quando la scala verticale viene modificata.

Se la scala verticale viene modificata quando la funzione Expand è impostata su Center, il segnale si espanderà dal centro. Il livello di terra cambierà per adattarsi alla posizione del segnale.

*O dal bordo superiore o inferiore dello schermo se il livello di terra è fuori dallo schermo

Espansione da terra



Espansione dal centro





Selezione del tipo	o ai	sonaa
--------------------	------	-------

Descrizione	Una sonda del segnale può essere impostata in tensione o corrente.			
Utilizzo del pannello	1. Premere il tasto <i>Channel</i> (Canale).			
	2. Premere <i>Probe</i> (Sonda) sul menu inferiore. Probe Voltage 1 X			
	3. Premere il tasto softkey <i>Voltage/Current</i> (Tensione/Corrente) per passare da tensione a corrente e viceversa.			
Selezione de	el livello di attenuazione della sonda			
Descrizione	Una sonda a segnali è dotata di commutatore di attenuazione per ridurre il livello del segnale DUT originale alla gamma di ingresso dell'oscilloscopio, se necessario. La selezione di attenuazione della sonda regola la scala verticale in modo che il livello di tensione sul display rispecchi il valore reale di un DUT.			
Utilizzo del pannello	Premere il tasto <i>Channel</i> (Canale). CH1			
	2. Premere <i>Probe</i> (Sonda) sul menu inferiore. Probe Voltage 1 X			
	3. Premere Attenuation (Attenuazione) sul menu laterale e usare la manopola Variable (Variabile) per impostare l'attenuazione.			
	In alternativa, premere Set to 10X (Imposta su 10X).			



Intervallo

Il fattore di attenuazione non aggiunge alcuna influenza al segnale reale. Cambia solo la scala di tensione/corrente sul display.

1 mX ~1 kX (1-2-5 passaggi)



Impostazione allineamento

Descrizione La funzione di allineamento è utilizzata per compensare il ritardo di propagazione tra l'oscilloscopio e la sonda. Utilizzo del 1. Premere uno dei tasti *Channel* (Canale). CH1 pannello 2. Premere Probe (Sonda) sul menu inferiore. Voltage 1 X 3. Premere *Deskew* (Allineamento) sul menu laterale Deskew e usare la manopola variabile per impostare il **€**) Øs tempo di allineamento. In alternativa, premere Set to Os (Imposta su 0) Set to 0s per ripristinare il tempo di allineamento.

Intervallo -50 ns~50 ns, incrementi da 10 ps

4. Ripetere la procedura per un altro canale se necessario.



Attivazione

Il trigger configura le condizioni per quando l'IDS-2000A acquisisce una forma d'onda.

La seguente panoramica del trigger si applica solo ai canali analogici, per i dettagli del trigger utilizzando il modulo analizzatore logico opzionale, consultare il Manuale utente delle opzioni dell'IDS-2000A per ulteriori dettagli.

Panoramica del tipo di trigger

Edge

Il trigger edge è il più semplice tipo di trigger. Un trigger edge si attiva quando il segnale attraversa una soglia di ampiezza con una pendenza positiva o negativa.




Trigger fronte di salita

Trigger fronte di discesa

Ritardo

Il trigger Delay funziona in tandem con il trigger edge, attendendo per un periodo di tempo o un numero di eventi specificato prima di avviare il trigger edge. Questo metodo consente l'individuazione di una posizione in una lunga serie di eventi di trigger.

Nota: quando si utilizza il trigger delay, la sorgente del trigger edge può essere uno degli ingressi del canale, l'ingresso EXT o la linea CA. Esempio di trigger delay (per evento)




Dimensioni ingresso trigger (trigger Delay)

Sorgente (trigger Edge)

Conteggio degli eventi del ritardo (3)

D Primo punto di trigger

Esempio di trigger delay (per orario)



A Dimensioni ingresso trigger

B Sorgente

Durata de tempo di ritardo
Primo punto di trigger

Ampiezza impulso

Si attiva quando l'ampiezza di impulso del segnale è inferiore, uguale, non uguale o superiore a una larghezza di impulso specificata.

C

D



		Ampiezza impulso	
Video	Estrae un impulso sincronizz e si attiva su una linea o un o	zato da un segnale di formato video campo specifico.	
Pulse e Runt	Si attiva su un "runt". Un runt è un impulso che attraversa una soglia specificata ma non riesce a superare una seconda soglia. È possibile rilevare sia runt positivi che negativi.		
	А	Pulse	
	©	Runt	
	D A B	Soglia alta	
	D D	Soglia bassa	
Salita e Discesa		discesa o sotto o sopra una ibile specificare anche la soglia.	
	Α	Soglie	
	B B	Frequenza (tempo)	
Timeout		mane alto, basso o entrambi per un o. Il livello di trigger determina basso.	
	© A	Soglia del livello di trigger	
	(A) B	Temporizzatore	

C Punto di trigger



Panoramica parametri di trigger

		metri di seguito sono comuni per tutti i tipi di trigger se amente specificato.
Sorgente di	CH1 ~ 4	Segnali di ingresso Canale 1 ~ 4
attivazione	EXT	Segnale di ingresso trigger esterno EXT TRIG
		///
	Linea CA	Segnale di rete CA
	Alternato	Alterna le sorgenti del canale per la sorgente di trigger.
	Sonda EXT	Sorgente trigger della sonda. Impostare la sonda su corrente o tensione.
Modalità di attivazione	Auto (rotazione senza trigger)	L'IDS-2000A genera un trigger interno se non sono presenti eventi di attivazione, per assicurarsi che le forme d'onda siano costantemente aggiornate a prescindere dagli eventi di trigger. Selezionare questa modalità specialmente durante la visualizzazione delle forme d'onda di rotazione con una base di tempo più lenta.
	Normale	L'IDS-2000A acquisisce una forma d'onda solo quando si verifica un evento di trigger.
	Single (Singola)	L'IDS-2000A acquisisce una forma d'onda una volta quando si verifica un evento di trigger, quindi interrompe l'acquisizione. Premere il tasto Single per acquisire nuovamente una forma d'onda.
Accoppiamento	DC	Accoppiamento CC.
(Edge, Delay)	AC	Accoppiamento CA. Impedisce ai componenti CC di attivare i circuiti.
	Reiezione HF	Filtro ad alta frequenza superiore a 100 kHz
	Reiezione LF	Filtro a bassa frequenza inferiore a 5 kHz



	Reiezione delle interferenze	Accoppiamento CC con bassa sensibilità per la reiezione del rumore.	
Slope		Trigger su un fronte di salita.	
(Edge, Delay,	\neg	Trigger su un fronte di discesa.	
Rise & Fall)	$\supset \subset$	Entrambi. (fronte di salita o di discesa)(solo tipo di trigger Edge, Delay, Rise & Fall)	
Livello di trigger (Edge, Delay)	Livello	Regola il trigger manualmente utilizzando la manopola Trigger LEVEL.	
	Set to TTL 1.4V	Imposta il livello di trigger su 1,4 V, adatto per l'attivazione sui segnali TTL.	
	Set to ECL - 1.3V	· Imposta il trigger su -1,3 V. Questo è adatto per i circuiti ECL.	
	Set to 50%	Imposta il livello di trigger su 50% dell'ampiezza della forma d'onda.	
Holdoff	Holdoff	Imposta il tempo di holdoff.	
	Set to Minimum	Imposta il tempo di holdoff al minimo.	
Delay (Delay)	Tempo	Imposta il tempo di ritardo (10 ns ~ 10 s) tra l'evento di trigger e il momento del trigger reale.	
` ',	Evento	Imposta il numero di eventi (1 ~ 65535) dall'evento di trigger, fino al momento del trigger reale.	
	Set to Minimum	Imposta il trigger della sorgente al tempo minimo.	
When (Pulse Width)	Imposta la l di trigger.	larghezza di impulso (10 ns ~ 10 s) e la condizione	
	> M	aggiore di = Uguale a	
	< In	feriore a ≠ Non uguale a	
Threshold	Imposta la	soglia dell'ampiezza per la larghezza di impulso.	
(Pulse Width)	Soglia	–XXV ~ +XXV, livello impostato dall'utente	
	Set to TTL	1,4 V	
	Set to ECL	-1,3 V	
	Set to 50%	Imposta la soglia su 50%	
Standard	NTSC	National Television System Committee	




(Video)	PAL	Linea con alternanza di fase
(1122)	SECAM	SEquential Couleur A Memoire
Polarity	JL.	Polarità positiva (attivata nella transizione da alto
(Pulse Width, Video)		a basso)
	Т	Polarità negativa (attivata nella transizione da basso ad alto)
Polarity (Pulse Runt)	ŢŢ.	Polarità positiva (runt positivo)
	<u> </u>	Polarità negativa (runt negativo)
	ĬĬŢĬ	Uno o l'altro (runt negativo o positivo)
Trigger On (Video)	Seleziona il punto di trigger nel segnale video.	
	Campo	1 o 2 o tutti.
	Line	1~263 per NTSC 1~313 per PAL/SECAM
Threshold (Pulse Runt)	ᆙ	Imposta al limite superiore della soglia.
	U ⁻ Jlic	Imposta al limite superiore della soglia.
	Set to TTL	1,4 V
	Set to ECL	-1,3 V
Threshold (Rise & Fall)	/ High	Imposta la soglia superiore.
		Imposta la soglia inferiore.
	Set to TTL	1,4 V
	Set to ECL	-1,3 V
Trigger When (Timeout) XE "Trigger:Timeout: panoramica"	Stays High	Si attiva quando il segnale di ingresso rimane alto per un determinato periodo di tempo.
	Stays Low	Si attiva quando il segnale di ingresso rimane basso per un determinato periodo di tempo.
	Entrambi	Si attiva quando il segnale di ingresso rimane alto o basso per un determinato periodo di tempo.
Timer (Timeout)	10 nS~10,0 S	Imposta la quantità di tempo che un segnale deve restare alto o basso per il trigger timeout.



Setup Holdoff Level

Descrizione

La funzione holdoff definisce il periodo di attesa prima che l'IDS-2000A inizi un nuovo trigger dopo un punto di trigger. La funzione holdoff garantisce una visualizzazione stabile se è presente un numero di punti in una forma d'onda periodica che possono essere attivati. Holdoff si applica a tutti i tipi di trigger.



Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *menu* Trigger.



2. Per impostare il tempo di holdoff, premere il pulsante del menu *Holdoff* (or *Mode/Holdoff*) sul pannello inferiore.



 Utilizzare il menu laterale per impostare il tempo di Holdoff.



Intervallo 10ns~10s

Premendo *Set to Minimum* (Imposta al minimo) il tempo di Holdoff viene impostato al valore minimo, 10 ns.





Nota: la funzione di Holdoff viene disattivata automaticamente quando la modalità di aggiornamento della forma d'onda è in modalità di rotazione (pagina124).



Impostazione della modalità di trigger

Descrizione

La modalità di trigger può essere impostata su Normale o Auto (rotazione senza trigger). La modalità di trigger si applica a tutti i tipi di trigger. Vedere la pagina 124.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto menu Trigger.



2. Premere *Mode* (Modalità) sul menu inferiore per cambiare la modalità di trigger.



 Utilizzare il pannello laterale per selezionare le modalità di trigger *Auto* o *Normal*.
 Intervallo Auto, Normal

Utilizzo del trigger edge

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto menu Trigger.



Premere *Type* (Tipo) sul menu del pannello inferiore.



 Selezionare Edge (Fronte) dal menu laterale. L'indicatore di trigger edge viene visualizzato nella parte inferiore del display.





Da sinistra: sorgente di trigger, inclinazione, livello di trigger, accoppiamento

4. Premere il tasto *Source* (Sorgente) per sostituire la sorgente di trigger.



5. Utilizzare il menu laterale per selezionare il tipo di sorgente di trigger.

Intervallo Channel 1 ~ 4 (Alternate On/Off), EXT (Ext Probe: Volt/Current, Attenuation: 1mX~1kX), AC Line

 Premere Coupling (Accoppiamento) sul menu del pannello inferiore per selezionare l'accoppiamento di trigger o le impostazioni del filtro della frequenza.



 Selezionare l'accoppiamento dal menu laterale. Intervallo CC, CA



8. Premere *Reject* (Reiezione) per attivare il filtro di reiezione dal menu laterale.



Intervallo HF Reject, LF Reject, Off

9. Attivare o disattivare *Noise Rejection* (Reiezione rumore) dal menu laterale.



Intervallo On, Off

10. Premere *Waveform* (Forma d'onda) dal menu inferiore per selezionare il tipo di pendenza.



Intervallo Fronte di salita, fronte di discesa, entrambi

11.Per impostare il livello di trigger esterno, selezionare *Level* (Livello) dal menu del pannello inferiore.



12.Impostare il livello di trigger esterno utilizzando il menu laterale.



Intervallo 00.0V~ 5 divisioni dello schermo

Set to TTL 1.4V Set to ECL -1.3V Set to 50%



Utilizzo del trigger delay avanzato

Descrizione

La sorgente di trigger EXT è sempre utilizzata come sorgente di trigger del ritardo.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *menu* Trigger.



2. Premere *Type* (Tipo) sul menu del pannello inferiore.



3. Selezionare *Delay* (Ritardo) dal menu laterale. L'indicatore di trigger delay + edge viene visualizzato nella parte inferiore del display.





Da sinistra: trigger delay, sorgente ritardo (esterna), accoppiamento ritardo + sorgente edge, pendenza edge, livello di trigger edge

4. Per impostare il ritardo, premere *Delay* dal menu del pannello inferiore.



5. Per impostare il ritardo in base al tempo, premere *Time* sul menu laterale e impostare il tempo di ritardo.



Intervallo 10 ns ~ 10 s (in base al tempo)

Set to minimum

 Per impostare il ritardo in base all'evento, premere il tasto *Event* (Evento) del menu laterale e impostare il numero di eventi.



Intervallo 1 ~ 65535 eventi Set to Minimum



Utilizzo del trigger di larghezza di impulso

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *menu* Trigger.



2. Premere il tasto *Type* (Tipo) sul menu del pannello inferiore.



 Selezionare Pulse Width (Larghezza impulso) dal menu laterale. L'indicatore del trigger di larghezza impulso viene visualizzato in basso nel display.





Da sinistra: sorgente, polarità, when, accoppiamento

4. Premere *Source* (Sorgente) dal pannello inferiore.



5. Utilizzare il menu laterale per selezionare la sorgente del trigger di larghezza impulso.

Intervallo Channel 1 ~ 4 (Alternate On/Off), EXT (Ext Probe: Volt/Current, Attenuation: 1mX~1kX), AC Line

6. Premere *Polarity* (Polarità) per selezionare il tipo di polarità.



Intervallo Positivo (transizione dall'alto in basso) Negativo (transizione dal basso in alto)

7. Premere When (Quando) sul pannello inferiore.



Utilizzare il menu laterale per selezionare la condizione della larghezza d'impulso e la larghezza.

Condizione
$$>$$
 , $<$, $=$, \neq

Larghezza 10ns ~ 10s

8. Premere *Threshold* (Soglia) sul pannello inferiore per modificare la soglia della larghezza di impulso.



Utilizzare il menu laterale per impostare la soglia.



Intervallo -XXV~XXV

Set to TTL 1.4V

Set to ECL -1.3V

Set to 50%



Utilizzo del trigger video

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *menu* Trigger.




2. Premere il tasto *Type* (Tipo) sul menu del pannello inferiore.



Selezionare Video dal menu laterale. L'indicatore di trigger video appare in basso nel display.





Da sinistra: sorgente, standard video, campo, linea, accoppiamento

4. Premere *Source* (Sorgente) dal pannello inferiore.



Utilizzare il menu laterale per selezionare la sorgente del trigger video.

Intervallo Canale 1 ~ 4

6. Premere *Standard* nel pannello inferiore.



Utilizzare il menu laterale per selezionare lo standard video.

Intervallo NTSC, PAL, SECAM

7. Premere *Trigger On* (Trigger attivo) per modificare il campo e linea del video.



Utilizzare il menu laterale per selezionare il campo e la linea.

Campo 1, 2, All

NTSC: 1 ~ 262 (pari), 1 ~ 263 (dispari) Linea video

PAL/SECAM: 1 ~ 312 (pari),

1 ~ 313 (dispari)

8. Premere *Polarity* (Polarità) per selezionare il tipo di polarità.



Intervallo positiva, negativa



Trigger pulse e runt

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *menu* Trigger.




Premere il tasto *Type* (Tipo) sul menu del pannello inferiore.



Selezionare Others → Pulse Runt (Altri
 → Impulso Runt) dal menu laterale.
 L'indicatore Pulse and Runt viene
 visualizzato nella parte inferiore del
 display.





Da sinistra: polarità, sorgente, soglia alta/bassa, livello soglia, accoppiamento

4. Premere *Source* (Sorgente) sul menu inferiore.



Utilizzare il menu laterale per selezionare una sorgente.

Intervallo Canale 1 ~ 4

5. Premere *Polarity* per selezionare la polarità.



Intervallo Fronte di salita, fronte di discesa, entrambi.

Premere il tasto When (Quando) del menu inferiore.



Quindi utilizzare il menu laterale per selezionare la condizione e la larghezza.

Condizione > , < , = , \neq

Larghezza 10ns ~ 10s

7. Premere il tasto *Threshold* (Soglia) del pannello inferiore per modificare la soglia per la soglia superiore e inferiore.



 Utilizzare il menu laterale per impostare la soglia superiore.





Intervallo -XXV~XXV

Set to TTL 1.4V

Set to ECL -1.3V

9. Utilizzare il menu laterale per impostare la soglia inferiore.



Intervallo -XXV~XXV

Set to TTL 1.4V Set to ECL -1.3V



Utilizzo del trigger di salita e discesa

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *menu* Trigger.




2. Premere il tasto *Type* (Tipo) sul menu del pannello inferiore.



Selezionare Others → Rise and Fall
 (Altri Salita e Discesa) dal menu laterale.
 L'indicatore Rise and Fall viene
 visualizzato nella parte inferiore
 del display.





Da sinistra: pendenza, sorgente, soglia alta/bassa, livello soglia, accoppiamento

4. Premere Source (Sorgente) sul menu inferiore.



Utilizzare il menu laterale per selezionare una sorgente.

Intervallo Canale 1 ~ 4

5. Premere *Slope* (Pendenza) sul menu inferiore per selezionare il tipo di pendenza.



Intervallo Fronte di salita, fronte di discesa, entrambi

6. Premere il tasto *When* (Quando) del menu inferiore.



Quindi utilizzare il menu laterale per selezionare le condizioni logiche e lo stato vero o falso.

7. Premere *Threshold* (Soglia) sul pannello inferiore per modificare la soglia High and Low.



Intervallo High: -XXV~XV

Low: -XXV~XXV Set to TTL 1.4V

Set to ECL -1.3V



Utilizzo del trigger timeout

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *menu* Trigger.




2. Premere il tasto *Type* (Tipo) sul menu del pannello inferiore.



 Selezionare Others→ Timeout (Altri Timeout) dal menu laterale. L'indicatore Timeout viene visualizzato nella parte inferiore del display.





Da sinistra: sorgente, tipo di trigger, livello della soglia, accoppiamento

4. Premere Source (Sorgente) sul menu inferiore.



Utilizzare il menu laterale per selezionare una sorgente.

Intervallo Channel 1 ~ 4, D0~D15, EXT (Ext Probe: Volt/Current, Attenuation: 1mX~1kX), AC Line

Premere *Trigger When* (Trigger Quando) dal menu inferiore.



Utilizzare il menu laterale per selezionare le condizioni di trigger.

Condizione Stays High, Stays Low, Either

Premere Level (Livello) sul pannello inferiore per impostare il livello di trigger.



Intervallo -XXV~XXV

Set to TTL 1.4V

Set to ECL -1.3V

Set to 50%

7. Premere *Timer* dal pannello inferiore per impostare il tempo del timer.



Intervallo -10ns~10.0S



Cerca

La funzione di ricerca può essere utilizzata per cercare gli eventi sia nei canali di ingresso analogici che digitali. Gli eventi che è possibile cercare sono simili agli eventi utilizzati per il sistema di trigger. L'unica differenza è che la funzione di ricerca utilizza i livelli della soglia di misurazione piuttosto che il livello di trigger per determinare gli eventi.

Configurazione degli eventi di ricerca

Descrizione

Analogamente alla configurazione del sistema di trigger, gli eventi di ricerca devono essere configurati prima di poter essere trovati. È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione del sistema di trigger anche per gli eventi di ricerca. I tipi di ricerca sono elencati di seguito. Notare che una descrizione completa degli eventi è disponibile nella sezione Trigger a pagina 135.

Display



Tipi di eventi di ricerca

Edge, Pulse Width, Pulse Runt, Rise and Fall Times, Logic*, Bus* *Richiede l'opzione Analizzatore logico.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto del menu Search (Cerca).

Search

2. Premere il tasto *Search* del menu inferiore e attivare la funzione di ricerca.





 Premere Search Type (Tipo di ricerca) sul menu inferiore e selezionare il tipo di ricerca. Gli eventi di ricerca sono configurati nello stesso modo degli eventi di trigger.

Search Type Edge

Consultare le impostazioni di configurazione del trigger per i dettagli:

Tipi di

eventi: Edge, Pulse Width, Pulse Runt, Rise/Fall Time,

Logic*, Bus*

*Richiede l'opzione Analizzatore logico.

4. Per impostare i livelli di soglia per gli eventi di ricerca (invece del livello di attivazione che viene utilizzato per gli eventi di trigger), utilizzare il tasto softkey della soglia dal menu inferiore.





La funzione di ricerca può supportare fino a 10.000 eventi, tuttavia solo 1.000 eventi possono essere visualizzati sullo schermo allo stesso tempo.

Copia degli eventi di ricerca in/da eventi di trigger

Descrizione

Poiché il sistema di trigger e la funzione di ricerca hanno impostazioni simili, le loro impostazioni possono essere utilizzate in modo intercambiabile con le funzioni di copia.

Impostazioni intercambiabili

Edge, Pulse Width, Pulse Runt, Rise and Fall Times, Logic, Bus

Utilizzo del pannello

 Premere Search (Cerca) sul menu del pannello inferiore.

Search ON

2. Per copiare le impostazioni del tipo di ricerca selezionato nelle impostazioni di trigger, selezionare *Copy Search Settings to Trigger (Copia impostazioni di ricerca in trigger).*

Copy Search Settings To Trigger

3. Per copiare le impostazioni di trigger correnti nelle impostazioni di ricerca, premere *Copy Trigger Settings to Search* (Copia impostazioni di trigger in ricerca).

Copy Trigger Settings To Search



Se le impostazioni non possono essere copiate o se non sono presenti impostazioni di trigger configurate (in modo che non sia possibile copiare dalle impostazioni di trigger), quelle opzioni particolari non saranno disponibili.




Navigazione degli eventi di ricerca

Descrizione Quando si utilizza la funzione di ricerca, è possibile cercare ogni evento in base alle impostazioni dell'evento.

Funzionamento

- Attivare la ricerca e impostare il tipo di ricerca appropriato.
- Gli eventi di ricerca sono contrassegnati da triangoli vuoti di colore bianco nella parte superiore del reticolo.
- 3. Utilizzare i tasti freccia di ricerca per spostarsi tra ogni evento di ricerca.

È possibile navigare negli eventi di ricerca sia in modalità Runche in modalità Stop.



Quando si utilizzano i tasti freccia per navigare in ogni evento, l'"evento corrente" sarà sempre centrato sul display.



Memorizzazione dei marchi di ricerca

Descrizione

Gli eventi di ricerca possono essere salvati nella visualizzazione del reticolo, che consente di sovrapporre nuovi eventi di ricerca. Gli eventi di ricerca vengono salvati su tutta la lunghezza della registrazione, con un massimo di 200 marchi.

Memorizzazione dei marchi

 Premere Search (Cerca) sul menu del pannello inferiore.



2. Premere il tasto softkey *Save All Marks* (Salva tutti i marchi).



 I marcatori degli eventi di ricerca diventeranno triangoli pieni bianchi per indicare che sono stati salvati.



Cancellazione di tutti i marchi

Per cancellare tutti i marchi salvati, premere Clear All Marks (Cancella tutti i marchi) sul menu laterale.





Ogni volta che la funzione Save All Marks viene utilizzata, anche i marchi precedentemente salvati verranno mantenuti, a meno che non vengano eliminati.

Impostazione/cancellazione di singoli eventi di ricerca

Descrizione

Oltre alla ricerca di eventi di ricerca in base alle impostazioni del tipo di ricerca, possono essere creati marchi di ricerca personalizzati con il tasto Set/Clear (Imposta/Cancella).

Impostazione di eventi di ricerca

 Navigare verso un punto di interesse utilizzando la manopola di posizione orizzontale o un altro metodo.



2. Premere il tasto Set/Clear.



- Un marcatore sarà salvato al centro del display.
- È possibile navigare a/da questo marcatore nello stesso modo utilizzato per un marcatore di ricerca salvato normalmente.



Cancellazione degli eventi di ricerca Per cancellare un evento di ricerca impostato, utilizzare le frecce di ricerca per navigare all'evento di interesse e premere il tasto Set/Clear.

Set/Clear

Il marcatore verrà eliminato dalla visualizzazione.



Info sistema/Lingua/Orologio

Questa sezione descrive come impostare interfaccia, segnalatore acustico, lingua, data/ora e segnale di compensazione della sonda.

Selezione della lingua del menu

Parametro

Di seguito è riportato un elenco delle lingue disponibili per impostazione predefinita. La selezione della lingua può variare a seconda della regione.

Inglese

- Cinese (tradizionale)
- Cinese (semplificato)
 - Coreano
- Giapponese
- Polacco
- Francese
- Spagnolo

Russo

Tedesco

Utilizzo del pannello

Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Selezionare la lingua dal menu laterale.



Intervallo* Inglese, Trad. Cinese, semplificato. Cinese, coreano, giapponese, polacco, francese, spagnolo, russo, tedesco.

*La selezione della lingua può variare in base alla regione.



Visualizzazione della configurazione di sistema

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Premere il tasto System (Sistema) del menu inferiore.



3. Premere il tasto *System Info* (Info sistema) sul menu inferiore. Verrà visualizzato un pannello di visualizzazione che visualizza:



- Nome del produttore
- ore Nome modello
- Numero seriale
- Versione del firmware







Cancellazione della memoria

Descrizione	La funzione Erase Memory cancella tutte le forme d'onda, i file di configurazione e le etichette dalla memoria interna.		
Elementi cancellati	Forma d'onda 1 ~20, impostazione memoria 1 ~20, riferimento 1 ~4, etichette		
Utilizzo del pannello	1. Premere il tasto <i>Utility</i> (Utilità).		
	Premere il tasto <i>System</i> (Sistema) del menu inferiore. System		
	3. Premere il tasto <i>Erase Memory</i> (Cancella memoria) sul menu laterale .		
	Un messaggio richiederà di premere nuovamente Erase Memory per confermare la procedura.		
	4. Premere nuovamente Erase Memory.		

Disattivare/attivare il cicalino

Utilizzo	de
pannelle	C

1. Premere il tasto Utility (Utilità).



Erase Memory

2. Premere il tasto *System* (Sistema) del menu inferiore.

System

3. Premere *Buzzer* (Cicalino) per attivare o disattivare il suono del cicalino.

Buzzer On Off



Impostazione di data e ora

Funzionamento del pannello/ Parametri

1. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Premere Date & Time (Data e Ora) nel menu inferiore.



3. Impostare Year (Anno), Month (Mese), Day (Giorno), Hour (Ora) e Minute (Minuti) dal menu laterale.

Anno $2000 \sim 2037$



Mese 1~12 Giorno 1 ~ 31 1~23 Ora Minuti 0~59



😝 Jul



4. Premere il tasto Save Now (Salva adesso) sul menu laterale per salvare la data e l'ora.



5. Assicurarsi che l'impostazione di data e ora sia riflessa correttamente nella parte superiore del display.






Uscite demo

Descrizione

La uscite Demo del pannello frontale sono uscite multi-funzione che possono essere configurate come uscite di compensazione della sonda, segnale di uscita di trigger o uscita di una serie di forme d'onda a scopo dimostrativo.



Uscite forme d'onda

Modalità Uscite demo

Analogica Demo 1 Uscita di attivazione

O

Segnale ad impulsi:

Frequenza di burst: 100 kHz,

Durata burst: 500 uS (50 impulsi)

Periodo burst: 1 ms

Demo 2 FM: 100 kHz~1 MHz

Demo 3 Uscita di compensazione della sonda,

1 kHz~ 200 kHz, Duty Cycle 5 % ~ 95%

UART Demo 1 Tx: 115200 baud, 8 bit di dati, nessun bit di stop

Demo 2 Rx: 115200 baud, 8 bit di dati, nessun bit di stop

Demo 3 Uscita di compensazione della sonda, 1 kHz~ 200 kHz, Duty Cycle 5 % ~ 95%

¹²C Demo 1 SCLK, 20kHz

Demo 2 SDA, ID=0x52

Demo 3 Uscita di compensazione della sonda, 1 kHz~ 200 kHz, Duty Cycle 5 % ~ 95%

SPI Demo 1 SCLK, 50kHz

Demo 2 SS

Demo 3 MOSI

Funzionamento del pannello/ Parametri

1. Premere il tasto *Utility* (Utilità).


2. Premere *Demo Output* (Uscita demo) nel menu inferiore.







3. Premere *Demo Mode* (Modalità demo) sul menu laterale e selezionare la modalità per le uscite Demo. La forma d'onda di uscita effettiva per ogni uscita demo è elencata nel menu laterale.





Utilizzo uscita trigger:

Per utilizzare il segnale di uscita trigger DEMO 1, è necessario connettere prima un segnale di ingresso a uno dei canali di ingresso (CH1, 2, 3 o 4), altrimenti non verrà visualizzato nessun segnale di uscita di trigger.



SOFTWARE e APPLICAZIONI OPZIONALI.

Applicazioni		163
• •	Panoramica	
	Esecuzione delle applicazioni	163
	Disinstallazione delle applicazioni	
	Utilizzo di Go-NoGo	
Software opzi	ionale	169
•	Attivazione del software opzionale	
	Esecuzione del software opzionale	
	Disinstallazione del software opzionale	



Applicazioni

Panoramica

Descrizione

La funzione APP. consente di eseguire diverse applicazioni. Le applicazioni possono essere scaricate dal sito Web di RS component.

Applicazioni incluse

Go/No-Go

L'applicazione Go/No-Go può essere utilizzata per impostare i limiti della soglia per i segnali di ingresso. Go/No-Go controlla se una forma d'onda si inserisce all'interno di un determinato limite di ampiezza massimo e minimo specificato

dall'utente (modello).

Esecuzione delle applicazioni

Descrizione La funzione APP. può ospitare una serie di applicazioni diverse scaricabili dal sito Web di RS component.

Utilizzo del pannello 1. Premere il tasto *Test*.



Premere il tasto APP. del menu inferiore.



3. Scorrere ogni applicazione utilizzando la manopola *Variable* (Variabile).



4. Selezionare un'applicazione premendo *due volte* il tasto *Select* (Seleziona).





Disinstallazione delle applicazioni

Descrizione Qualsiasi applicazione può essere facilmente disinstallata utilizzando la funzione *Uninstall*.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *Test*.



2. Premere il tasto APP, del menu inferiore.



3. Scorrere ogni applicazione utilizzando la manopola Variable (Variabile).



 Quando l'applicazione desiderata è evidenziata, premere *Uninstall* (Disinstalla) per iniziare la disinstallazione. Premere nuovamente per confermare.






Utilizzo di Go-NoGo

Descrizione

Il test Go-NoGo controlla se una forma d'onda si inserisce all'interno di un determinato limite massimo e minimo specificato dall'utente. I modelli di limite vengono creati automaticamente da un canale sorgente. È possibile impostare tolleranze del limite e condizioni di violazione.



Selezionare l'applicazione Go-NoGo dal menu APP. Vedere la pagina 163.



Impostazione delle condizioni Go-NoGo

Selezionare le condizioni e le azioni Go-NoGo (NG When) quando viene soddisfatta una condizione Go-NoGo (violazione).

 Premere il tasto NG When (NG quando) del menu inferiore e selezionare le condizioni NoGo:





Enter: imposta la condizione NoGo quando il segnale in ingresso rimane entro il limite.



Exit: imposta la condizione NoGo quando il segnale in ingresso supera il limite.

2. Premere *Go Back* (Indietro) per tornare al menu precedente.



Impostazione di azioni Go-NoGo

1. Premere *Violating* (Violazione) per impostare l'azione da eseguire quando un segnale viola le condizioni Go-NoGo.





La forma d'onda si arresta quando le condizioni vengono violate.



La forma d'onda si arresta e viene emesso Stop Beep un segnale acustico quando le condizioni vengono violate. Ignorare le violazioni e continuare a monitorare Continue il segnale. Emette un segnale acustico quando si verifica una Continue Beep violazione, ma continua a monitorare il segnale. 2. Premere *Go Back* (Indietro) per tornare al Go Back menu precedente. **Impostazione** 1. Premere il tasto *Compare Source* (Confronta Compare della sorgente sorgente) del menu inferiore per impostare la Source Go-NoGo sorgente del limite Go-NoGo. Imposta CH1 come sorgente. CH₁ Imposta CH2 come sorgente. CH₂ Imposta CH3 come sorgente. СНЗ Imposta CH4 come sorgente. CH4 2. Premere Go Back (Indietro) per tornare al menu Go Back precedente. **Impostazione** 1. Per impostare la tolleranza limite Go-No Go, Reference della tolleranza premere Reference Mode (Modalità Mode limite di riferimento). Tolleranza 2. Per impostare la tolleranza limite come Auto scostamento in percentuale rispetto alla forma automatica Tolerance d'onda sorgente, premere Auto Tolerance VARIABLE (Tolleranza automatica) e utilizzare la manopola Variable (Variabile).

Offset 0,4% ~ 40% (incrementi di 0,4%)





Posizione			
massima e			
minima			

 Per impostare manualmente il modello della tolleranza, premere *Minimum Position* (Posizione minima) o *Maximum Position* (Posizione massima) e utilizzare la manopola Variable per la posizione assoluta minima o massima.

Minimum Position

Maximum Position

O

Intervallo Intervallo di divisione della tensione

Salvataggio modello del limite

4. Premere *Save Operation* (Salva operazione) per salvare i limiti della tolleranza.

Save Operation

- La tolleranza della posizione massima sarà salvata come forma d'onda di riferimento R1 e la posizione minima come tolleranza R2.
- Premere Go Back (Indietro) per tornare al menu precedente.

Go Back



Potrebbe essere necessario salvare una forma d'onda di riferimento R1 e R2 prima di poter creare la tolleranza per la posizione massima e minima. Questo può essere fatto mediante la creazione e il salvataggio del limite Auto Tolerance.

Avvio Go-NoGo

Premere *Enable* (Attiva) per iniziare il test Go-NoGo. Il pulsante Enable cambia in Disable (Disattiva). Premendo *Disable* il test Go-NoGo viene interrotto e il pulsante viene ripristinato su Enable.

dopo che è stato interrotto.

Enable

Se l'impostazione Violating è stata impostata su Stop o Stop Beep, premere *Enable* per riavviare il test

Disable

Risultati

Quando Go-NoGo è in esecuzione, il rapporto superamento/fallimento è visualizzato nell'angolo in basso a destra. La prima cifra rappresenta il numero di test falliti e la cifra a destra rappresenta il numero di test.





Uscita dall'applicazione Per uscire dall'applicazione, premere Break (Interrompi).


Break

Go-NoGo


Utilizzo dell'uscita Per l'emissione dei risultati Go-NoGo in un dispositivo esterno, è possibile utilizzare il terminale del pannello posteriore Go-NoGo (open collector). Il terminale con blocco Go-NoGo emetterà un impulso positivo ogni volta che si è verificata una violazione NoGo per un minimo di 500us. La tensione dell'impulso dipende dalla tensione di pull-up esterna.

GO / NO GO

Diagramma di temporizzazione



Schema circuitale





Software opzionale


Attivazione del software opzionale

in grigio.

Descrizione	izione Per l'IDS-2000A sono disponibili pacchetti software opzionali pe espandere le funzionalità dell'IDS-2000A. È necessario un cod attivazione per attivare il software opzionale. Per ogni pacchett software opzionale è richiesto un codice di attivazione diverso. Per i file e le informazioni più recenti sui pacchetti software opzionali, visitare il sito Web di RS component: www.isotechonline.com o contattare il distributore più vicino.		
Installazione dei moduli hardware opzionali	Consultare la pagina 28 per ulteriori informazioni sull'installazione dei moduli hardware opzionali se il software opzionale richiede anche moduli hardware opzionali.		
Installazione dei moduli software opzionali	Consultare la pagina 29 per i dettagli sull'installazione dei pacchetti software opzionali.		
Esecuzione d	el software opzionale		
Descrizione	È possibile accedere alla maggior parte delle funzioni software opzionali tramite il tasto Option (Opzione), situato accanto ai tasti del menu inferiore.		
Utilizzo del pannello	1. Premere il tasto <i>Option</i> .	Option	
	2. Selezionare l'opzione rilevante dal menu inferiore.		

Se un'opzione non è installata, essa verrà visualizzata





3. Consultare il Manuale utente delle opzioni dell'IDS-2000A per informazioni sull'utilizzo delle funzioni software opzionali.



Disinstallazione del software opzionale

Descrizione

È possibile disinstallare i pacchetti software opzionali dal menu di sistema.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto Utility (Utilità).



Premere il tasto System (Sistema) del menu inferiore.



 Premere ancora il tasto 1 of 2 (1 di 2) del menu laterale.



 Premere Option Uninstall (Disinstalla opzione) sul menu laterale.



- Selezionare i pacchetti software opzionali che si desidera disinstallare dal menu laterale.
- Utilizzare le frecce *Up* (Su) e *Down* (Giù) nel menu laterale per selezionare un'opzione di disinstallazione.





7. Premere *Uninstall* (Disinstalla) per disinstallare l'opzione.





Memorizzazione/richiamo

Formato di file/Utilità	à	173
	ormato file di immagine	
	ormato file della forma d'onda	
	ormato file foglio di calcolo	
	ormato file di configurazione	
	ette	
	po di file/Sorgente/Destinazione	
	alvataggio immagini	
	ave Waveform	
	ave Setup	
	po di file/Sorgente/Destinazione	
	chiamo delle impostazioni predefinite del pannello	
	chiamo della forma d'onda	
	chiamo della configurazione	
	rimento	
	chiamo e visualizzazione delle forme d'onda	
	riferimento	193



Formato di file/Utilità

Formato file di immagine

Formato	DSxxxx.bmp o DSxxxx.png		
Indice	L'immagine del display è di 800 x 600 pixel. Il colore dello sfondo può essere invertito (funzione Ink Saver). Ogni file di immagine viene salvato nel percorso file corrente come file in formato bitmap o PNG.		
Formato file d	lella forma	d'onda	
Formato	DSxxxx.lsf, CH1~CH4.lsf Il formato di file LSF memorizza efficientemente le forme d'onda. Questo è il formato di file usato per memorizzare e richiamare tutte le forme d'onda che possono essere utilizzate con la serie IDS-2000A.		
Tipo di forma d'onda	CH1 ~ 4	Segnale canale di ingresso	
	REF	Forma d'onda di riferimento	
	Math	Risultato dell'operazione matematica (pagina 88)	
	D0~D15	Canali digitali* *Solo per le opzioni dell'analizzatore logico.	
Posizione di memorizzazione	Wave1 ~ Wave20	I file delle forme d'onda archiviati nella memoria interna. Le forme d'onda memorizzate possono essere copiate in Ref. 1 ~ 4 per essere visualizzate sul display. (Non è possibile richiamare le forme d'onda W1 ~ W20 direttamente sul display).	
	Ref 1~4	Forme d'onda di riferimento memorizzate nella memoria interna, separate da W1 ~ W20. Le forme d'onda di riferimento (Ref 1 ~ 4) possono essere visualizzate direttamente sul display con informazioni su ampiezza e frequenza. Ref 1~4 sono utili a fini di riferimento. Altre forme d'onda (LSF e W1~20) devono essere richiamate su R1~4 prima della visualizzazione.	
Contenuto: dati della forma	I dati della forma d'onda possono essere utilizzati per l'analisi dettagliata. Essa è costituita dai dati orizzontali e verticali utilizzati		

dalla forma d'onda.

d'onda



Formato file foglio di calcolo

Formato

DSxxxx.csv (Valori separati da virgola, può essere aperto in applicazioni per foglio di calcolo come Microsoft Excel).

I file in formato CSV possono essere memorizzati in un formato a memoria breve o a -memoria lunga: Detail CSV, Fast CSV, LM Detail CSV e LM Fast CSV.

Detail CSV registra sia i punti di campionamento orizzontali che verticali della forma d'onda. Tutti i punti vengono registrati in notazione scientifica per i dati analogici. I dati CSV registrano solo 5.000 punti di dati.

Fast CSV registra solo l'ampiezza verticale dei punti di campionamento. Fast CSV contiene anche i dati che consentono la ricostruzione dei punti di dati orizzontali, come la posizione di trigger, ecc. Fast CSV registra solo 5.000 punti di dati. I dati vengono registrati come numeri interi.

LM Detail CSV è simile al formato CSV, ma copre l'intera memoria lunga (vedere pagina 103 per informazioni sulla lunghezza della registrazione). Tutti i punti vengono registrati in notazione scientifica per i dati analogici.

LM Fast CSV è simile al formato Fast CSV, ma copre l'intera lunghezza della memoria lunga (vedere pagina 103 per informazioni sulla lunghezza della registrazione). Tutti i punti sono registrati come numeri interi.

Notare, tuttavia, che è possibile richiamare solo il formato Fast CSV nella memoria interna. Non è possibile richiamare i formati Detailed CSV, LM Fast CSV e LM Detailed CSV.

Tipo di forma d'onda

CH1 ~ 4 Segnale canale di ingresso

Ref1~4 Forma d'onda di riferimento

Math Risultato dell'operazione matematica (pagina 88)

D0~D15 Canali digitali

All Tutte le forme d'onda sul display.

Displayed

Contenuto: Detail CSV I dati di forma d'onda in formato Detail CSV contengono le informazioni sul canale come posizione verticale e orizzontale di un segnale per 5.000 punti.

LM Detail CSV Le seguenti informazioni sono incluse in Detail CSV, ove applicabili:





•	Formato (tipo di
	oscilloscopio)

- Livello di trigger
- Etichetta
- Unità verticali
- Posizione verticale
- Scala orizzontale
- Modalità orizzontale
- Firmware
- Modalità
- Dati orizzontali

- Lunghezza di memoria
- Sorgente
- Rapporto sonda
- Scala verticale
- Unità orizzontali
- · Posizione orizzontale
- Periodo di campionamento
- Tempo
- · Dati verticali

Contenuto: Fast CSV e LM Fast CSV Le seguenti informazioni sono incluse nei file delle forme d'onda in formato Fast Detail CSV, ove applicabili:

- Formato (tipo di oscilloscopio)
- IntpDistance (distanza di trigger di ingresso)
- Livello di trigger
- Unità verticali
- Div esteso unità verticali
- Tipo di sonda
- Scala verticale
- Unità orizzontali
- Posizione orizzontale
- Modalità SincET (modalità di campionamento)
- · Vecchia scala orizzontale
- Firmware
- Modalità

- Lunghezza di memoria
 - Indirizzo trigger
- Sorgente
- Div unità verticali
- Etichetta
- Rapporto sonda
- Posizione verticale
- Scala orizzontale
- Modalità orizzontale
- Periodo di campionamento
- Vecchia posizione orizzontale
- Tempo
- Dati grezzi della forma d'onda verticale



Formato file di configurazione

Formato	DSxxxx.set (formato proprietario) Il file di configurazione consente di memorizzare o richiamare le seguenti impostazioni.			
Indice	Acquisizione •	Velocità campione	 XY Modalità campionamento Lunghezza registrazione 	
	Display •	Persistenza	Intensità del reticoloVisualizzazioni della forma d'ondaReticolo	
	Canale	Canale Accoppiamento L'impedenza Invert	ExpandPosizioneSondaAttenuazione sondaAllineamento	
	Cursore	11-20-11	Cursore verticaleUnità V	
	Misura •	0 ::	DisplayHigh-Low	
	Orizzontale • Math	Sorgente1 Operatore	PosizioneUnit/DivMath Off	
	Attivazione	Sorgente Accoppiamento Alternato	Reiezione del rumoreSlopeLivelloModalitàHoldoff	





Utility

Richiamo

Language

Tasto HARDCOPY

Formato file

Memorizza- • Formato file di zione/

immagine

Ink Saver

Cicalino

 Assegnazione memorizzazione

· Formato file di dati



Crea/Modifica etichette

Panoramica

Per i file di riferimento, i file di configurazione e i canali di ingresso analogici è possibile impostare singole etichette dei file.

Per i canali analogici e le forme d'onda di riferimento, l'etichetta del file può essere visualizzata accanto all'indicatore del canale/riferimento.

Le etichette dei file ovviamente sono utilizzate anche per identificare i file di riferimento, i file di configurazione o i canali durante il salvataggio o il richiamo delle forme d'onda e delle impostazioni.

Esempio



Nell'esempio precedente, l'etichetta del file per il canale 1 viene visualizzata accanto all'indicatore del canale e viene visualizzata anche nel menu *Save Waveform* (Salva forma d'onda). L'etichetta del file Ref_1 è visualizzata accanto all'indicatore di riferimento.



Quando si utilizza l'analizzatore logico opzionale, è possibile impostare le etichette anche per i canali digitali. Consultare il Manuale utente delle opzioni dell'IDS-2000A per informazioni dettagliate. Le etichette dei canali digitali non possono essere modificate dal menu Save/Recall.

Utilizzo del pannello

 Premere il tasto Save/Recall (Salva/Richiama) del menu del pannello frontale.



 Premere Edit File Label (Modifica etichette file) sul menu inferiore.





3. Premere *Label For* (Etichetta per) selezionare l'elemento per cui creare l'etichetta.

Label For Ref1 ACK

Etichetta CH1~CH4, Ref1~4, Set1~20 per

4. Per scegliere un'etichetta preimpostata, premere *User Preset* (Preimpostata dall'utente) sul menu laterale e scegliere un'etichetta.

User Preset ACK

Etichette

ACK, ADO, ANALOG, BIT, CAS, CLK, CLOCK, CLR, COUNT, DATA, DTACK, ENABLE, HALT, INT, IN, IRQ, LATCH, LOAD, NMI

Modifica etichetta 1. Premere *Edit Character* (Modifica carattere) per modificare l'etichetta corrente.

Edit Character

2. Viene visualizzata la finestra Edit Label.



3. Utilizzare la manopola Variable (Variabile) per evidenziare un carattere.



Premere *Enter Character* (Inserisci carattere) per selezionare un numero o una lettera.

Enter Character



Premere *Back Space* (Spazio) per eliminare un carattere.

Back Space

Premere *Editing Completed* (Modifica completa) per salvare l'etichetta e tornare al menu precedente.

Editing Completed

Premere *Cancel* (Cancella) per annullare la modifica dell'etichetta e tornare al menu precedente.

Cancel

Display Label

Per visualizzare l'etichetta del file attualmente selezionata sullo schermo accanto al suo rispettivo indicatore, attivare *Label Display* (Visualizzazione etichetta).

Label Display On Off

Al contrario, se si desidera rimuovere l'etichetta del file attualmente selezionata dal display, disattivare *Label Display*.



Salvataggio

Componente

(DSxxxx.set)

Tipo di file/Sorgente/Destinazione

Dati della forma d'onda (DSxxxx.csv) (DSxxxx.lsf)
(CH1~CH4.lsf),
Ref1~Ref4.lsf, Math.lsf)*
ALLxxxx.csv

Impostazione del pannello

Sorgente

Impostazioni del pannello anteriore

Destinazione

- Memoria interna: Set1 ~ Set20
- File system: Disco, USB
- Canale 1 ~ 4 Risultato operazione matematica Forma d'onda di
- D0~D15¹
- All displayed waveforms

- Memoria interna: forma d'onda di riferimento
- Ref1 ~4, Wave1 ~ Wave20
- File system: Disco, USB

Immagine di visualizzazione (DSxxxx.bmp/png) (Axxx1.bmp/png)**

Immagine visualizzata

riferimento Ref1~4

File system: Disco, **USB**

- * Memorizzati nelle directory ALLXXX quando vengono salvate tutte le forme d'onda visualizzate.
- **Memorizzati nelle directory ALLXXX quando il tasto Hardcopy è assegnato al salvataggio della forma d'onda, della configurazione o di tutto.


¹ Canali digitali. Applicabili solo con l'opzione analizzatore logico.



Salvataggio immagini

Le immagini possono essere salvate sia usando il tasto Save/Recall (Salva/Richiama) che utilizzando il tasto Hardcopy (Copia stampata). Per salvare le immagini utilizzando il tasto Hardcopy, visualizzare la sezione a pagina 202.

Utilizzo del pannello Per salvare su un dispositivo USB, collegare un'unità USB alla porta USB del pannello frontale o posteriore. Se non è collegata un'unità USB, le immagini vengono salvate nella memoria interna.





È consentita una sola connessione host anteriore o posteriore alla volta. La porta del dispositivo USB del pannello posteriore non può essere usata in concomitanza con la porta host USB del pannello posteriore.

Funzionamento

2. Premere il tasto *Save/Recall* (Salva/Richiama) del menu del pannello frontale.



 Premere il tasto Save Image (Salva immagine) del menu inferiore.




4. Premere *File Format* (Formato file) per scegliere i tipi di file PNG o BMP.



Intervallo DSxxxx.bmp, DSxxxx.png

Premere *Ink Saver* (Risparmio inchiostro) per attivare o disattivare il risparmio inchiostro.







 Premere il tasto Save Now (Salva adesso) del menu laterale per salvare il display come file di immagine.





Image saved to USB:/DS0197.BMP.



Il file non verrà salvato se l'alimentazione è spenta o l'unità USB è stata estratta prima della conclusione del messaggio.

USB File Utility

Per modificare il contenuto del flash drive USB (creazione/eliminazione/ridenominazione di file e cartelle) o per modificare il percorso predefinito del file, premere il tasto *File Utilities* (Utilità file) del menu laterale. Per ulteriori informazioni consultare la pagina 195.

File Utilities



Save Waveform

Utilizzo del pannello Per salvare su un flash drive USB esterno, collegare il dispositivo alla porta USB del pannello frontale o posteriore. Se non è collegato un dispositivo USB, i file vengono salvati nella memoria interna. Frontale Posteriore

Host



È consentita una sola connessione host anteriore o posteriore alla volta. La porta del dispositivo USB del pannello posteriore non può essere usata in concomitanza con la porta host USB del pannello posteriore.

2. Premere il tasto *Save/Recall* (Salva/Richiama) del menu del pannello frontale.



3. Premere il tasto *Save Waveform* (Salva forma d'onda) del menu inferiore.



4. Selezionare la forma d'onda *From* (Da) dal menu laterale.



Sorgente CH1~4, Math, Ref1~4, D0~D15*, All

Displayed

* solo per i canali digitali

5. Premere *To* (Su) (memoria interna) o *To File* (Su file) e scegliere una destinazione su cui salvare.



To Ref1~4, Wave1~20

To File Formato: LSF, Detail CSV, Fast CSV, LM Detail

CSV, LM Fast CSV

6. Premere *Save Now* (Salva adesso) per confermare il salvataggio. Terminata l'operazione, apparirà un messaggio in basso nel display.



Waveform saved to USB:/DS0001.CSV.





Il file non verrà salvato se l'alimentazione è spenta o l'unità USB è stata estratta prima della conclusione del messaggio.

USB File Utility


Per modificare i contenuti del flash drive USB (creazione/eliminazione/ridenominazione di file e cartelle) premere *File Utilities* (Utilità file). Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 195.



Save Setup

Utilizzo del pannello

 Per salvare su un flash drive USB esterno, collegare il dispositivo alla porta USB del pannello frontale o posteriore. Se non è collegato un dispositivo USB, i file vengono salvati nella memoria interna.





È consentita una sola connessione host anteriore o posteriore alla volta. La porta del dispositivo USB del pannello posteriore non può essere usata in concomitanza con la porta host USB del pannello posteriore.

2. Premere il tasto *Save/Recall* (Salva/Richiama) del menu del pannello frontale.



3. Premere il tasto *Save Setup* (Salva impost.) del menu inferiore.



4. Premere *To* (Su) (memoria interna) o *To File* (Su file) e scegliere una destinazione su cui salvare.



To Set1~Set20
To File DSxxxx.set



5. Premere *Save Now* (Salva adesso) per confermare il salvataggio. Terminata l'operazione, apparirà un messaggio in basso nel display.

Save Now

Setup saved to USB:/DS0001.SET.



Il file non verrà salvato se l'alimentazione è spenta o l'unità USB è stata estratta prima della conclusione del messaggio.

USB File Utility

Per modificare il contenuto del flash drive USB (creazione/eliminazione/ridenominazione di file e cartelle) o per impostare il percorso predefinito del file, premere File Utilities (Utilità file). Per i dettagli, vedere la pagina 195.

File Utilities

Modifica etichetta Per modificare le etichette per i file di configurazione, premere Edit Label (Modifica etichette). Per ulteriori informazioni sulla modifica delle etichette, vedere pagina 178.

Edit Label



Richiamo

Tipo di file/Sorgente/Destinazione

Componente	Sorgente	Destinazione
Configurazione predefinita del pannello	 Impostazione di fabbrica 	 Pannello frontale corrente
Forma d'onda di riferimento	 Memoria interna: Ref1~4 	 Pannello frontale corrente
Impostazione del pannello (DSxxxx.set)	 Memoria interna: S1 ~ S20 File system: Disco, USE 	Pannello frontale corrente
Dati della forma d'onda (DSxxxx.lsf, DSxxxx.csv**) (CH1~CH4.lsf, Ref1~Ref4.lsf, Math.lsf)*	 Memoria interna: Wave 1 ~ Wave20 File system: Disco, USB 	riferimento 1 ~ 4

^{*}Richiamata dalla directory ALLXXX. Notare che Allxxxx.csv non può essere richiamato nell'oscilloscopio.

^{**}I file Detail CSV, LM Detail CSV e LM Fast CSV non possono essere richiamati nell'oscilloscopio.



Richiamo delle impostazioni predefinite del pannello

Utilizzo del pannello	Premere il tasto <i>Default</i> . Default	
•	La schermata si aggiorna con del pannello.	n le impostazioni predefinite
Contenuto delle impostazioni	Di seguito è riportato il contenut fabbrica) del pannello.	o delle impostazioni predefinite (di
Acquisizione	Modalità: Campionamento	XY: OFF
	Modalità campionamento: Sinc	Frequenza di campionamento: 2 GSPS
	Filtro digitale: Off	Lunghezza di registrazione: Auto
Display	Modalità: Vettore	Persistenza: 16 ms
	Intensità forma d'onda: 50%	Intensità reticolo: 50%
	Grafica della forma d'onda: Grigio	Reticolo: completo
Canale	Scala: 100 mV/div	CH1: On
	Accoppiamento: CC	Impedenza: 1 MΩ
	Capovolgimento: Off	Larghezza di banda: piena
	Espansione: da terra	Posizione: 0,00 V
	Sonda: tensione	Attenuazione sonda: 1x
	Allineamento: 0 s	
Cursore	Cursore orizzontale: Off	Cursore verticale: Off
	Unità H: S	Unità V: Base
Misura	Sorgente 1: CH1	Sorgente 2: CH2
	Gating: Off	Display: Off
	High-Low: Auto	Statistiche: Off
	Media e Std: 2	
Orizzontale	Scala: 10 us/Div	
Math	Sorgente 1: CH1	Operatore: +
	Sorgente2: CH2	Posizione: 0,00 Div
	Unità/Div: 200 mV	Math Off
Test	App: Go-NoGo	




Attivazione	Tipo: fronte	Sorgente: CH1
	Accoppiamento: CC	Alternate: Off
	Reiezione: Off	Reiezione interferenze: Off
	Pendenza: in salita	Livello: 0,00 V
	Modalità: Auto	Holdoff: 10,0 ns
Utility	Lingua: inglese	Tasto Hardcopy: Salva
	Ink Saver: Off	Formato file: BMP
	Assign Save To: Image	Segnale acustico: Off
Memorizzazione /Richiamo	Formato file di immagine: Bmp	Formato file di dati: LSF
Cerca	Ricerca: Off	
Segmenti	Segmenti: Off	



Richiamo della forma d'onda

Utilizzo del pannello

 Per richiamare da un flash drive USB esterno, collegare il dispositivo alla porta USB del pannello frontale o posteriore.





È consentita una sola connessione host anteriore o posteriore alla volta. La porta del dispositivo USB del pannello posteriore non può essere usata in concomitanza con la porta host USB del pannello posteriore.

- 2. La forma d'onda di riferimento deve essere memorizzata in anticipo. Per ulteriori informazioni sulla memorizzazione della forma d'onda, consultare la pagina 184.
- 3. Premere il tasto Save/Recall (Salva/Richiama).



 Premere il tasto Recall Waveform (Richiama forma d'onda) del menu inferiore. Viene visualizzato il menu Recall.



 Premere From (Da) (memoria interna) o From File (Da file) e scegliere una destinazione da cui richiamare.



From Wave1~20

From File* Formato di file: Lsf, Fast Csv

*Saranno disponibili solo i file nel percorso file corrente; ciò include i file salvati nella directory ALLXXX.

I file Allxxxx.csv non possono essere richiamati nell'oscilloscopio.

Solo i file "fast CSV" possono essere richiamati nell'oscilloscopio.

 Premere To (A) e selezionare la forma d'onda di riferimento da richiamare.



To Ref1~4



 Premere Recall Now (Richiama adesso) per richiamare la forma d'onda.

Recall Now

USB File Utility

Per modificare il contenuto del flash drive USB (creazione/eliminazione/ridenominazione di file e cartelle) o per impostare il percorso predefinito del file, premere *File Utilities* (Utilità file). Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 195.

File Utilities

Richiamo della configurazione

Utilizzo del pannello

 (Per richiamare da un flash drive USB esterno) Collegare il dispositivo alla porta USB del pannello frontale o posteriore.



Posteriore



! Nota

È consentita una sola connessione host anteriore o posteriore alla volta.

La porta del dispositivo USB del pannello posteriore non può essere usata in concomitanza con la porta host USB del pannello posteriore.

2. Premere il tasto Save/Recall (Salva/Richiama).



3. Premere il tasto *Recall Setup* (Richiama impost.) del menu inferiore.



From

 Premere From (Da) (memoria interna) o From File (Da file) e scegliere una destinazione da cui richiamare.

From File

From Set1~20

From File DSxxxx.set (USB, Disk)*

- * Sono disponibili solo i file nel percorso file corrente.
- 5. Premere il tasto *Recall Now* (Richiama adesso) per confermare il richiamo. Terminata l'operazione, apparirà un messaggio in basso nel display.

Recall Now

Setup recalled from Set1.





Il file non verrà richiamato se l'alimentazione è spenta o l'unità USB è stata estratta prima della visualizzazione del messaggio.

USB File Utility

Per modificare il contenuto del flash drive USB (creazione/eliminazione/ridenominazione di file e cartelle) o per impostare il percorso predefinito del file, premere File Utilities (Utilità file). Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 195.



Modifica etichetta Per modificare le etichette per i file di configurazione, premere Edit Label (Modifica etichette). Per ulteriori informazioni sulla modifica delle etichette, vedere pagina 178.





Forme d'onda di riferimento

Richiamo e visualizzazione delle forme d'onda di riferimento

Utilizzo del pannello

Una forma d'onda di riferimento deve essere memorizzata in anticipo. Vedere la pagina 184 per la memorizzazione di forme d'onda come forme d'onda di riferimento.

1. Premere il tasto *REF* del menu del pannello frontale.



2. Premendo ripetutamente il tasto *R1-R4* sarà possibile attivare o disattivare la forma d'onda di riferimento corrispondente.

Attivando R1~R4 sarà possibile aprire il menu di riferimento corrispondente.


R1 ON ACK

R1 OFF

ACK

 Se una forma d'onda di riferimento è ON ma non attiva, il suo menu di riferimento può essere aperto premendo il tasto R1-R4 corrispondente sul menu inferiore.





Navigazione verticale Premere ripetutamente *Vertical* (Verticale) sul menu laterale per scegliere di modificare la posizione verticale o Unità/div. Utilizzare la manopola Variable (Variabile) per modificare i valori.





Navigazione orizzontale	Premere ripetutamente il tasto <i>Horizontal</i> (Orizzontale) del menu laterale per scegliere di modificare Time/div o la posizione orizzontale. Utilizzare la manopola Variable per modificare il valore.	
Visualizzazione dei dettagli della forma d'onda di riferimento	Premendo <i>Ref Details</i> (Dettagli rif) sarà possibile visualizzare i dettagli della forma d'onda di riferimento.	
	Dettagli: Frequenza di campionamento, Lunghezza di registrazione, Data	
	Sample Rate: 10MSPS Record Length: 5000 points Date: 01-Jan-12 08:46:46	
Modifica etichette	Per modificare le etichette per i file di configurazione, premere <i>Edit Labels</i> (Modifica etichette). Per ulteriori informazioni sulla modifica delle etichette, vedere	

forme d'onda di riferimento

pagina 178.

Salvataggio delle Per salvare le forme d'onda di riferimento, premere Save to File (Salva su file). Per ulteriori informazioni sul salvataggio delle forme d'onda, vedere la pagina 184.

Save To File



UTILITÀ FILE

Le utilità file sono utilizzate ogni volta che è necessario salvare i file nella memoria interna o esterna. Le utilità file possono creare directory, eliminare directory, rinominare i file e copiare i file dalla memoria interna a USB. Il menu File Utilities consente anche di impostare il percorso del file per salvare e richiamare i file dal menu Save/Recall.

Navigazione file	196
Creazione di una cartella	198
Rinominazione di file	199
Eliminazione di file	200
Copiare il file su USB	201



Navigazione file

Il menu File Utilities può essere utilizzato anche per scegliere i file o impostare il percorso del file per salvare e richiamare i file.

File system



Cursor del archivo Atributos del archivo

Utilizzo del pannello 1. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Premere *File Utilities* (Utilità file) sul menu inferiore.





3. Verrà visualizzato il file system.



4. Utilizzare la manopola Variable (Variabile) per spostare il cursori dei file verso l'alto o verso il basso.

Utilizzare il tasto Select (Seleziona) per scegliere un file o una directory o per impostare il percorso del file.



VARIABLE





Quando si utilizza un flash drive USB, il percorso del file viene ricordato ogni volta che si utilizza il flash drive USB. Questo permette di eliminare la necessità di configurare il percorso del file USB ogni volta che si inserisce il flash drive USB nell'oscilloscopio.



Creazione di una cartella

Utilizzo del pannello


Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Premere File Utilities (Utilità file) sul menu inferiore.



3. Utilizzare la manopola variabile e il tasto di selezione per navigare nel file system.




cartella

Creazione di una 4. Premere Create Folder (Crea cartella) per creare una nuova directory nella posizione selezionata.

Create Folder

5. Utilizzare la manopola *Variable* (Variabile) per evidenziare un carattere.



Premere Enter Character (Inserisci carattere) per selezionare un numero o una lettera.

Enter Character

Premere Back Space (Spazio) per eliminare un carattere.

Back Space

6. Premere *Editing completed* (Modifica completa) per creare il nome della cartella.

Editing Completed

Annulla

Premere Cancel (Cancella) per annullare l'operazione.

Cancel



Rinominazione di file


Utilizzo del pannello 1. Premere il tasto Utility.



2. Premere *File Utilities* (Utilità file) sul menu inferiore.



3. Utilizzare la manopola variabile e il tasto di selezione per scegliere un file da rinominare.



4. Premere *Rename* (Rinomina) quando viene scelto un file.

Rename

5. Utilizzare la manopola *Variable* (Variabile) per evidenziare un carattere.



Premere *Enter Character* (Inserisci carattere) per selezionare un numero o una lettera.

Enter Character

Premere *Back Space* (Spazio) per eliminare un carattere.

Back Space

6. Premere *Editing completed* (Modifica completa) per rinominare la cartella o il file.

Editing Completed



Eliminazione di file

Utilizzo del pannello


1. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Premere *File Utilities* (Utilità file) sul menu inferiore.



 Utilizzare la manopola variabile e il tasto di selezione per navigare nel file system e scegliere un file.



4. Premere il tasto *Delete* (Elimina) per eliminare il file selezionato.



Premere nuovamente il tasto *Delete* per confermare l'eliminazione.





Copiare il file su USB

Utilizzo del pannello 1. Collegare un'unità USB alla porta USB Frontale del pannello frontale o posteriore.



Posteriore



È consentita una sola connessione host anteriore o posteriore alla volta. La porta del dispositivo USB del pannello posteriore non può essere usata in concomitanza con la porta host USB del pannello posteriore.


Utilizzo del pannello 1. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Premere *File Utilities* (Utilità file) sul menu inferiore.



3. Utilizzare la manopola variabile e il tasto di selezione per navigare nel file system e scegliere un file dalla memoria interna.



 Premere Copy to USB (Copia su USB) per copiare il file selezionato nell'unità USB.

Copy To USB



Se lo stesso nome di file è già esistente sul dispositivo USB, il file verrà sovrascritto.



Tasto Hardcopy

Il tasto Hardcopy (Copia stampata) è un tasto utilizzato per il salvataggio o la stampa rapida. Il tasto Hardcopy può essere assegnato alla stampa di schermate o al salvataggio di file.

Quando viene assegnato alla "Stampa", le immagini sullo schermo possono essere stampate su una stampante PictBridge compatibile tramite la porta del dispositivo USB. Per ridurre la quantità di inchiostro della stampante utilizzata per ogni stampa, è possibile stampare le immagini utilizzando la funzione Ink Saver.

Quando viene assegnato a "Salva", premendo il tasto Hardcopy è possibile salvare l'immagine sullo schermo, una forma d'onda o la configurazione attuale, a seconda della configurazione.

Configurazione I/O stampante

Utilizzo del pannello

1. Collegare una stampante PictBridge alla porta dei dispositivi USB sul pannello posteriore.





La porta del dispositivo USB del pannello posteriore non può essere usata in concomitanza con la porta host USB del pannello posteriore.

2. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



Premere I/O dal menu inferiore.



4. Premere *USB Device Port* (Porta dispositivo USB) sul menu laterale e selezionare *Printer* (Stampante).





Output di stampa

Verificare che la porta USB sia stata configurata per la stampante prima di provare a stampare; vedere la pagina 202.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Premere il tasto *Hardcopy* del menu inferiore.



3. Nel menu laterale, premere il tasto *Function* (Funzione) e selezionare *Print* (Stampa).



4. Premere il tasto *Hardcopy* per stampare. L'immagine del display viene stampata.




Hardcopy

Ink Saver


Per avere uno sfondo bianco sull'immagine del display salvata o stampata, impostare *Ink Saver* su On.



Ink Saver On



Ink Saver Off






Salvataggio - Tasto Hardcopy

Descrizione

Quando viene assegnato a "Salva", premendo il tasto Hardcopy è possibile salvare l'immagine sullo schermo, una forma d'onda o la configurazione attuale, a seconda della configurazione.

Utilizzo del pannello

 Per salvare su un dispositivo USB, collegare un'unità USB alla porta USB del pannello frontale o posteriore, altrimenti il file verrà salvato nella memoria interna.





È consentita una sola connessione host anteriore o posteriore alla volta. La porta del dispositivo USB del pannello posteriore non può essere usata in concomitanza con la porta host USB del pannello posteriore.

2. Premere il tasto Utility (Utilità).



3. Premere il tasto *Hardcopy* del menu inferiore.



4. Nel menu laterale, premere il tasto *Function* (Funzione) per selezionare Save (Salva).



 Premere Assign Save To (Assegna salva a) e selezionare il tipo di file da salvare quando si preme il tasto Hardcopy.



Tipo file: immagine, forma d'onda, configurazione, tutti

 Premere il tasto *Hardcopy* per stampare il file*.
 Viene visualizzato un messaggio quando il salvataggio è andato a buon fine.



Image saved to USB:/DS0197.BMP.

Formato file di immagine Per i file di immagine, il formato del file può essere selezionato con il tasto File Format (Formato file).



Formato: BMP, PNG



Ink Saver

2. Per avere uno sfondo bianco, impostare *Ink Saver* (Risparmio inchiostro) su On.









*Ogni volta che il tasto Hardcopy è utilizzato per salvare le forme d'onda o i file di configurazione, i file vengono salvati in una nuova directory. La directory di salvataggio è etichettata ALLXXX, dove XXX è incrementato con ogni salvataggio. Questa directory viene creata nella memoria interna o in un flash drive USB.



CONFIGURAZIONE CONTROLLO REMOTO

Questo capitolo descrive la configurazione di base per il controllo remoto. Per un elenco di comandi, consultare il manuale di programmazione scaricabile anche dal sito Web di RS component, www.iso-techonline.com

Configurazione dell'interfaccia	207
Configurare interfaccia USB	207
Configurazione dell'interfaccia RS-232C	
Configurazione dell'interfaccia Ethernet	210
Configurare il server socket	212
Configurazione GPIB	213
Controllo della funzionalità USB/RS-232C	
Controllo della funzionalità server socket	215
Controllo della funzionalità GPIB	222



Configurazione dell'interfaccia

Configurare interfaccia USB

Configurazione USB

Connettore lato PC Tipo A, host

Connettore laterale IDS-2000A Tipo B, dispositivo

Speed 1.1/2.0

Classe USB CDC (classe dispositivo di

comunicazione)

Utilizzo del pannello 1. Premere il tasto UTILITY.



1/0

2. Premere I/O dal menu inferiore.



 Premere il tasto USB Device Port (Porta dispositivo USB) sul menu laterale e selezionare Computer.



4. Collegare il cavo USB alla porta per dispositivi del pannello posteriore.



 Quando il PC richiede il driver USB, selezionare il driver USB incluso nel CD del manuale utente fornito o scaricare il driver dal sito Web di RS component, www.iso-techonline.com, nella sezione del prodotto IDS-2000A. Il driver imposta automaticamente l'IDS-2000A come porta COM seriale.



Configurazione dell'interfaccia RS-232C

Configurazione RS-232C

Connettore DB-9, maschio

Baud rate 2400, 4800, 9600, 19200,

38400, 57600, 115200

Parity Nessuna, dispari, pari

Bit di dati 8 (fisso)

Bit di stop 1, 2

Utilizzo del pannello 1. Premere il tasto Utility (Utilità).



2. Premere I/O dal menu inferiore.



3. Premere RS-232C dal menu laterale.



4. Utilizzare il menu laterale per impostare il *Baud Rate*.



Baud rate 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Premere Stop Bit (Bit di stop) per selezionare il numero di bit di stop.



Bit di stop 1, 2

6. Premere Parity (Parità) per selezionare la parità.



Parity Dispari, pari, nessuna

7. Premere *Save Now* (Salva adesso) per salvare le impostazioni.




 Collegare il cavo RS-232C alla porta del pannello posteriore: connettore maschio DB-9. Per un controllo della funzionalità, vedere la pagina 214.



RS232



Assegnazione dei pin




2: RxD (ricezione dati)

3: TxD (trasmissione dati)

5: GND

4, 6 ~ 9: nessun collegamento

Collegamento PC Utilizzare una connessione Null Modem come indicato nello schema riportato di seguito.





Configurazione dell'interfaccia Ethernet

Configurazione	Indirizzo MAC	Nome di dominio
Ethernet	Nome strumento	Indirizzo IP DNS
	Password utente	Indirizzo IP gateway
	Indirizzo IP strumento	Subnet Mask
		HTTP porta 80 (fisso)
Nota	L'opzione Ethernet, DS2-LAN, deve essere installata prima di procedere. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 28.	
Descrizione	L'interfaccia Ethernet viene utilizzata per la configurazione remota dell'oscilloscopio in rete con il server Web integrato o per il comando remoto con una connessione server socket.	
Utilizzo del pannello	Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN del modulo DS2-LAN.	
	2. Premere il tasto <i>Utility</i> (Utilità).	
	3. Premere I/O dal menu inferiore.	
	4. Premere <i>Ethernet</i> dal menu	laterale.
	5. Attivare <i>o</i> disattivare <i>DHCP</i> menu laterale.	/BOOTP dal DHCP/BOOTP On Off

Gli indirizzi IP saranno assegnati automaticamente con DHCP/BOOTP impostato su On. Per gli indirizzi IP statici, DHCP/BOOTP dovrebbe essere impostato su Off.



MAC Address: 02:51:aa:77:11:16 GDS-2074A Instrument Name: Hser Password: admin Instrument IP Address: 172.16.22.149 Domain Name: DNS IP Address: 172.16.1.248 Gateway IP Address: 172.16.0.254 Subnet Mask: 255.255.128.0 HTTP Port: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz .0123456789-1. Use the variable knob to select a character. 2. Press Select to enter the character.

 Utilizzare le frecce *Up* (Su) e *Down* (Giù) nel menu laterale per esplorare ogni elemento della configurazione Ethernet.





Elementi

Indirizzo MAC, Nome dello strumento, Password utente, Indirizzo IP strumento, Nome di dominio, Indirizzo IP del DNS, Indirizzo IP del Gateway, Subnet Mask

Nota: la porta HTTP è fissa su 80.

7. Utilizzare la manopola *Variable* (Variabile) per evidenziare un carattere e usare il tasto *Select* (Seleziona) per scegliere un carattere.





Premere *Backspace* (Spazio) per eliminare un carattere.

Back Space



Configurare il server socket

L'IDS-2000A supporta la funzionalità server socket per la comunicazione diretta a due vie con un PC client o un dispositivo tramite LAN. Per impostazione predefinita, il server socket è disattivato.

Configurare il server socket 1. Configurare l'indirizzo IP dell'IDS-2000A.

Pagina 210

2. Premere il tasto Utility (Utilità).



3. Premere I/O dal menu inferiore.



4. Premere Socket Server dal menu laterale.



5. Premere *Select Port* (Seleziona porta) e scegliere il numero di porta con la manopola Variable.



Intervallo 1024~65535

6. Premere il tasto *Set Port* (Imposta porta) per confermare il numero di porta.



7. L'icona Current Port verrà aggiornata per il nuovo numero di porta.



8. Premere Server e attivare il server socket.





Configurazione GPIB



Per utilizzare GPIB, è necessario installare il modulo opzionale DS2-GPIB. Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare la pagina 28.

Collegamento

1. Collegare un cavo GPIB da un PC al modulo GPIB installato.

Configurazione GPIB

2. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



3. Premere I/O dal menu inferiore.



 Utilizzare la manopola variabile per impostare l'indirizzo GPIB dal menu laterale. Questa opzione è disponibile solo quando il modulo GPIB è installato.



Intervallo 1 ~ 30

Vincoli GPIB

- Massimo di 15 dispositivi in tutto, lunghezza del cavo 20 m, 2 m tra ciascun dispositivo
- Indirizzo univoco assegnato a ciascun dispositivo
- Almeno i 2/3 dei dispositivi accesi
- Nessun loop o collegamento in parallelo



Controllo della funzionalità USB/RS-232C


Applicazione terminale (USB/RS-232C)

Richiamare un'applicazione terminale come ad esempio RealTerm.

Per RS-232C e USB, impostare la porta COM, baud rate, bit di stop, bit di dati e parità di conseguenza.

Per verificare il numero della porta COM e le relative impostazioni, vedere la Gestione dispositivi nel PC. Per WinXP: Pannello di controllo → Sistema → scheda Hardware

Esempio: configurazione di RealTerm per la comunicazione RS232C.



Controllo delle funzionalità

Immettere questo comando di query tramite l'applicazione terminale.

*idn?

Questo comando consente di visualizzare il nome del produttore, il numero di modello, il numero seriale e la versione del firmware nel seguente formato.

RS, IDS-2074A, PXXXXXX, V1.00



Controllo della funzionalità del server socket

NI Measurement and Automation Explorer

Per testare la funzionalità del server socket, è possibile utilizzare Measurement and Automation Explorer di National Instruments. Questo programma è disponibile nel sito web NI, www.ni.com.

Funzionamento

- 1. Configurare l'indirizzo IP dell'IDS-2000A.
- 2. Configurare la porta del socket.
- Verificare che l'indirizzo IP dell'oscilloscopio sia configurato correttamente immettendolo in un browser collegato alla stessa rete.

Ad esempio: http://172.16.5.251

Se l'indirizzo IP è configurato correttamente, il server Web IDS-2000A viene visualizzato sulla finestra del browser.



Copyright 2013 © ISO-TECH All Rights Reserved.

Funzionamento

 Avviare il programma Measurement and Automation Explorer (MAX) di NI. In Windows, premere:






Start>Tutti i programmi>National Instruments>Measurement & Automation




- Dal Configuration panel (Pannello di configurazione), accedere a:
 My System (Sistema)>Devices and Interfaces (Dispositivi e interfacce)>Network Devices (Dispositivi di rete)
- Fare clic su Network Devices (Dispositivi di rete) e selezionare Create New Visa TCP/IP Resource... (Crea nuova risorsa TCP/IP Visa...)





- 7. Selezionare Manual Entry of Raw Socket (Immissione manuale socket tipo raw) dalla finestra popup.
- 8. Fare clic su Next (Avanti).





- 9. Immettere l'indirizzo IP IDS-2000A e il numero della porta del socket.
- 10. Fare clic su Validate (Convalida).
- 11. Viene visualizzata una finestra popup di conferma se la sessione socket VISA è stata creata correttamente.
- 12. Fare clic su Next (Avanti).






- Se necessario, scegliere un alias per la connessione al socket.
- 14. Fare clic su *Finish (Fine)* per completare la configurazione.




- 15.L'IDS-2000A verrà visualizzato in Network Devices (Dispositivi di rete) nel Configuration Panel (Pannello di configurazione).
- Controllo della funzionalità
- 16. Fare clic su Open Visa Test Panel (Apri pannello di test Visa) per inviare un comando all'IDS-2000A da posizione remota.






- 17. Fare clic sull'icona Configuration (Configurazione).
- 18. Selezionare la scheda I/O Settings (Impostazioni I/O).
- 19. Selezionare la casella di controllo Enable Termination Character (Abilita carattere di terminazione). Accertarsi che il carattere di terminazione sia un "line feed" (avanzamento riga) (/n, valore: xA).
- 20. Fare clic su Apply Changes (Applica modifiche).





- 21. Fare clic sull'icona Input/Output (Ingresso/Uscita).
- 22. Verificare che sia selezionata la query *IDN? nell'elenco a discesa Select or Enter Command (Seleziona o immetti comando).
- 23. Fare clic su Query.
- 24.Il produttore, il numero di modello, il numero seriale e la versione del firmware vengono visualizzati nel buffer. Ad esempio:

RS, IDS-2XXXX, EXXXXXX,V1.XX





Controllo della funzionalità GPIB

Per controllare che la connessione sia in funzione, è possibile utilizzare National Instruments Measurement & Automation Explorer (MAX). Il seguente controllo della funzionalità è basato sulla versione 4.6.2.

Per ulteriori informazioni su National Instruments, consultare il sito web NI www ni com.

Funzionamento

 Avvio della misurazione NI e del programma Automation Explorer (MAX). Se si utilizza Windows, premere:




Start>Tutti i Programmi>National Instruments> Measurement & Automation



- Dal pannello di configurazione:My System>Devices and Interfaces>GPIB0
- 3. Premere il pulsante Scan for Instruments.
- 4. Nel riquadro *Connected Instruments* l'IDS-2000A deve essere rilevato come strumento *Instrument 0* con l'indirizzo uguale a quello configurato per l'IDS-2000A.
- 5. Fare doppio clic sull'icona Instrument 0.






- 6. Fare clic su Communicate with Instrument.
- 7. Nella finestra *NI-488.2 Communicator*, assicurarsi che *IND? sia scritto nella casella di testo *Send String*:.

Fare clic sul pulsante *Query* per inviare I a query *IDN? allo strumento.

8. La casella di testo *String Received* visualizza il risultato della query:

RS, IDS-2XXXX,PXXXXXX,V1.XX (produttore, modello, numero seriale, versione)



9. Il controllo della funzione è completo.



MANUTENZIONE

Sono disponibili due tipi di operazioni di manutenzione: calibrazione della precisione verticale e compensazione della sonda. Eseguire queste operazioni quando si utilizza l'IDS2000A in un nuovo ambiente.

Come utilizzare la funzione SPC	225
Calibrazione della precisione verticale	
Compensazione della sonda	



Come utilizzare la funzione SPC

Descrizione

La funzione Signal Path Compensation (SPC) è utilizzata per compensare il percorso del segnale interno dovuto alla temperatura ambiente. L'SPC è in grado di ottimizzare la precisione dell'oscilloscopio rispetto alla temperatura ambiente.

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Premere il tasto *System* (Sistema) del menu inferiore.



3. Premere il tasto *SPC* del menu laterale. Un messaggio che mostra una breve introduzione all'SPC viene visualizzato sullo schermo.





Scollegare tutte le sonde e i cavi di tutti i canali prima di effettuare la calibrazione.

Il DSO deve essere riscaldato per almeno 30 minuti prima di utilizzare la funzione SPC.

4. Premere *Start* (Inizia) nel menu laterale per avviare la calibrazione SPC.



 La calibrazione SPC prosegue un canale alla volta, dal canale 1 al canale 4.



Calibrazione della precisione verticale

Utilizzo del pannello

1. Premere il tasto *Utility* (Utilità).



2. Premere il tasto *System* (Sistema) del menu inferiore.



 Premere ancora il tasto 1 of 2 (1 di 2) del menu laterale.




 Premere il tasto Self Cal (Calibr. auto) del menu laterale.



5. Premere il tasto *Vertical* (Verticale) del menu laterale.



- Viene visualizzato il messaggio: "Now performing vertical calibration...Set CAL to the channel, then press the Vertical key".
- 7. Collegare il segnale di calibrazione dal pannello posteriore all'ingresso del Canale 1 con un cavo BNC.



8. Premere nuovamente *Vertical* dopo avere collegato CAL all'ingresso del Canale 1.



La calibrazione per Canale 1 inizia e termina automaticamente in meno di 5 minuti. Viene visualizzato un messaggio quando la procedura di calibrazione è terminata.


- 9. Ripetere il passaggio precedente per il Canale 2, 3* e 4* quando richiesto.
 - *Solo modelli a 4 canali.
- 10. Quando la calibrazione di tutti i canali è stata completata, il display torna allo stato predefinito.



Compensazione della sonda

Utilizzo del pannello

- Collegare la sonda tra l'ingresso del Canale 1 e l'uscita di compensazione della sonda (uscita Demo 3, configurata per impostazione predefinita come onda quadra da 2 Vp-p, 1 kHz) sul pannello frontale. Impostare l'attenuazione della sonda su x10.
- In alternativa, il segnale di compensazione della sonda può essere cambiato. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 160.



3. Premere il tasto *CH1* per attivare CH1.



4. Impostare *Coupling* (Accoppiamento) su CC dal menu inferiore.



5. Impostare l'attenuazione della sonda su *Voltage,* 10X (Tensione, 10X)

Pagina 133

6. Premere il tasto *Autoset* (Impost. automatica). Il risultato della compensazione viene visualizzato nel display.




 Premere il tasto *Display* (Visualizza) quindi impostare il tipo di visualizzazione su *Vector* (Vettore).






8. Ruotare il punto di regolazione sulla sonda per rendere la forma d'onda più quadrata possibile.









Domande frequenti

- · Ho connesso il segnale, ma non viene visualizzato sul display.
- Voglio rimuovere (Measurement result/FFT result/Help contents) dal display.
- · La forma d'onda non si aggiorna (è bloccata).
- La forma d'onda della sonda è distorta.
- L'impostazione automatica non consente di catturare correttamente il segnale.
- Non riesco a salvare i file nella memoria interna.
- · La stampa dell'immagine visualizzata è troppo scura sullo sfondo.
- · Le impostazioni di data e ora non sono corrette.
- Il livello di precisione non è conforme alle specifiche.



Ho connesso il segnale, ma non viene visualizzato sul display.

Assicurarsi di aver attivato il canale premendo il tasto Channel (il tasto del canale si illumina).

Voglio rimuovere (Measurement result/FFT result/Help contents) dal display.

Per cancellare i risultati della misurazione automatica, premere il tasto Measure, selezionare Remove Measurement e scegliere Remove All. Vedere la pagina 74.

Per cancellare le singole misurazioni dallo schermo, premere il tasto Measure, selezionare Display All e scegliere Off. Vedere la pagina 76.

Per cancellare il risultato FFT, premere due volte il tasto Math. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 88.

Per cancellare i risultati della Guida, premere nuovamente il tasto Guida. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 60.

La forma d'onda non si aggiorna (è bloccata).

Premere il tasto RUN/STOP per sbloccare la forma d'onda. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 65.

Se questo non risolve il problema, la modalità di trigger può essere impostata su Single. Premere il tasto Single per uscire dalla modalità Single. Per ulteriori informazioni sul trigger Single, consultare la pagina 65.

La forma d'onda della sonda è distorta.

Potrebbe essere necessario compensare la sonda. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 227.

L'impostazione automatica non consente di catturare correttamente il segnale.

La funzione Autoset non può ricevere segnali inferiori a 30 mV o 20 Hz. Utilizzare il funzionamento manuale. Per ulteriori informazioni su Autoset, consultare la pagina 63.

Non riesco a salvare i file nella memoria interna.

Se una chiavetta USB viene inserita in una delle porte USB e si vuole eseguire il salvataggio nella memoria interna dell'oscilloscopio, premere il tasto *Utilities* e impostare il percorso del file su memoria interna.



La stampa dell'immagine visualizzata è troppo scura sullo sfondo.

Usare la funzione Ink Saver che inverte il colore dello sfondo. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 203.

Le impostazioni di data e ora non sono corrette.

Per i dettagli dell'impostazione di data e ora, consultare la pagina 159. Se questo non risolve il problema, la batteria interna che controlla l'orologio potrebbe essere usurata. Contattare il proprio rivenditore o RS component.

Il livello di precisione non è conforme alle specifiche.

Assicurarsi che il dispositivo sia acceso da almeno 30 minuti e la temperatura sia compresa tra +20 °C e +30 °C. Ciò è necessario per stabilizzare l'unità in modo che corrisponda alle specifiche.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore locale o RS component all'indirizzo www.iso-techonline.com



APPENDICE

Specifiche IDS-2000A

Le specifiche si applicano quando l'IDS-2000A rimane acceso per almeno 30 minuti a temperature inferiori a +20 °C~+30 °C.

Specifiche del modello

IDS-2072A	Canali Bandwidth (Larghezza di banda)	2 + Ext DC ~ 70 MHz (-3 dB)
IDS-2074A	Canali Bandwidth	4 + Ext DC ~ 70 MHz (-3 dB)
IDS-2102A	(Larghezza di banda) Canali Bandwidth	2 + Ext DC ~ 100 MHz (-3 dB)
IDS-2104A	(Larghezza di banda) Canali	4 + Ext
	Bandwidth (Larghezza di banda)	DC ~ 100 MHz (–3 dB)
IDS-2202A	Canali Bandwidth (Larghezza di banda)	2 + Ext DC ~ 200 MHz (-3 dB)
IDS-2204A	Canali Bandwidth	4 + Ext DC ~ 200 MHz (–3 dB)
IDS-2302A	(Larghezza di banda) Canali	2 + Ext
	Bandwidth (Larghezza di banda)	DC ~ 300 MHz (-3 dB)
IDS-2304A	Canali Bandwidth (Larghezza di banda)	4 + Ext DC ~ 300 MHz (-3 dB)



Comune

Verticale	Risoluzione	8 bit
		A 1 MΩ: 1 mV*~10 V
		*: Quando la scala verticale è impostata su 1 mV/div, il
		limite della larghezza di banda sarà impostato
		automaticamente su 20 MHz.
	Accoppiamento in	AC, DC, GND
	ingresso	
	Impedenza di	1 MΩ//16 pF
	ingresso	
	Precisione del	± (5 % × Readout + 0,1 div + 1 mV) quando è selezionato
	guadagno CC*	1 mV/div
	guadagrio CC	I IIIV/UIV
		±(3 % x Readout + 0,1 div + 1 mV) quando è selezionato
		2 mV/div o Maggiore
		*: Il tipo di misurazione media è di ≥ 16 forme d'onda con
	- · · · ·	la posizione verticale a zero
	<u>Polarità</u>	Normale e invertita.
	Tensione di	300 V (picco CC+CA), CAT I
	ingresso	
	massima	4 \
	Intervallo	1 mV/div ~ 20 mV/div : ±0,5 V 50 mV/div ~ 200 mV/div : ±5 V
	posizione offset	
		500 mV/div ~ 2 V/div: ±25 V
	Limite di	5 V/div ~ 10 V/div : ±250 V IDS-207XA: 20 MHz BW
	larghezza di	IDS-210XA: 20 MHz BW
	banda	IDS-220XA: 20 MHz, 100 MHz BW
	selezionabile	IDS-230XA: 20 MHz, 100 MHz, 200 MHz BW
	(-3 dB)	100-2307A. 20 WH 12, 100 WH 12, 200 WH 12 DW
	Elaborazione	+, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, d/dt, ∫dt, √
	segnale della	
	forma d'onda	
	ionna a onda	FFT:ampiezza spettrale. Impostare FFT Vertical Scale su
		Linear RMS o dBV RMS e FFT Window su Rectangular,
		Hamming, Hanning o Blackman-Harris.
Attivazione	Sorgente	CH1 ,CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT, D0-D15
/ ttivazione	Dorgerite	*solo quattro modelli di canale.
	Modalità di	Auto (supporta la modalità di rotazione per 100 ms/div e
	attivazione	più lenta), Normal, Single
	Tipo di trigger	Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall,
	ripo di trigger	Timeout, Alternate, Event-Delay(1~65535 eventi), Time-
		Delay(10nS~10S), Logic*, Bus*
		*con opzione Analizzatore logico
	Intervallo holdoff	da 10 nS a 10 S
	Accoppiamento	AC,DC,LF rej. ,Hf rej. ,Noise rej.
	Sensibilità	CC ~ 100 MHz ca. 1 div o 1,0 mV
		100 MHz ~ 200 MHz ca. 1,5 div o 15 mV
		200 MHz ~ 300 MHz ca. 2 div o 20mV
<u> </u>		



Attivoziono	Intorvollo	1.15 V
Attivazione esterna	Intervallo	±15 V
esterna	Sensibilità	CC ~ 100 MHz ca. 100mV
		100 MHz ~ 200 MHz ca. 150 mV
		200 MHz ~ 300 MHz ca. 150 mV
	Impedenza di	1 MΩ//16 pF
	ingresso	
Orizzontale	Intervallo della	1 ns/div ~ 100 s/div (1-2-5 incrementi) ROLL: 100 ms/div ~
	base dei tempi	100 s/div
	Preattivazione	Massimo 10 div
	Postattivazione	1000 div max.
	Precisione	± 20 ppm su un intervallo di tempo ≥ 1 ms
	Frequenza di	1CH: 2 GSa/s; 2CH: 1 GSa/s
	campionamento	1011. 2 000/0, 2011. 1 000/0
	in tempo reale	
	Frequenza di	100 GSa/s massimo per tutti i modelli
	campionamento ET	100 Coa/o maddimo por tata i moddin
	Lunghezza	1CH: 2Mpts; 2CH: 1Mpts
	registrazione	TOTI. Zivipio, ZOTI. Tivipio
	Modalità di	Normal, Average, Peak Detect, Single
	acquisizione	Normal, Average, i eak beleet, Single
	Rilevamento di	2 ns (tipico)
	picco	2 113 (tipico)
	Media	selezionabile da 2 a 256
Modalità X-Y	Increase ou cose V	Canale 1; Canale 3*
Wodalita A- I	ingresso su asse X	*solo modelli a 4 canali
	Ingresses ou sees V	Canale 2; Canale 4*
	Ingresso su asse Y	*solo modelli a 4 canali
	Commutazione di	+3° a 100 kHz
	fase	±3 a 100 ki iz
Cursori e	Cursori	Amplitude, Time, Gating disponibili
misurazione	Misurazione	36 sets: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean,
IIIISUI AZIONE	automatica	Cycle Mean RMS Cycle RMS Area Cycle Area
	automatica	Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area,
		ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width,
		Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF,
		FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase
	Misurazione	Differenza di tensione tra i cursori (∆V) Differenza di tempo
	cursori	tra i cursori (ΔT)
	Contatore	6 cifre, intervallo da 2 Hz minimo alla larghezza di banda
	automatico	nominale
Funzione del	Autoset	Pulsante singolo, configurazione automatica di tutti i canali
pannello di	Autoset	per i sistemi verticali, orizzontali e di trigger, con Undo
controllo		Autoset (Disattiva impost. automatica)
CONTROLLO	Covo Cotup	
	Save Setup Save Waveform	20 set 24 set
Diamlass		
Display	Tipo LCD TFT	Display a colori 8" TFT LCD SVGA
	Risoluzione	800 pixel orizzontali x 600 pixel verticali (SVGA)
	display	
	Interpolazione	Sin(x)/x e campionamento in tempo equivalente
	Display della	Punti, vettori, persistenza variabile (16 ms~10 s),
	forma d'onda	persistenza infinita



	Frequenza di	Circa 80.000 forme d'onda al secondo, massimo
	aggiornamento	olica co.coo forme a chaa ar secondo, massimo
	della forma d'onda	
	Visualizzazione	8 x 10 divisioni
	del reticolo	O X TO GIVIOIOTII
Interfaccia	RS232C	Connettore maschio DB-9 X1
Intoriacola	USB Port	Porta host USB 2.0 X1, Porta USB 2.0 dispositivo X1
	Porta Ethernet	Connettore RJ-45, 10/100 Mbps con HP Auto-MDIX
		(opzionale)
	Go-NoGo BNC	Uscita collettore open 5 V Max/10 mA TTL
	Porta video SVGA	Output SVGA (opzionale)
	GPIB	Modulo GPIB (opzionale)
	Bloccaggio	Lo slot di sicurezza del pannello posteriore si collega a un
	Kensington	bloccaggio stile Kensington standard.
	3,1	3
Analizzatore	Velocità di	500 MSa/s
logico	campionamento	
(opzionale)	Bandwidth	200 MHz
(opzioriaio)	(Larghezza di	
	banda)	
	Lunghezza	2 M max/ch
		Z W Max on
	registrazione	40 dinitali (D45 D0) - 0 dinitali (D7 D0)
		16 digitali (D15 - D0) o 8 digitali (D7-D0)
	Tipo di trigger	Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART)
	Soglie	Quad-D0~D3, D4~D7 Soglie
	Selezioni soglia	TTL, CMOS, ECL, PECL, definita dall'utente
	Intervallo di	±10 V
	soglia definito	
	dall'utente	
	Tensione di	± 40 V
	ingresso	
	massima Tanaiana di	± 500 MV
	Tensione di oscillazione	± 500 MV
	minima	
	Risoluzione	1 bit
	verticale	I bit
	verticale	
Vari	Menu multilingue	Disponibile
	Guida online	Disponibile
	Orologio	Data e ora, fornisce la data e l'ora dei dati salvati
	Dimensioni	380 x 220 x 145 mm
	Peso	4,2 kg
Opzioni	DS2-LAN	Uscita Ethernet e SVGA
P2.0111	DS2-GPIB	Interfaccia GPIB
	DS2-GN DS2-FGN	Generatore di funzioni DDS
	DS2-8LA	Analizzatore logico a 8 canali con sonda per test
	DO2 0L/ (analizzatore logico a 8 canali
	DS2-16LA	Analizzatore logico a 16 canali con sonda per test
	1027	analizzatore logico a 16 canali
L	1	



Specifiche della sonda

GTP-070A-4

Applicabile a: IDS-2072A e IDS-2074A

P P		
Posizione X10	Rapporto di attenuazione	10:1
	Bandwidth (Larghezza di banda)	CC su 70 MHz
	Resistenza di ingresso	10 M Ω quando utilizzato con oscilloscopi con ingresso da 1 M Ω .
	Capacità d'ingresso	28 pF~32 pF
	Max Tensione di ingresso	≤600 V pk, derating con frequenza
Posizione X1	Rapporto di	1:1
	attenuazione	
	Bandwidth (Larghezza	CC su 6 MHz
	di banda)	
	Resistenza di ingresso	1MΩ quando usata con 1MΩ in ingresso
	Capacità d'ingresso	120 pF~220 pF
	Max Tensione di ingresso	≤ 200 V pk, derating con frequenza
Sicurezza	EN61010-031 CAT II	

GTP-150A-2

Applicabile a: IDS-2102A & IDS-2104A

Posizione X10	Rapporto di attenuazione	10:1
	Bandwidth (Larghezza di banda)	CC su 150 MHz
	Tempo di salita	2,3 nS
	Resistenza di ingresso	10 MΩ quando utilizzato con oscilloscopi con ingresso da 1 MΩ.
	Capacità d'ingresso	Circa 17 pF
	Campo di compensazione	da 10 a 35 pF
	Max Tensione di ingresso	Derating con frequenza 500 V CAT I, 300V CAT II (CC + CA picco).
Posizione X1	Rapporto di attenuazione	1:1
	Bandwidth (Larghezza di banda)	CC su 6 MHz
	Tempo di salita	58 nS
	Resistenza di ingresso	1 MΩ (ingresso oscilloscopio)
	Capacità d'ingresso	47 pF più capacitanza dell'oscilloscopio
	Max Tensione di ingresso	Derating con frequenza 300 V CAT I, 150V CAT II (CC + CA picco).
Sicurezza	EN61010-031 CAT II	



GTP-250A-2

Applicabile a: IDS-2202A & IDS-2204A

Posizione X10	Rapporto di	10:1
	attenuazione	
	Bandwidth (Larghezza	CC su 250 MHz
	di banda)	
	Tempo di salita	1,4 nS
	Resistenza di ingresso	10 MΩ quando utilizzato con oscilloscopi con ingresso da 1 MΩ.
	Capacità d'ingresso	Circa 17 pF
	Campo di	da 10 a 35 pF
	compensazione	·
	Max Tensione di	Derating con frequenza 500 V CAT I, 300V CAT II
	ingresso	(CC + CA picco).
Posizione X1	Rapporto di	1:1
	attenuazione	
		CC su 6 MHz
	di banda)	
	Tempo di salita	58 nS
	Resistenza di ingresso	1 MΩ (ingresso oscilloscopio)
	Capacità d'ingresso	47 pF più capacitanza dell'oscilloscopio
	Max Tensione di	Derating con frequenza 300 V CAT I, 150V CAT II
	ingresso	(CC + CA picco).
Sicurezza	EN61010-031 CAT II	


GTP-250A-2


Applicabile a: IDS-2302A & IDS-2304A

Posizione X10	Rapporto di	10:1
	attenuazione	
	Bandwidth (Larghezza	CC su 350 MHz
	di banda)	
	Tempo di salita	1,0 nS
	Resistenza di ingresso	10 M Ω quando utilizzato con oscilloscopi con ingresso da 1 M Ω .
	Capacità d'ingresso	Circa 13 pF
	Campo di	da 10 a 25 pF
	compensazione	·
	Max Tensione di	Derating con frequenza 500 V CAT I, 300V CAT II
	ingresso	(CC + CA picco).
Posizione X1	Rapporto di	1:1
	attenuazione	
	Bandwidth (Larghezza	CC su 6 MHz
	di banda)	
	Tempo di salita	58 nS
	Resistenza di ingresso	1 MΩ (ingresso oscilloscopio)
	Capacità d'ingresso	46 pF più capacità dell'oscilloscopio
	Max Tensione di	Derating con frequenza 300 V CAT I, 150V CAT II
	ingresso	(CC + CA picco).
Sicurezza	EN61010-031 CAT II	



Dimensioni IDS-2000A







Dichiarazione di conformità

We dichiara che il seguente prodotto

Tipo di prodotto: oscilloscopio digitale

Numero di modello: IDS-2072A, IDS-2074A, IDS-2102A, IDS-2104A,

IDS-2202A, IDS-2204A, IDS-2302A, IDS-2304A

è conforme ai requisiti sanciti nella Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) e alla Direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione (2006/95/CE).

Per la valutazione relativa alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e sulle

apparecchiature a bassa tensione sono stati applicati i seguenti standard:

⊚ CEM		
EN 61326-1:		che per misurazione, controllo e uso in
EN 61326-2-1:	laboratorio — Requisit	<u>i_EMC (2006)</u>
Emissioni irradiate	e e condotte	Scariche elettrostatiche
EN 55011: 2009+	A1: 2010	EN 61000-4-2: 2009
Armoniche di corre	ente	Immunità irradiata
EN 61000-3-2: 200	6+A1: 2009+A2: 2009	EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008
		+A2: 2010
Fluttuazioni di tens	sione	Transitori elettrici rapidi
EN 61000-3-3: 20	08	IEC 61000-4-4: 2004+A1: 2010
		Immunità da sovracorrente
		EN 61000-4-5: 2006
		Suscettibilità condotta
		EN 61000-4-6: 2009
		Campo magnetico a frequenza industriale
		EN 61000-4-8: 2010
		Interruzioni/cadute di tensione
		EN 61000-4-11: 2004

Direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione 2006/95/CEE	
Requisiti di sicurezza	EN 61010-1: 2010
	EN 61010-2-030: 2010



NDICE

Accensione/Spegnimento	
norme di sicurezza	6
Accoppiamento CA	
Accoppiamento CC	130
Acquisizione	.98
filtro digitale	99
indicatore	25
lunghezza della registrazione	103
modalità di campionamento	102
modalità XY	100
Allineamento	134
Ambiente	
norme di sicurezza	
Misurazioni dell'	.70
Analizzatore logico	
specifiche	235
APP.	
disinstallazione	
Go-NoGo	
panoramica	
run163,	169
Misurazioni dell'	
Attivazione	
Attivazione del software	
Autoset	.63
eccezione	
effetto sul canale	64
modalità AC Priority	
modalità Fit Screen	63
Barra di memoria	
indicatore	
Canale	
indicatore di stato	
Cancellazione della memoria	
Cavo di alimentazione (REGNO UNITO	
Cicalino	
Comando a distanza	
Compensazione della sonda	227
Configurazione	
formato del file	176

Contenuto della confezione	14
Controllo remoto	
configurazione interfaccia	207
Convenzione	
struttura del menu	40
Convenzioni	
Cursore	
orizzontale	81
specifiche	
verticale	
Dichiarazione di conformità	
Differenza tra i modelli	
Differenze 2-4 canali	
Disinstallazione del software opziona	
Disinstallazione delle applicazioni	17 1 167
Display	107
memoria segmentata	106
ricerca	
schema	
specifiche	
DOMANDE FREQUENTI	
Download del manuale di	
programmazione	14
Download del software per PC	17 1 <i>/</i> 1
Elenco delle caratteristiche	
FN61010	1 1
categoria di misurazione	6
grado di inquinamento	7
Espansione da terra/centro	132
Ethernet	132
interfaccia	210
Etichette	
FFT92, 9	
cursore orizzontalecursore verticale	
panoramica	
File	
copia	201
organisma di una cartalla	100

ISO-TECH

eliminazione	200	simbolo	5
ridenominazione		terminale	
Filtro della larghezza di banda	131	Matematica	
Finestra Blackman		di base	90
Finestra Hamming		FFT	92, 93, 95
Finestra Hanning		Matematica avanzate	
Finestra rettangolare		Panoramica	88
Formato file di immagine		Math	88
		Memoria segmentata	
Formato file foglio di calcolo	1/4	configurazione	107
Funzione del pannello di controllo	004	elenco	
specifiche		esecuzione	108
Go-NoGo		informazioni	115
schema circuitale		misurazione	110
temporizzazione	100	navigazione	
controllo funzionale	222	panoramica	
interfaccia		riproduzione	
Guida integrata	-	statistiche	
		Menu on/off	121
Guida su schermo		Misurazione automatica	
Holdoff	-	Aggiungi misurazione	
Icona Stop		High-Low	
L'	130	modalità gating	
Impostazione		panoramicarimuovi misurazione	
contenuto predefinito		Statistiche	
Impostazione data	159	visualizza tutti	
Impostazione della data		Misurazioni del picco	
indicatore		•	
Impostazione ora		Misurazioni del ritardo	
Impostazione predefinita		Misurazioni della frequenza	
contenuto	,	Misurazioni medie	
effetto sul canale	_	Misurazioni RMS	
Misurazioni dell'		Modalità AC Priority	
Indicatore frequenza di ingresso		Modalità di accoppiamento	
Informazioni per il download	14	Modalità di rotazione	
Informazioni sul sistema	157	Modalità Fit Screen	63
Inizializzazione	31	Modalità Single Trigger	
Installazione del modulo	28	Run/Stop	
Installazione del software	29	Modalità trigger singolo	137
Intensità	118	Navigazione file	196
colore	119	NTSC	138
grigio	119	Numero seriale	157
Interfaccia	207	Capovolgimento della forma de	' 131
specifiche	235	Colore forma d'	
Istruzioni per lo smaltimento	7	Forma d'	
Manutenzione		modalità di rotazione	124
sullo smontaggio	6	Forma d'	
Massa		modalità ingrandimento	125
accoppiamento	130	Ingrandimento forma d' .	
11		g	



_		
Forma d'		407
tasto play/pause		.127
Riproduzione forma d'		127
Forma d'		
capovolgimento forma d'		
Formato file della forma d'		173
Forma d'		
contenuto file		.173
Forma d'		
_ salvataggio		.184
Forma d'		
come richiamare		.190
Operazioni di manutenzione		
contatto		.231
Opzioni		
elenco		.235
Impostazione dell'		
indicatore		25
Orizzontale		
funzionamento di base		
posizione		
scala		
specifiche		
Misurazioni dell'		
PAL		
Panoramica dei tasti		
Percorso del file		-
Persistenza		
Primo utilizzo		
Pulizia dello strumento		
Punti		116
Ricerca		
configurazione		.151
copia eventi ricerca		
copia eventi trigger		.152
impostazione/cancellazione eventi		
memorizza marchi		
navigazione		
Richiamo		187
impostazione	190,	191
impostazione predefinita		.188
forma d&aposriferimento		
Riduzione del menu		
	35	, 36
RS-232C controllo funzionalità		24.4
interfaccia		
Run/Stopposizione orizzontale	.00,	121
posizione unzzuntale		. 122

scala orizzontale	123
Salvataggio	181
immagine	182
impostazione	185
forma d'	184
Tasto Hardcopy	204
Schema del pannello frontale	15
Schema pannello posteriore	22
SECAM	139
Selezione della lingua	156
Server socket	
interfaccia	212
Signal path compensation	
Simbolo di avvertenza	5
Simbolo di cautela	
Socket server	
function check	215
Software opzionale	210
attivazione	160
disinstallazione	
Sonda	17 1
allineamento	134
elenco dei pacchetti	14
livello di attenuazione	133
tipo di attenuazione	133
SPC	225
Specifiche	232
Stampa	
connessione	202
risparmio d'	
tasto Hardcopy	203
Supporto di inclinazione	
Trigger	
delay	143
fronte	141, 153
holdoff	140
indicatore	25
indicatore di stato	26
larghezza impulso	144
modalità	141
parametri	137
pulse runt	
Salita e discesa	149
singolo	00
specifiche	150
Timeoutvideo	1/6
Trigger automatico	127
Trigger delay	1/2
Trigger delay Trigger di larghezza impulso	143
THOOLET OF MICHE//A HIDOUSO	144

INDICE



Trigger edge	141, 153
Trigger esterno	137
specifiche	234
terminale di ingresso	19
Trigger normale	137
Trigger pulse e runt	147
Trigger video	
USB	
controllo funzionale	214
download del driver	14
interfaccia controllo remoto	207
Liscita damo	160

235
157
129
226
68
129
129
233
116
234



Garanzia limitata

Il presente strumento è garantito all'acquirente iniziale da eventuali difetti dei materiali e di manodopera per 3 anni a partire dalla data di acquisto. Nel corso del periodo di validità della garanzia, RS Components, a propria discrezione, sostituirà o riparerà il prodotto difettoso, a seguito di accertamento del difetto o del malfunzionamento. La presente garanzia non copre i fusibili, le batterie monouso o i danni derivati da abuso, negligenza, incidenti, riparazioni non autorizzate, alterazioni, contaminazioni o condizioni di funzionamento o di gestione anomali. Qualsiasi garanzia implicita derivata dalla vendita del presente prodotto, compreso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie implicite di commerciabilità o di idoneità all'uso specifico, è limitata a quanto sopra specificato. RS Components non è responsabile del mancato utilizzo dello strumento o di altri danni accidentali o consequenziali, spese, perdite economiche, o qualsiasi risarcimento derivato da tali danni, spese o perdite economiche. Le legislazioni di alcuni stati o nazioni possono variare, pertanto le summenzionate restrizioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili al caso specifico. Per consultare i termini e le condizioni, fare riferimento al sito Web di RS.



USA

7410 Pebble Drive Fort Worth Texas 76118-6961

Canada

1701 Woodward Drive Ste 108 Ottawa Ontario K2C 0R4, Canada

Sud America

Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71 Centro Empresas El Cortijo Conchali, Santiago, Cile

Asia

Iso-Tech 460 Alexandra Road, #15-01A PSA Building Singapore 119963

Europa

Iso-Tech PO Box 99 Corby Northamptonshire NN17 9RS Regno Unito

Giappone

West Tower (12° piano) Yokohama Business Park 134 Godocho, Hodogaya Yokohama, Kanagawa 240-0005 Giappone